

碰撞之后

碰撞之后的行驶

在启动或行驶之前

警告



若车辆发生了碰撞，在启动或行驶车辆之前应由路虎经销商 / 授权维修厂，或者合格的人员进行检查。

若车辆发生交通事故，在启动发动机或行驶车辆之前应进行彻底的检查。

检查以下事项：

- 燃油泄漏
- 液体泄漏
- 蓄电池损坏
- 接线损坏
- 照明损坏
- 转向、悬架、车轮或轮胎损坏
- 车体的尖锐或凸出部位
- 车门和门锁的工作情况
- 座椅安全带和 SRS 元件的状况和工作情况
- 儿童座椅及其固定 / 连接点的状况

注意：这里并未列出全部所需检查的事项。

重置燃油切断

警告



若您闻到燃油气味或看见燃油泄漏，切勿重置燃油切断。否则可能导致火灾，从而引发人身伤害或死亡。

燃油系统切断是车辆安全与约束系统（SRS）的组成部分。若发生碰撞，燃油泵可能根据碰撞的严重性被关闭。

1. 关闭点火，等待一分钟。
2. 打开点火 30 秒。
3. 彻底检查车辆的燃油泄漏。若发现燃油泄漏，立即关闭点火开关。
 - 若发生燃油泄漏，不可启动车辆。应寻求合格人员的建议，并将车辆送修。
4. 若未发现泄漏，可启动车辆。

碰撞之后

车辆行驶时

若车辆发生碰撞之后行驶，在驾驶车辆时要特别小心。若在碰撞发生之后操纵车辆时发现相对碰撞之前的任何变化，请勿继续行驶车辆。找个安全的地点停车并送修车辆。

特别注意以下事项的变化：

- 转向
- 制动
- 异常声响
- 警告灯或所显示的信息
- 电气系统的故障

检查安全系统部件

发生碰撞之后，必须检查座椅安全带和辅助约束系统部件是否损坏及 / 或变形。检查及随后的修复只能由路虎经销商 / 授权维修厂，或者其他合格的人员执行。

需要检查的部件包括：

- 座椅安全带的带子和机械装置
- 座椅安全带预紧器
- 安全气囊盖及模块
- 座椅框架及固定点
- 儿童座椅
- 儿童座椅锚固点

注意：这里并未列出全部所需检查的事项。

除了实体物件的检查之外，电气控制系统及其相关的接线也必须进行彻底检查。检查过程包括故障诊断，这只能由路虎经销商 / 授权维修厂或者其他合格人员执行。

警告



建议在检查完所有乘员保护系统之后再驾驶或使用车辆。
