

SURROUND-CAMERASYSTEEM

U kunt naar het hoofdscherm van de camerasystemen gaan via het **Home menu (Hoofdmenu)**. Als **Cameras (Camera's)** niet is ingesteld als een sneltoets, raakt u **Extra features (Extra functies)** aan om de lijst weer te geven.

Terwijl de motor loopt, gebruikt het surroundcamerasysteem vijf discreet gemonteerde camera's om bij het manoeuvreren te helpen.



SL1919

1. Vergroten:

Als u het beeld van een camera wilt vergroten, raakt u eerst het beeld aan en vervolgens de schermtoets **Enlarge (Vergroten)**. U kunt twee van de beelden selecteren en vergroten om ze naast elkaar op het scherm te bekijken.

Terwijl u twee van de beelden bekijkt, kunt u één ervan selecteren om dit op het volledige scherm te bekijken. Op dit beeld kunt u met het vergrootglas inzoomen en u kunt het met behulp van de pijlpictogrammen ronddraaien.

2. Omgevingsweergave:

Als u **Proximity View (Omgevingsweergave)** selecteert, verschijnt er een combinatie van drie beelden van de camera's aan de voor- en zijkanten.

Automatische omgevingsweergave - alleen Japan.

Wanneer u de rij- of achteruitrijstand selecteert, wordt het beeld vanaf de voor- of achterkant weergegeven. Zodra u sneller rijdt dan 18 km/u (11 mijl/u) of u het pictogram om terug te gaan naar het vorige scherm aanraakt, verdwijnt het camerabeeld.

Opmerking: U kunt de omgevingsweergave te allen tijde bekijken door de schermtoets **Proximity View (Omgevingsweergave)** op het hoofdscherm van het **camerasysteem** aan te raken.

3. Speciale weergaven:

U kunt een groep vooraf gedefinieerde beelden bekijken door **Special Views (Speciale weergaven)** te selecteren. Hiermee kunt u gemakkelijker lastige manoeuvres uitvoeren. Het betreft de volgende beelden:

- **Kerb view (Weergave stoeprand):** beelden van de twee camera's aan de voorkant.
- **Junction view (Weergave uitrit):** beelden van de twee camera's aan de zijkant.

4. Camera-instellingen - alleen Japan:

Raak de schermtoets **Camera Setting (Camera-instellingen)** aan om naar de pagina met camera-opties te gaan. Selecteer **Off (Uit)** om de halfautomatische omgevingsweergave uit te schakelen. U kunt de omgevingsweergave nu alleen bekijken door deze met de schermtoets **Proximity View (Omgevingsweergave)** handmatig in te schakelen.

AANKOPPELHULP

De aankoppelhulp is een functie die de gebruiker kan selecteren op het touchscreen en vergemakkelijkt het achteruitrijden naar de dissel van de aanhanger. Gebruik de aankoppelhulp wanneer u het voertuig achteruitrijdt naar de dissel van de aanhanger.

Ga als volgt te werk:

1. Achteruitrijstand inschakelen. De achteruitkijkcamera geeft op het touchscreen in kleur een breed achteraanzicht van het voertuig weer.
2. Raak het scherm kort aan om de weergave-opties weer te geven.
3. Selecteer **Hitch assist (Aankoppelhulp)**. Een enkele richtlijn wordt geprojecteerd op het beeld van de achteruitkijkcamera.
4. Rijd het voertuig achteruit naar de aanhanger.
5. Naarmate het voertuig dichter dan 0,6 m (23,5 inch) bij de dissel van de aanhanger komt, treedt automatisch de zoomfunctie in werking om een vergroot beeld weer te geven.
6. Ga verder met de manoeuvre tot het voertuig en de aanhanger dicht genoeg bij elkaar zijn.