

5. Sélectionnez **OK**. Le menu de saisie de la destination s'affiche et la fenêtre d'information indique la zone de recherche active.

RÉGLAGE D'UNE DESTINATION

Pour définir une destination, procédez comme suit :

1. Après avoir appuyé sur **Continue** (Continuer), la carte initialement affichée sur l'écran réapparaît ; sélectionnez alors **Menu nav.**
2. Dans le **Menu nav**, appuyez sur **Saisie dest.**
Remarque : le bouton de saisie de la destination est également disponible sous le menu d'accueil, ainsi que dans la vue principale de la carte.
3. Appuyez sur **Address** (Adresse) sous l'écran **Destination** et saisissez le nom de la ville ou le code postal (code postal court au R.-U.).
4. Une fois que vous avez entré assez de lettres, appuyez sur **OK** ou sur **List** (Liste) pour afficher toutes les villes possibles.
5. Au besoin, utilisez les flèches de défilement à gauche de la liste pour effectuer une recherche en avant ou en arrière. Sélectionnez la ville de votre choix.
6. À présent, entrez le nom de la rue. Une fois que vous avez entré assez de lettres, appuyez sur **OK** ou sur **List** (Liste) pour afficher toutes les rues possibles.
7. Sélectionnez la rue de votre choix. Saisissez le numéro de maison de l'adresse (si vous le connaissez), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
8. Si le numéro de la maison est inconnu, sélectionnez **OK**. Le point central de la rue fera office de destination.

9. L'écran carte indiquant des informations détaillées concernant la destination apparaît. Appuyez sur **GO** (ALLER) pour calculer l'itinéraire rapide par défaut, ou sur **Review route** (Vérifier itinéraire) pour obtenir des itinéraires bis.
10. Appuyez sur **GO** (ALLER) pour commencer le trajet.

DÉMARRAGE DU GUIDAGE

Une fois que vous avez spécifié **Review route** (Vérifier itinéraire), le système calcule l'itinéraire.

1. Appuyez sur **3 Routes** (3 itinéraires) pour afficher un choix entre trois itinéraires différents sur la carte. Chaque itinéraire affiché sur la carte a une couleur qui lui est propre pour le différencier des deux autres. EcoRoute vous aide à trouver l'itinéraire le plus économique en carburant. Trois feuilles affichées indiquent l'itinéraire le plus avantageux en matière de consommation de carburant.
2. Sélectionnez l'itinéraire **Quick** (Rapide), **Short** (Court) ou **Alt route** (Itin. alternatif) en appuyant sur le cadre de l'itinéraire qui vous convient sur le côté droit de la carte.
3. Appuyez sur **Change Route** (Modifier itinér.), puis sur **Route preferences** (Préfer. d'itinéraire) pour modifier les paramètres de l'itinéraire.
4. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur **GO** (ALLER).

Remarque : lorsque vous vous rapprochez d'une intersection, outre le guidage vocal, une vue détaillée de l'intersection s'affiche sur la carte.

POINTS À ÉVITER

Toute zone à éviter peut être spécifiée et enregistrée lors du calcul d'un itinéraire.