

Système de navigation

3. L'écran affiche six propositions de catégorie, dont cinq pouvant être sélectionnées en tant que **centres d'intérêt** (CI) rapides.
4. Sélectionnez une catégorie de CI rapides ou appuyez sur **More** (Plus) pour obtenir davantage de CI. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
5. La carte avec la ou les icônes de CI s'affiche. Faites défiler la carte sur le symbole de CI, puis appuyez sur **Set destination** (Déf dest) pour régler et calculer un itinéraire.
6. Appuyez sur **GO** (ALLER) pour commencer le trajet.

*Remarque : des CI sélectionnés peuvent être masqués si nécessaire ; pour ce faire, sélectionnez **Menu nav**, suivi de **Masquer CI**.*

Remarque : les icônes de CI ne peuvent être affichées qu'au niveau de zoom de 1 km.

RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT

Dans le menu de navigation, appuyez sur **Plus** ..., puis sélectionnez **Config. nav**. Si vous avez modifié les réglages par défaut du système, ce menu permet de rétablir les réglages d'origine.

FAVORIS

Cette fonction vous permet de gérer des destinations, par exemple lieu de travail, domicile ou restaurant favori.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 400 favoris dans les lieux enregistrés depuis le sous-menu Favorites (Favoris).

1. Depuis le **Menu nav**, appuyez sur **Plus....**
2. Sélectionnez **Lieux Enregistrés**.
3. Appuyez sur **Favourite** (Favoris).
4. Pour enregistrer un favori, sélectionnez **Add** (Ajouter) dans le sous-menu.

5. Sélectionnez n'importe quelle méthode de saisie de destination et confirmez l'emplacement souhaité.

DÉTAILS SUR LES FAVORIS

1. Dans le menu **Lieux Enregistrés**, sélectionnez **Favourite** (Favoris).
2. Sélectionnez **Edit** (Modifier) ou **Delete** (Effacer).
3. Appuyez sur le favori sélectionné pour en afficher les détails.
4. Sélectionnez les données à modifier. Parmi ces données figurent l'**attribut**, le **nom**, le **numéro de téléphone**, l'**emplacement** et l'**icône**.

DOMICILE

1. Depuis le **Menu nav**, appuyez sur **Plus....**
2. Sélectionnez **Lieux Enregistrés**.
3. Appuyez sur **Home location** (Domicile).
4. Pour enregistrer un domicile, sélectionnez **Add** (Ajouter) dans le sous-menu.
5. Sélectionnez une méthode de saisie de destination pour spécifier l'adresse de votre domicile. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur **OK** sous l'écran récapitulatif des favoris ; l'adresse du domicile est alors définie.

CODE POSTAL

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Depuis le **Menu nav**, sélectionnez **Saisie dest**.