

1. Depuis le **Menu nav**, appuyez sur **Plus....**
2. Sélectionnez **Lieux Enregistrés**.
3. Sélectionnez **Avoid points** (Pts à éviter).
4. Sélectionnez **Add** (Ajouter).
5. Déterminez l'emplacement de la zone à éviter dans le menu **Saisie dest**. Appuyez sur **OK** pour activer la vue où la taille de la zone à éviter peut être spécifiée. La taille de la zone peut être ajustée grâce aux symboles "+" et "-".
6. Appuyez sur **OK** pour activer la zone à éviter.
7. Appuyez sur **OK** ; la zone à éviter est à présent définie et enregistrée.

Pour modifier ou supprimer une zone à éviter de la liste enregistrée :

1. Depuis le **Menu nav**, appuyez sur **Plus....**
2. Sélectionnez **Lieux Enregistrés**.
3. Sélectionnez **Avoid points** (Pts à éviter).
4. Dans le sous-menu, sélectionnez **Edit** (Modifier) ou **Delete** (Effacer).

ITINÉRAIRE FACILE

Dans le menu **Route options** (Options d'itinéraire), **Easy Route** (Itinéraire facile) peut être **activé** ou **désactivé**.

Lorsque **On** (Activé) est sélectionné, **Easy Route** (Itinéraire facile) modifie les paramètres de calcul de la fonction **Alt.** (Itinéraires alternatifs), afin de réduire :

- les carrefours ;
- les changements de direction ;
- les changements de direction qui coupent des voies de circulation ;
- la priorité des routes secondaires ;
- les embranchements et manœuvres complexes.

APPRENDRE ITINÉRAIRE

Dans le menu **Route options** (Options d'itinéraire), vous pouvez **activer** ou **désactiver** la fonction **Learn Route** (Apprendre itin.).

Lorsque **On** (Activé) est sélectionné, si vous effectuez trois fois le même écart par rapport à l'itinéraire proposé, le système mémorisera alors cette déviation et vous la proposera désormais comme itinéraire normal. Sélectionnez **Reset all routes** (Effacer tout) pour effacer les itinéraires appris et retourner aux paramètres par défaut.

GUIDAGE VOCAL

Pour activer ou désactiver le guidage vocal tout en conservant la fonction de guidage, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu nav** sur l'écran de navigation.
2. Appuyez sur la touche **Guid. vocal itin.** La touche est mise en surbrillance lorsque le guidage vocal est activé.

ANNULER LE GUIDAGE

Pour effacer l'itinéraire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu nav** sur l'écran de navigation.
2. Appuyez sur la touche **Arrêter guidage**.

SÉLECTION DE CI RAPIDES

Pour sélectionner un CI rapide, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la carte pour afficher les options supplémentaires.
2. Appuyez sur la touche **Point of interest** (POI) (Centres d'intérêt (CI)).