A

Abblendlicht 28
Abmessungen 177
Abschleppösen 71
  Vordere und hintere Abschleppösen 71
Airbags 24, 25
  Auslösung 27
  Bestandteile 25
  Funktion 25
  Servicehinweise 27
  Warnleuchte 27
Aktives Kurvenlicht (AFS) 29
Alternative Frequenzen (AF) 87
  Audiosystem in Luxusausführung 87
  Audiosystem in Standardausführung 87
Anlassen
  Benzinmotor 59
  Dieselmotor 59
    Abstellen des Motors 60
    Schaltgetriebe 59
Annäherungsbeleuchtung 30
Anzeige
  Optionen 94
Armaturenbrett 220
Audiobedienelemente 83, 94
  Balance-Einstellung 83
  Höhenpegeleinstellung 83
  Mitteltönereinstellungen 83
  Subwoofer-Einstellungen 83
  Surround-Sound-Einstellungen 83
  Tiefenpegeleinstellung 83
  Überblendeinstellung 83
  Zurücksetzen der Klangeinstellungen 83
Aufzeichnung von Ereignisdaten 163, 197
Ausgehen des Motors 61
Ausstiegsleuchten 30
Auswählen
  DAB 95
Auswerfen mehrerer CDs 91
Außenreinigung 164
  Reinigung nach Geländefahrten 164
Außenspiegel 33
  Automatische Spiegelparkhilfe 34
  Einstellen und Einklappen 33
Außentemperatur 40
Automatikgetriebe
  Automatikmodus 62
Automatische Klimaregelung 46
  Bedienelemente 46
Automatische Sendersuche 95
Automatisches Speichern 84
  Automatische Speicherung
    von Radiosendern
    Audiosystem in Luxusausführung 84
    Audiosystem in Standardausführung 84

B

Batterie
  Laden 182
  Pflege 179
  Warnleuchte 58
  Warnsymbole 179
Becherhalter 50
Begrenzungsleuchten 28
Beheizte Spiegel 48
Beleuchtung 28
  Aktives Kurvenlicht (AFS) 29
  Ein-/Ausschalten 28
    Hauptbedienkonsole 28
    Scheinwerfer 28
  Innen 30
  Umgebungslicht 28
Bergabfahrkontrolle (HDC) 77
  Bedienung 77
  Einschalten 77
  Warnmeldungen 78
Berganfahrhilfe (GRC) 78
Bevorzugter Programmtyp (PTY) 88
  PTY-Auswahl
    Audiosystem in Luxusausführung 88
  PTY-Suche
    Audiosystem in Luxusausführung 89
    Audiosystem in Standardausführung 89
Bluetooth® 102
  Einrichten 103
    Entfernen eines Telefons
      aus dem System 104
    Hinzufügen oder Wechseln
      eines Telefons 104
    Verlust der Bluetooth®-Verbindung 104
  Kompatibilität 103

Bordcomputer 41
Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand 170
Nachfüllen von Flüssigkeit 171
Prüfen des Flüssigkeitsstands 170
Bremsen
Funktionsprinzip 66

C

CD
Auswahl 91
CDs auswerfen 91
Displayoptionen 92
Funktionsmenü 92
Titel wiederholen 93
Titelsuche 93
CD-Suche
Audiosystem in Luxusausführung 93
Audiosystem in Standardausführung . . . 93
Wiedergabe 91
Wiedergabe unterbrechen 91

D

Datenaufzeichnung 197
Deaktivieren des Beifahrerairbags 26
Dieselrußfilter (DPF) 150
Drehzahlmesser 40

E

ECO-Taste 61
Einbaulage der Sicherungskästen 187
Einlegen von CDs 90
Alle einlegen 91
Einlegen einer CD
CD-Player für eine CD 90
CD-Player für sechs CDs 90
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung 11
Einparkhilfe
Funktionsprinzip 69
Pflege der Sensoren 70
Systemstörung 70
Einstellungen 97
Automatischer Sendersuchlauf 98
DAB-Radiotext 98
DAB-Suche 98
Erweiterte Einstellungen 98
FM-Verkehrsmeldungen
und -Nachrichten 100
Elektrisch betätigtes Schiebedach
Kalibrierung 163
Elektrisch verstellbare Sitze 10
Fahrerpositionsspeicher 12
Elektrische Fensterheber
Umgehen der Sicherheitsschließfunktion 32
Zurücksetzen des Fensters 163
Empfohlene Anhängergewichte 55

F

Fahren
Nach einer Kollision 197
Vor dem Anlassen oder Fahren 197
Fahrzeugbatterie
Austauschen 182
Abklemmen 182
Auswirkungen des Abklemmens 183
Batterieentsorgung 183
Ersatzbatterien 183
Wiedereinbau 183
Laden 182
Fahrzeugherstellungsdatumsschild 198
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) 198
Fenster 31
Bedienung 31
Fenstersperrschalter 31
Sicherheitsschließfunktion 32
Tippfunktion 32
Fernbedienung 4
Batterie laden 6
Verriegeln 7
Fernlicht 28
Feststellbremse 67
Betätigen 67
Lösen 67
Flachstellen 186
Frequenzband-Taste 84
Funkzulassungen 199
Konformitätserklärungen 199

G

Garagentoröffner 35
Garagentor-Transceiver
Einfahrtstorprogrammierung 37
Informationen und Hilfe. 37
Löschen aller Programmierungen 36
Neuprogrammierung einer
einzelnen Garagentoröffnertaste 37
Programmierung 36
Geräte mit Rollcodes 36
Vor der Programmierung. 35
Gepäckverankerungen 53
Geschwindigkeitsregelung 73
Aussetzen 74
Einschalten 73
Erhöhen der Reisegeschwindigkeit 74
Verringern der Reisegeschwindigkeit 74
Gespannbetrieb 55
Abmessungen des Kugelkopfs. 57
Elektrischer Anschluss des Anhängers 55
Wichtige Prüfungen 56
Gewichte 176
Glühlampenspezifikationen 178
Glühlampenwechsel 154
Allgemeine Informationen 154

H

Halterungsgurte 23
Heckscheibenwaschanlage 39
Heckscheibenwischer 39
HomeLink® 35

I

Innenbeleuchtung 30
Hinten 30
Vorn 30
Innenreinigung 164
Airbagmodulabdeckungen 166
Kunststoff und Stoff 164
Leder. 165
Sicherheitsgurte 166
Instrumententafel-Übersicht 40
Instrumententafel 40
ISOFIX-Kindersitze 22
Einbau. 22
ISOFIX-Verankerungen 22
Einbau. 22

K

Kindersicherungen 15
Kindersitze 18
Checkliste 21
Halterungsgurte 23
Halterungsverankerungen. 23
ISOFIX-Verankerungen 22
Kindersitzerhöhung. 23
Positionierung. 20
Sicherheit 21
Verankerungen 22
Kopfstützen 12
Kraftstoff und Tanken
Kraftstoffanzeige 40
Kraftstoffqualität 143
Alternative Kraftstoffe
für Benzinmotoren 143
Fahrzeuge mit Benzinmotor 143
Fahrzeuge mit Dieselmotor 144
Kraftstoffverbrauch. 148
Tankinhalt 147
Technische Spezifikationen. 148
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung 48

L

Lautstärkeregler 82
Automatische Lautstärkeregelung (AVC) 82
Zurücksetzen der Lautstärkeeinstellungen . . . 82
Leselampen 30
Leuchten 28
Abblendlicht 28
Aktives Kurvenlicht (AFS) 29
Annäherungsbeleuchtung 30
Begrenzungsleuchten 28
Fernlicht 28
Innen 30
Scheinwerfer 28
Umgebungslicht 28
Leuchtweitenregulierung 29
Halogenscheinwerfer 29

M

Manuell einstellbare Sitze 9
Manuelle Klimaregelung 45
Bedienelemente 45
Motorabsterben 61
Motorhaubenverriegelung 152
Motorkühlmittelstand
Nachfüllen von Kühlmittel 169
Prüfen des Kühlmittelstands 168
Motorölstand prüfen 167
Motorölspezifikation 168
Öl nachfüllen 168
Ölstand prüfen 167
Motorraum – Übersicht 153
MP3-Wiedergabe 93

N

Nachrichtensendungen 87
Nachrichtensenderpräferenz 88
Navigationssystem
Abbiegeliste 126
Adressenspeicher 118
Heimadresse 121
Hinzufügen eines Speicherpunkts 118
Speicherpunkte 118
Ziel/Etappenziel 120
Zu vermeidende Punkte 120
Alternative Routen 122
Anzeige
Fahrtrichtung oben 125
Norden oben 125
Autobahn 125
Autobahn-Auf-/Ausfahrt 118
Automatisches Dimmen 116
Benutzereinstellungen 117
Berechnen einer Route 126
Bildschirmeinstellungen 116
Eingeben
Hausnummer 122
Postleitzahl 124
Stadt 121
Straßennamens 121
Einstellungen 117
Auswahl schneller Sonderziele 117, 129
Benutzereinstellungen 117
Kalibrierung 117
Menü 116
Präferenzen 116
Rückmeldung bei Tastendruck 117
Sprachauswahl 118
Sprache 116, 118
Touchscreen 116
Etappenziele 123
Fahrtrichtung oben 125
Fahrzeugeinstellungen
Fahrzeugposition/-richtung 118
Maßeinheit für Entfernungen 116
Festlegen eines Etappenziels 123
Festlegen eines Ziels 121
Festlegen zu vermeidender Punkte 120

Hauptmenü 117
Hausnummer. 122
Heimadresse 121
Helligkeitseinstellungen 116
Kalibrierung 117
Kartentextgröße 117
Kompassanzeige 125
Konformitätserklärung. 136
Kontrasteinstellungen 116
Koordinaten 124
Laden der Karten-DVD. 116
Land Rover Vertragspartner 128
Lizenzen. 135
Norden oben 125
Postleitzahl 124
  Format. 124
RDS-TMC 130
  Alle Verkehrsereignisse 134
  Alternative Routen 133
  Anzeige 131
  Dynamische Navigation 133
  Ereignisse auf Route 134
  Ereignissymbole verwenden 133
  Sprachführung 133
  Symbole für Verkehrsereignisse 131
  TMC verwenden 133
  Überwachungspunkt aufrufen 135
  Verkehr auf Route 133
  Verkehrsereignis-Informationen 134
  Verkehrsereignisse vermeiden. 133
Route anzeigen 126
Route berechnen 126
Routenabbiegeliste 126
Routeneinstellungen 125
Routenoptionen 125
Routenpräferenzen 122
Routenumleitung 125
Routenvorschau 126
Schnelle Sonderziele 117
  Ändern einer Kategorie 129
  Auswählen einer Kategorie 129, 130
Sicherheit 115
Sonderziele (SoZ) 127
  Ausschalten der Symbolanzeige 128
  Auswahl schneller Sonderziele 117, 129
  Auswählen einer Kategorie
    für schnelle SoZ 130
  Eingabe nach Kategorie 128
  Eingabe nach Stadt. 128
  Kategorien und Unterkategorien 129
  Land Rover Vertragspartner 128
  Liste 129
  Sonstige Auswahlmethoden 128
  Stadtzentren 128
  Suche lokaler SoZ. 130
  Suchgebiet 129
  Symbolanzeige 128
Speicherpunkte. 118, 125
  Attribute 119
  Bearbeiten. 120
  Bearbeiten einer Position 119
  Benennen 119
  Hinzufügen 118
  Löschen 120
  Namen anzeigen 119
  Symbole 119
  Telefonnummer hinzufügen 119
Sprachauswahl 118
Spracheinstellungen 116
Sprachführung
  Ausschalten 127
Stadt 121
Straßenname. 121
Stummschalten. 127
Suchgebiet 121
Symbolanzeige (SoZ) 128
Symbole 119
  Ausschalten der SoZ-Symbole 128
Tastaturanordnung 117
Textgröße auf Karte. 117
Touchscreen
  Display
    Automatisches Dimmen 116
    Helligkeit/Kontrast 116
    Menü 116

Übersicht
Lizenzvereinbarung 135
Umleitung 125
Verkehrsfunkkanal (TMC) 130
Vertragspartner 128
Vorherige Ziele 125
Vorschau der Route 126
Zieleingabe 121
Alternative Routen 122
Autobahn 125
Etappenziele 123
Hausnummer 122
Koordinaten 124
Postleitzahl 124
Routenpräferenzen 122
Speicherpunkte 125
Stadt 121
Straßenname 121
Suchgebiet 121
Vorheriges Ziel 125
Zielsuche über Karte 124
Zielführung Abbrechen 126
Zielsuche über Karte 124
Zu vermeidende Punkte 120
Nebelleuchten 28
Niedriger Kraftstoffstand 144
Nivellierung 55

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube 152
Öldruck zu niedrig 58
Ölstandsprüfung 167

R

Räder und Reifen
Radspezifikationen 178
Radwechsel 193
Notrad 196
Radmutternsicherungen 196
Sicherheitshinweise zum Radwechsel . . . 195
Reifen
Druckausgleich 185
Druckausgleich bei Temperaturänderungen 185
Flachstellen 186
Reifenpflege 184
Reifenreparatursatz 138
Kontrollieren des Reifendrucks nach einer Reparatur 142
Land Rover Reifenreparatursatz 139
Sicherheitsinformationen zum Land Rover Reifenreparatursatz . . . 138
Verwendung des Land Rover Reifenreparatursatzes 140
Zeitbedingte Abnutzung 186
Radiodatensystem (RDS) 85
RDS aktivieren 85
RDS-TMC 130
Regensensor 39
Regionalmodus (REG) 86
Regionalmodus
Audiosystem in Luxusausführung 86
Audiosystem in Standardausführung 86
Rückhaltesysteme 18
Rücksitze
Umklappen der Rücksitze 13
Rückspiegel 33

S

Schaltgetriebe 63
Scheibenwaschdüsen
Verstopfte Düsen 154
Scheibenwaschflüssigkeitsstand 172
Nachfüllen von Flüssigkeit 173
Scheibenwischer 38
Einmaliges Wischen 38
Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb 39
Hinten 39
Regensensor 39
Scheibenwischerbetrieb 38
Scheinwerfer 28
Abblendlicht 28
Auslandsfahrten 29
Xenon 29
Fernlicht 28
Scheinwerferwaschanlage 39
Schiebedach 31
Bedienung 31
Sicherheitsschließfunktion 32
Sonnenblenden 31
Schneeketten 186
Schnelle Sonderziele 117
Senderoptionen 96
Auswahl eines Ensembles 96
Auswahl eines Senders 96
Auswahl eines Untersenders 96
Sendersuche 96
Signalverfügbarkeit 97
Sendersignalverstärkung (RDS-EON) 86
Sender-Speichertasten 84
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 28
Servolenkungsölstand 171
Nachfüllen von Servolenkungsöl 172
Prüfen des Servolenkungsölstands 171
Sicherheit
Airbags 24
Kindersicherungen 15
Kindersitz-Checkliste 21
Kindersitze 18
Sicherheitsgurte 15
Sicherheitsgurt-Prüfungen 18
Sicherheitsvorkehrungen 143
Verwenden eines Telefons 102
Sicherheitsgurte 15, 17
Anlegen eines Sicherheitsgurts 15
Höheneinstellung 15
Lösen eines Sicherheitsgurts 15
Nicht angelegt 18
Sicherheit 15, 17
Sicherheitsprüfungen 18
Während der Schwangerschaft 15
Warnleuchte 18
Sicherungsspezifikationen
Fahrgastraum-Sicherungskasten 190, 191
Motorraum-Sicherungskasten 188
Sicherungswechsel 188
Smart Key
Batterie laden 6
Sonderziele (SoZ) 127
Sonnenblenden 31
Beleuchtung 30
Speichertasten 97
Aufrufen eines abgespeicherten Senders 97
Durch abgespeicherte Sender blättern 97
Sender speichern 97
Spiegel 48
Außen 33
Automatische Spiegelparkhilfe 34
Betrieb 33
Elektrisch einklappbar 33
Stabilitätskontrolle 64
Deaktivieren der DSC 64
DSC-Systemfehler 65
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 64
Wiedereinschalten der DSC 64
Starthilfe 180
Starthilfekabel 180
Stopp-Start-System 60

T

Tachometer 40
Tageskilometerzähler 40
Tanken 145
Kraftstoff-Einfüllstutzen 145
Tankklappe 145
Technische Spezifikationen
Füllmengen 175
Kraftstoffspezifikation 147
Kraftstoffverbrauch 148
Motordaten 174
Schmiermittel und Flüssigkeiten 174
Telefon 102, 108
Allgemeine Informationen 102
Auswahl des Telefonmodus 108
Bluetooth® 102
Einrichten 105
Empfangene Anrufe 105
Entgangene Anrufe 105
Gewählte Anrufe 106
Telefoneinstellungen 106
Telefonhauptmenü 105
Entgegennehmen von Telefonanrufen 109
Kompatibilität 103
Sicherheit 102
Sprachsteuerung 113
Tätigen von Telefonanrufen 108
Telefonmenü während
eines aktiven Anrufs 109
Voicemail 110
Telefonbuch 110
Telefonbuchmenü 110
Temperaturanzeige 40
Terrain-Response-System
Bedienung 75
Umgehen von Terrain Response 76
Vor Geländefahrten 75
Tipps zum Fahren mit ABS
ABS-Warnleuchte 66
Bremsassistent (EBA) 66
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) . . . 67
Traktionshilfen 186
Traktionskontrolle 65
Elektronische Traktionskontrolle (ETC) 65

U

Uhr 40
Umstellhebel (Scheinwerfer) 29

V

Ver- und Entriegeln
Verriegeln und Entriegeln von innen 8
Verriegelungsfehler 8
Wegfahr-Türverriegelung 8
Verkehrsfunkkanal (TMC) 130
Verkehrsmeldungseinstellungen 84
Verkehrsmeldungspräferenz (TP) 85
Verriegeln
Kindersicherungen 15
Smart Key-Batterie wechseln 6

W

Warnleuchten 42, 58
Glühlampenprüfung 42
Sicherheitsgurt 18
Wartung
Allgemeine Informationen 149
Technische Spezifikationen 174
Waschanlage
Hinten 39
Scheinwerfer 39
Waschen des Fahrzeugs 164

Z

Zubehör 164
Zufallswiedergabe
Auswahl der Zufallswiedergabe
Audiosystem in Luxusausführung 92
Audiosystem in Standardausführung 92
Zurücksetzen des Audiosystems 89
Zusatzheizung 48
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) 24