- Опустите перчаточный ящик, слегка нажимая на опорные стойки в верхнем левом и правом углах.
- Слегка вдавите кнопку в верхней части опорного кронштейна. Поднимите и слегка потяните в сторону, чтобы высвободить верхнюю часть опорного кронштейна.
- Извлеките перчаточный ящик, аккуратно потянув его в сторону задней части автомобиля и выведя из зацепления с нижними зажимами.
- Поднимите крышку в изоляционном материале, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
- На ярлыке в задней части перчаточного ящика указаны номера и местоположение предохранителей.

3. Блок предохранителей в багажном отделении.

- Номера и расположение предохранителей показаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

При замене устанавливайте одобренные Land Rover предохранители того же типа и номинала, что и заменяемые, или предохранители с совпадающими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.

Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера/в авторизованной мастерской компании.

Примечание: *Land Rover рекомендует, чтобы замену реле выполняли только квалифицированные специалисты.*

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

Примечание: *Запасные предохранители и инструмент для снятия предохранителей расположены в блоке предохранителей в салоне.*