- Consommation moyenne de carburant du trajet
- Consommation actuelle de carburant.
- Autonomie en fonction du carburant restant
- Écran vierge

Pour remettre les valeurs de l'ordinateur de bord à zéro, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **i**.

Pour remettre à zéro la consommation de carburant, appuyez de façon prolongée sur le bouton **i** jusqu'à ce que la valeur s'efface.

Les valeurs de distance, de vitesse moyenne et de consommation moyenne pour les trajets A et B peuvent être réinitialisées. Réglez l'affichage de l'ordinateur de bord de façon à afficher le trajet que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur le bouton **i** jusqu'à ce que le message **Resetting trip** (Remise à zéro trajet) s'affiche.

La mémoire Auto ne peut être réinitialisée manuellement. Elle se réinitialise automatiquement à chaque fois que le contact est établi.

Vous pouvez additionner les trajets pour obtenir un enregistrement continu ou les supprimer ensemble. Appuyez sur la touche **i** pendant plus d'une seconde lorsque les valeurs d'enregistrement automatique de trajet relatives à la distance, à la vitesse moyenne ou à l'économie de carburant moyenne sont affichées ; **Ajouter dernier trajet** ou **Supprimer dernier trajet** s'affiche alors à l'écran. Appuyez sur la touche **i** pendant plusieurs secondes ; les informations relatives au trajet précédent seront alors ajoutées au trajet en cours ou supprimées de celui-ci, et le nouveau total s'affichera.

## DISTANCE PARTIELLE

Distance parcourue depuis la dernière remise à zéro de la mémoire. L'indication maximale pour un trajet est de 9 999,9 (kilomètres ou miles). L'ordinateur repasse automatiquement à zéro si cette distance est dépassée.

## AUTONOMIE

Estimation de la distance, en kilomètres ou miles, que le véhicule devrait parcourir avec la quantité de carburant restante, sur la base d'une consommation constante.

## AFFICHAGE EN UNITÉS MÉTRIQUES/ IMPÉRIALES/MIXTES

Le menu **Ordinateur de bord** du menu du tableau de bord vous permet de spécifier un affichage des unités en mesures métriques, impériales ou combinées. Voir page **32, MENU DU TABLEAU DE BORD**.

***Remarque :*** *la température peut être affichée en **°C** (Celsius) ou **°F** (Fahrenheit) indépendamment des unités métriques ou impériales.*