- Lorsque le toit ouvrant est fermé, appuyez brièvement sur le bouton pour l'ouvrir complètement. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour interrompre le mouvement du toit.
- Lorsque le toit ouvrant est ouvert en position inclinée, appuyez quelques instants sur le bouton pour le fermer. Relâchez le bouton pour interrompre le mouvement du toit.

Remarque : *le toit ouvrant ne fonctionne que lorsque le contact est établi.*

5. Store :

- Pour ouvrir le store, poussez vers le haut sur la partie texturée de la poignée du store. Faites coulisser le store dans le panneau situé entre le toit ouvrant et la garniture de pavillon.
- Pour fermer le store, tirez-le en travers de la baie du toit ouvrant jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

PROTECTION ANTIPINCEMENT DES VITRES

⚠ **Le mécanisme antipincement ne fonctionne pas lorsque vous fermez le toit à partir de la position inclinée. Le toit ouvrant peut provoquer des blessures graves en cas de pincement d'une partie du corps. Vérifiez toujours que rien ne puisse faire obstruction au toit ouvrant avant de le fermer.**

⚠ **Avant de fermer une vitre ou le toit ouvrant, veillez à ce que tous les occupants soient suffisamment éloignés des ouvertures. Malgré le système antipincement, des blessures graves ou mortelles sont possibles.**

Grâce à la protection antipincement, le mouvement de la vitre ou du toit ouvrant s'interrompt lorsqu'un obstacle ou une résistance sont détectés. Inspectez la vitre ou le toit ouvrant et retirez les obstacles éventuels (présence de glace, etc.).

Si vous souhaitez tout de même fermer la vitre ou le toit ouvrant, la procédure de neutralisation de la protection antipincement est la suivante.

1. Tentez de fermer la vitre/le toit ouvrant : le système antipincement empêche la fermeture et abaisse légèrement la vitre/ouvre légèrement le toit ouvrant.

2. Dans les 10 secondes qui suivent, tentez à nouveau de fermer la vitre/le toit ouvrant : le système antipincement empêche la fermeture et abaisse légèrement la vitre/ouvre légèrement le toit ouvrant.

3. Tentez de fermer la vitre/le toit ouvrant une troisième fois : cette fois-ci, maintenez le bouton en position de fermeture (vers le haut). Continuez d'appuyer sur le commutateur jusqu'à fermeture complète de la vitre.

Remarque : *si cette procédure ne permet pas de débloquer la vitre, la réinitialisation du fonctionnement de la vitre peut s'avérer nécessaire. Voir page* ***176, RÉINITIALISATION DES VITRES****.*

Remarque : *le mécanisme antipincement du toit ouvrant fonctionne différemment et ne nécessite aucune réinitialisation après utilisation. Voir page* ***176, RÉINITIALISATION DU TOIT OUVRANT****.*