Remarque : *la loi qui régit la manière dont doivent voyager les enfants en voiture et l'endroit où ils doivent être assis est sujette à des changements. Il incombe au conducteur de respecter la réglementation en vigueur.*

Groupe de poids	**0 = Jusqu'à 10 kg (22 lb) 0 à 9 mois**	**0+ = Jusqu'à 13 kg (29 lb) 0 à 18 mois**	**I = 9 à 18 kg (20 à 40 lb) 9 mois à 4 ans**	**II = 15 à 25 kg (33 à 55 lb) 4 à 9 ans**	**III = 25 à 36 kg (55 à 80 lb) 8 à 12 ans**
Positions du siège					
Passager avant*	UF*	UF*	U*	U*	U*
Arrière latéral	U	U	U	U	U
Arrière central	U	U	U	U	U

* Vérifiez toujours que l'airbag passager a été désactivé avant d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant dans cette position. Le dossier du siège doit être mis en position complètement verticale.

- U = adapté aux dispositifs de retenue de catégorie universelle pour ce groupe de poids.
- UF = adapté aux dispositifs de retenue de catégorie universelle faisant face à l'avant pour ce groupe de poids.

SIÈGES ENFANTS RECOMMANDÉS

Taille/âge de l'enfant	**Siège recommandé**
Groupes 0 et 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Groupe I	Britax/Römer Duo Plus
Groupes II et III	Britax/Römer Kid Plus

LISTE DE CONTRÔLES DES DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

Chaque fois qu'un enfant voyage dans le véhicule, respectez les consignes suivantes :

- Utilisez des dispositifs de retenue pour enfants adéquats.
- Suivez rigoureusement les instructions du fabricant du système de retenue.
- Réglez les harnais pour chaque enfant avant chaque trajet.
- Vérifiez que vous avez éliminé tout le mou de la ceinture de sécurité d'adulte.
- Attachez toujours la sangle supérieure d'un siège ISOFIX.
- Testez systématiquement la fixation du dispositif de retenue pour enfants.
- Évitez de faire porter à l'enfant des vêtements épais et ne placez aucun objet/rembourrage entre l'enfant et le dispositif de retenue.