- Enfoncez légèrement le cliquet en haut de la béquille de soutien. Soulevez et tirez légèrement pour dégager la partie supérieure de la béquille.
- Déposez la boîte à gants en la tirant vers l'arrière du véhicule pour la dégager des attaches inférieures.
- Soulevez le volet dans le matériau isolant pour accéder au tableau des fusibles.
- Une étiquette apposée au dos de la boîte à gants indique les numéros et les positions des fusibles.

3. Boîte à fusibles du coffre à bagages

- Les numéros des fusibles ainsi que leur emplacement sont indiqués à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles.

REMPLACEMENT D'UN FUSIBLE

N'utilisez que des fusibles de rechange homologués par Land Rover, de même type et de même ampérage, et présentant les mêmes spécifications. Si vous n'utilisez pas le bon fusible, vous risquez d'endommager le circuit électrique du véhicule et de provoquer un incendie.

Si le fusible de rechange saute après installation, faites examiner le circuit électrique par votre concessionnaire/réparateur agréé.

Remarque : *Land Rover conseille de faire remplacer les relais par un personnel qualifié.*

Coupez toujours le contact et le circuit électrique concerné avant de remplacer un fusible.

Remarque : *la boîte à fusibles de l'habitacle contient des fusibles de rechange et un extracteur.*