Introduisez un disque dans la fente de chargement jusqu'à percevoir une résistance. Le mécanisme du lecteur achève le chargement.

7. Appuyez pour augmenter le volume d'une source.
8. Recherche vers le haut :
   Brève pression :
   - Pour sélectionner la station de radio prédéfinie suivante.
   - Pour sélectionner la plage suivante de la source audio choisie (CD, MP3, etc).
   - Lorsque le téléphone est utilisé, appuyez pour faire défiler vers le haut la liste des appels ou des entrées du répertoire.
   - Permet de sélectionner la chaîne TV suivante sur la liste de chaînes ou le chapitre suivant du DVD.

   Pression longue :
   - Permet de passer directement à la fréquence de la station de radio suivante.
9. Appuyez pour réduire le volume d'une source.
10. **MODE** : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les sources audio/vidéo.
11. Recherche vers le bas :
    Brève pression :
    - Pour sélectionner la station de radio prédéfinie précédente.
    - Pour sélectionner la plage précédente ou le début de plage en cours de lecture sur une source audio donnée (CD, MP3, etc.).
    - Lorsque le téléphone est utilisé, appuyez pour faire défiler vers le bas la liste des appels ou des entrées du répertoire.
    - Permet de sélectionner la chaîne TV précédente sur la liste de chaînes ou le chapitre précédent du DVD.

    Pression longue :
    - Pour rechercher automatiquement la station radio suivante vers le bas.
12. Commande de navigation dans les menus : tournez ce bouton pour faire défiler les rubriques du menu.
13. Recherche vers le haut : appuyez brièvement sur ce bouton pour lancer la recherche automatique de la station de radio ou de la plage suivante sur la source audio de votre choix.
    - Appuyez longuement sur ce bouton pour lancer la recherche manuelle et avancer rapidement dans la plage en cours d'écoute.
14. Recherche vers le bas : appuyez brièvement sur ce bouton pour lancer la recherche automatique de la station de radio ou de la plage précédente sur la source audio de votre choix.
15. Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu **Tone** (Tonalité).

RÉGLAGES AUDIO

Pour afficher le menu des réglages audio, appuyez sur la touche **Audio settings** (Réglages audio) de l'écran tactile.

Pour modifier les réglages du son :

1. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour régler les niveaux des graves, des aigus et des graves extrêmes.
2. Si le son surround existe, effleurez **DPLIIx, DTS Neo:6, Meridian Trifield** ou sélectionnez **Stéréo** pour couper le son surround.