9. Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'écran.
10. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Fonctions sup**.
11. Pour modifier les raccourcis, voir page **54, CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE**.
12. Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le système audio.

UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Faites toujours tourner le moteur lorsque vous utilisez l'écran tactile de manière prolongée. À défaut, la batterie du véhicule risque de se décharger et vous ne pourrez plus démarrer le véhicule.

Évitez de renverser ou de projeter des liquides sur l'écran tactile.

ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE

N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés, adressez-vous à votre concessionnaire/réparateur agréé.

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Sélectionnez **Config.** sous le **menu d'accueil**.

L'écran de configuration est divisé en plusieurs catégories :

- Écran
- Système
- Commande vocale
- Audio

RÉGLAGES DE L'ÉCRAN

Volume pop-up (Fenêtre réglage de volume) : permet d'afficher/masquer la fenêtre de réglage du volume.

Screensaver (Économiseur d'écran) : permet de modifier l'économiseur d'écran.

Time out home (Temp. retour menu accueil) : des écrans de sélection de sous-menu peuvent être paramétrés pour retourner au **menu d'accueil** après un laps de temps prédéterminé.

Theme (Thème) : modifie l'aspect des boutons d'écran de l'écran tactile.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Button feedback (Son des touches) : appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le signal de confirmation des touches.

Clock adjust (Ajust. horloge) : sélectionnez un format d'horloge de **12** ou **24** heures. Réglez sur l'heure actuelle. Sélectionnez **Date** pour modifier la date ou son format. Sélectionnez **Set** (Régler) pour mémoriser les nouveaux réglages.

Remarque : *il est également possible de régler l'horloge à partir de l'affichage de l'heure sur l'écran tactile.*

Home menu shortcuts (Racc. accueil) : sélectionnez dans la liste affichée un maximum de deux éléments à afficher en tant que raccourcis sur le menu d'**accueil**. Sélectionnez **Clear** (Effac.) pour désélectionner les éléments en surbrillance.

Language (Langue) : sélectionnez la langue désirée. Sélectionnez une voix masculine (**Male**) ou féminine (**Female**). Appuyez sur **Change** (Modifier) pour sélectionner les alternatives de voix et d'affichage texte. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer.

Remarque : *certaines langues ne sont pas encore disponibles à la fois pour le texte d'affichage du système et le système de commande vocale. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner une langue séparée pour la commande vocale.*