3. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

REGLAGE DE LA TONALITE

Appuyez sur le bouton de réglage de tonalité (**14**) pour afficher le menu de tonalité. Vous pouvez régler les paramètres suivants : graves, aigus, extrêmes graves et équilibrage à l'aide des boutons de navigation. Effleurez **OK** pour enregistrer les réglages et retourner à l'écran précédent.

Remarque : *si vous ne procédez à aucun réglage dans les 10 secondes, l'écran précédent s'affiche à nouveau.*

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DES EMETTEURS RADIO

Vous pouvez utiliser la fonction **Mem. Auto** pour mémoriser les stations offrant les signaux les plus puissants, que ce soit sur la gamme d'ondes AM ou FM.

Utilisation d'Autostore (enregistrement automatique) :

1. Appuyez sur le bouton **RADIO** (**4**) pour sélectionner la gamme d'ondes souhaitée.
2. Trouvez un émetteur. Le cas échéant, utilisez les boutons de recherche (**9** et **11**).
3. Appuyez quelques instants sur le bouton **RADIO** jusqu'à ce que l'écran confirme que la fonction de mémorisation automatique est en cours.

Le système recherche les émetteurs pour les signaux les plus puissants sur la gamme d'onde sélectionnée. Pendant la recherche, le volume est coupé.

A l'issue de la recherche, le niveau de volume antérieur est repris. La radio passera sur la bande **FM-AST** ou **AM-AST** pour émettre les stations présentant le signal le plus puissant qui ont été mémorisées en tant que stations préréglées.

Remarque : *la fonction de mémorisation automatique vous permet de mémoriser au maximum les 10 stations offrant les signaux les plus puissants ; pour ce faire, certaines stations déjà enregistrées seront remplacées par de nouvelles stations.*

Remarque : *vous pouvez également utiliser la gamme d'ondes pour mémoriser manuellement les stations comme vous le feriez sur une autre gamme d'ondes.*

PRESELECTIONS D'EMETTEURS RADIO

Cette fonction permet d'enregistrer les émetteurs préférés qui peuvent ensuite être rappelés.

1. Sélectionnez une gamme d'ondes en appuyant sur le bouton RADIO (**4**).
2. Recherchez la station souhaitée. La station commence à émettre ses programmes.
3. Maintenez enfoncée une des touches du clavier.
4. La station sera mémorisée sous le numéro choisi. Le volume se coupe quelques instants en signe de confirmation.
5. Relâchez la touche du clavier.

Vous pouvez répéter cette opération sur l'ensemble des gammes d'ondes et des touches de présélection.

En mode radio, vous pouvez également sélectionner les stations mémorisées en appuyant sur la commande de navigation (**10**). Faites défiler les stations jusqu'à la station préréglée souhaitée et appuyez sur **OK**.

Remarque : *lorsque vous voyagez dans une autre région, les stations FM qui sont mémorisées sur des touches de présélection mais qui sont diffusées sur une autre fréquence (AF) peuvent être mises à jour en réglant la fréquence locale.*