Remarque : *il est possible que les CD protégés contre la copie ne puissent pas être lus ou qu'ils soient soumis à certaines limites (leur qualité sonore peut être réduite par exemple). En cas de problème, tentez de lire le CD sur des lecteurs différents avant de contacter son fournisseur.*

CHARGEMENT D'UN DISQUE COMPACT

Appuyez doucement sur le CD pour l'insérer dans la fente du lecteur et le charger.

Appuyez sur le bouton CD de la planche de bord pour sélectionner le mode de lecture du CD.

Si un CD est déjà chargé dans le lecteur, la lecture reprend à l'endroit où elle s'est arrêtée précédemment.

SELECTION D'UNE PLAGE

Lors de la lecture d'un CD, l'affichage indique la plage en cours, le nombre total de plages du CD et le temps écoulé depuis le début de la plage en cours d'écoute.

Vous pouvez passer à la plage suivante ou précédente en appuyant brièvement sur les boutons de recherche avant ou arrière de l'autoradio ou du volant.

Le fait d'appuyer longuement sur les boutons de recherche vous permet d'avancer ou de revenir en arrière rapidement sur une plage du CD.

Pour sélectionner une plage dans la liste des plages du CD :

1. Appuyez sur le bouton droit de la commande de navigation (**10**) pour accéder à la liste des plages du CD.
2. Appuyez sur les flèches de défilement vers le haut ou vers le bas de la commande de navigation pour sélectionner la plage souhaitée.
3. Appuyez sur **OK** pour écouter la plage sélectionnée.

REPETITION ET LECTURE ALEATOIRE

La plage en cours est répétée.

La lecture aléatoire permet de lire les plages dans le désordre.

Pour activer/désactiver l'option Repeat ou Shuffle (lecture aléatoire) au cours de la lecture d'un CD :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** (**12**).
2. Sélectionnez **Réglag audio** sur l'écran menu à l'aide de la commande de navigation (**10**).
3. Sélectionnez **Repeat** (Répet.) ou **Shuffle** (Aléat.).
4. Appuyez sur **OK**.

APPAREILS PORTABLES

Vous pouvez brancher les appareils portables multimédia sur les prises multimédia situées dans le couvercle de la boîte de rangement centrale ou à l'arrière de la console de plancher. Le système prend en charge les appareils portatifs suivant :

- Périphériques de stockage de masse USB (notamment une clé USB). Les appareils doivent utiliser le format de fichiers FAT ou FAT32.
- iPod® (les iPod Classic, iPod Touch, iPhone™ et iPod Nano sont compatibles, même si le fonctionnement intégral des appareils plus anciens n'est pas garanti). Le fonctionnement de l'iPod Shuffle n'est pas garanti.

  Remarque : *iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.*
- Périphériques auxiliaires (appareil audio personnel, lecteurs MP3, tous les iPod).