Assurez-vous que la clé intelligente ne se trouve plus dans le véhicule avant la fermeture. Si le véhicule se trouve dans une zone d'interférences RF localisées ou si la clé intelligente est blindée par des objets métalliques, le véhicule peut se fermer, se verrouiller et ne plus se rouvrir.

4. Alarme antiagression :

- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (ou appuyez 3 fois en l'espace de 3 secondes) pour activer l'avertisseur sonore et les feux de détresse.
- 5 secondes après le déclenchement de l'alarme, vous pouvez l'annuler en appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes (ou 3 fois en l'espace de 3 secondes).
- L'alarme antiagression peut également être annulée si une clé intelligente valide se trouve dans le véhicule lorsque vous appuyez sur la touche START/STOP.

5. Éclairage d'approche :

- Lorsque vous vous approchez du véhicule dans la pénombre, appuyez pour allumer l'éclairage d'approche. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. La durée de l'éclairage d'approche, réglée en usine, est de 30 secondes. Ce délai peut être configuré pour un éclairage de 0 et 240 secondes. Voir page **32, MENU DU TABLEAU DE BORD**.

Remarque : *sur certains marchés, les phares ainsi que les feux de recul s'allument lorsque vous appuyez une deuxième fois sur cette touche. Vous devez donc appuyer une troisième fois pour éteindre l'éclairage d'approche.*

6. Accès à l'aide de la clé de secours : ouvrez le couvercle coulissant.

7. Retirez la clé de secours et dépliez-la.

8. Insérez la clé de secours à fond dans la serrure de façon à retirer le cache de serrure.

9. Insérez la clé de secours à fond dans la serrure et tournez-la pour déverrouiller la porte.

10. Insérez la clé de secours à fond dans le cache de serrure de porte.

11. A l'aide des languettes, positionnez l'arrière du cache de la serrure et enfoncez-le.

12. Retirer la clé de secours du cache de serrure.

Remarque : *quand la porte est ouverte, l'alarme retentit. Pour désactiver l'alarme, connectez la clé intelligente.*

Le véhicule peut aussi être verrouillé et déverrouillé à partir de l'intérieur du véhicule en appuyant sur le bouton approprié sur le tableau de bord.

VERROU DE COLONNE DE DIRECTION

Le verrouillage électrique de la colonne de direction se verrouille/déverrouille lorsque le véhicule est verrouillé/déverrouillé.

Si le verrouillage de colonne de direction présente un dysfonctionnement, un message apparaît sur l'afficheur de messages. Dans ce cas :

1. Depuis le siège conducteur, verrouillez puis déverrouillez le véhicule à l'aide de la clé intelligente.

2. Essayez à nouveau de déverrouiller la colonne de direction en tournant doucement le volant à gauche et à droite, tout en verrouillant et déverrouillant le véhicule à l'aide de la clé intelligente.