AIRBAGS AVANT

Les airbags du conducteur et du passager avant peuvent se déployer en 2 étapes selon la force de l'impact frontal. En cas d'impact violent, les airbags se déploient complètement afin de fournir une protection optimale. Si l'impact est plus léger, le déploiement complet n'est pas forcément nécessaire. Seule la première étape de déploiement est alors déclenchée. L'airbag de protection des genoux se déploie toujours complètement.

AIRBAGS LATERAUX

Ces airbags sont conçus pour protéger la région thoracique et se déploient uniquement en cas de collision latérale et seulement du côté de l'impact.

AIRBAGS DE TYPE RIDEAU

Les airbags de type rideau se déploient lors d'un impact latéral et du retournement du véhicule pour mieux protéger les passagers contre des blessures graves à la tête.

EFFETS DU DÉPLOIEMENT DES AIRBAGS

Lorsqu'un airbag se gonfle, il libère une fine poudre. Il ne s'agit pas là d'une anomalie. Cette poudre peut causer une irritation cutanée ; les yeux et les coupures ou lésions de la peau doivent donc être rincés soigneusement. Si vous éprouvez des difficultés à respirer, sortez du véhicule si vous le pouvez ou ouvrez les fenêtres ou les portes pour faire entrer de l'air frais.

Les airbags se gonflent à grande vitesse et peuvent entraîner des blessures. Pour réduire le risque de blessures, veillez à ce que tous les passagers du véhicule portent correctement leur ceinture de sécurité et qu'ils soient bien assis sur les sièges préalablement reculés au maximum.

Le déploiement de l'airbag s'accompagne d'un bruit assourdissant qui peut gêner les passagers ou provoquer une surdité temporaire.

Après le gonflement de l'airbag, certains composants deviennent très chauds. Ne touchez pas ces composants tant qu'ils n'ont pas suffisamment refroidi.

TÉMOIN D'AIRBAGS

Lorsque le contact est établi, le témoin d'airbag s'allume sur le tableau de bord dans le cadre d'un contrôle des ampoules. Voir page **50, AIRBAG (AMBRE)**.

Si le témoin indique la présence d'un défaut du système, n'installez pas de dispositif de retenue pour enfant sur le siège passager avant.

Dans les cas suivants, le véhicule doit immédiatement être examiné par votre concessionnaire/réparateur agréé.

- Le témoin ne s'allume pas lorsque le contact est établi.
- Le témoin ne s'éteint pas dans les 8 secondes qui suivent l'établissement du contact.
- Le témoin s'allume à tout moment, excepté lors du contrôle des ampoules, lorsque le contact est établi.