5. **Menu** : appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu vidéo. Sur certains écrans, elle peut être remplacée par une touche **Browse** (Parcourir).
6. Recherche vers le haut : appuyez sur cette touche pour afficher le chapitre DVD suivant ou pour faire défiler des fichiers du média vidéo.
7. Sélectionnez pour interrompre la lecture. Appuyez une seconde fois pour arrêter complètement la lecture du DVD.
8. Appuyez sur cette touche pour lancer/relancer la lecture.
9. Recherche vers le bas : appuyez sur cette touche pour afficher le chapitre DVD précédent ou pour faire défiler des fichiers du média vidéo.

Pour plus d'informations sur l'emplacement de chargement des CD/DVD et le bouton d'éjection, ainsi que sur l'utilisation des commandes Audio/Vidéo sur le système audio et au volant, reportez-vous à la page **144, COMMANDES AUDIO/VIDÉO**.

NEUTRALISATION DU MÉDIA VIDÉO PENDANT LA CONDUITE DU VÉHICULE

Lorsque le véhicule roule, l'image vidéo est automatiquement neutralisée. L'écran tactile affiche **TV/Ma vidéo** et le message de sécurité concerné s'affiche. Si le double affichage est disponible, un message d'activation du double affichage pour le passager est affiché. Voir page **168, DOUBLE AFFICHAGE**.

VUE PLEIN ÉCRAN

Lorsque le mode plein écran est sélectionné, les commandes de recherche fonctionnent comme en mode de prévisualisation.

À l'aide de la touche appropriée, sélectionnez l'option **4:3**, **16:9** ou **Zoom** pour agrandir l'image.