Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour désactiver le système de média arrière.

2. Sélection de l'écran gauche.
3. Sélection de l'écran droit.
4. Sélection de la source vidéo.
5. Résumé de la navigation.
   Brésil uniquement : sélection d'un segment d'1/12 de l'écran.
6. Bouton de navigation/d'accès à la liste des chaînes.
7. Menu DVD.
8. Plage/fichier/canal/station suivant(e).
9. Plage/fichier/canal/station précédent(e).
10. Lecture/pause.
11. Répétition.
    Brésil uniquement : répétition et sélections "rouges".
12. Informations.
    Brésil uniquement : informations et sélections "jaunes".
13. Activation/désactivation des sous-titres.
    Brésil uniquement : activation/désactivation des sous-titres et sélections "vertes".
14. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un flux de télévision disponible.
15. Marche/arrêt du volume de l'habitacle.
16. Lecture aléatoire.
    Brésil uniquement : lecture aléatoire et sélections "bleues".
17. Réduction du volume/mode sourdine de l'habitacle.
18. Réduction du volume de l'habitacle.
19. **Back** (Retour) : appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
20. Sélection de bande radio.
    Brésil uniquement : sélection de la bande radio et de la télévision interactive.
21. Sélection de la source audio.
22. **OK** : appuyez sur ce bouton pour valider votre sélection.
23. Commande de curseur : vers le haut*.
24. Commande du curseur : vers la droite*.
25. Commande du curseur : vers le bas*.
26. Commande du curseur : vers la gauche*.

* Ces touches multifonctionnelles dépendent de la source sélectionnée.

UTILISATION DU RSE

Pour vous assurer que le système répond à vos sélections, vous devez diriger l'extrémité supérieure de la télécommande vers l'écran arrière concerné.

Pour activer le système, appuyez sur le bouton de marche/arrêt du média arrière de la télécommande, puis sur le bouton de sélection de l'écran correspondant.

Sélectionnez ensuite le bouton de la fonction audio ou vidéo. Les futures sélections de la télécommande s'appliqueront au dernier système sélectionné.

Pour éviter tout fonctionnement accidentel du mauvais système, nous vous conseillons de sélectionner le système souhaité (droit ou gauche) avant de procéder à une sélection.

Remarque : *pour éviter toute détérioration accidentelle, rangez toujours la télécommande dans l'espace de rangement prévu à cet effet lorsque vous ne l'utilisez pas.*