La radio digitale est transmise par des émetteurs régionaux et locaux. Certains services sont nationaux ou régionaux et sont repris sur de multiples émetteurs à travers la région ou le pays. D'autres services sont locaux et disponibles uniquement dans la portée limitée d'un émetteur.

RECHERCHE DES SERVICES NUMERIQUES

Appuyez sur les touches de recherche (**8** ou **9**) pour rechercher la gamme d'onde des ensembles locaux actifs. alternativement, les boutons de recherche au volant peuvent être utilisés.

Les canaux nationaux utilisent les mêmes ensembles à travers un pays et il n'est généralement pas nécessaire de les rechercher. Si vous avez déjà enregistré vos canaux nationaux favoris ils sont généralement disponibles immédiatement sur les mêmes touches de présélection.

Si la réception est perdue pendant que le véhicule roule, il se peut que celui-ci soit hors de portée de l'ensemble. Utilisez les boutons de recherche (**8** ou **9**) pour rechercher les services les plus puissants dans cette région.

Remarque : *si un équipement électrique auxiliaire est connecté au véhicule, la capacité de réception de la radio DAB peut être réduite.*

SELECTION ET ENREGISTREMENT DES SERVICES NUMERIQUES

Sélectionnez **DAB1** ou **DAB2**. Sur chaque bande, la station active sera la dernière sélectionnée. Pour sélectionner un autre émetteur, appuyez sur le bouton de présélection concerné (0 à 9).

Toutes les présélections peuvent être utilisées pour enregistrer un service de radio digitale, depuis n'importe quel ensemble. Si vous commutez entre des présélections qui existent sur différents ensembles, la durée de syntonisation peut être de quelques secondes et le mot **Searching….** (Recherche en cours....) s'affiche brièvement. La commutation entre services d'un même ensemble est pratiquement immédiate.

En l'absence de service enregistré sur une présélection ou si le service est indisponible à l'emplacement actuel, le message **Aucune réception** s'affiche.

Si le service désiré n'est pas encore enregistré dans une touche de présélection ou ne peut être reçu, vous pouvez vous déplacer à travers les autres services de l'ensemble actuel par des pressions brèves et répétées sur les touches de recherche vers le haut ou le bas. A la fin de l'ensemble, une pression supplémentaire affiche **Searching….** (Recherche en cours....) pendant quelques secondes puis l'ensemble suivant s'affiche. Vous pouvez ensuite circuler à travers chaque service dans ce nouvel ensemble par des pressions brèves et répétées comme plus haut.

Pour enregistrer un service sur une présélection : pendant le fonctionnement du service désiré, maintenez enfoncée la touche de présélection désirée. Un graphique à barre s'affiche, indiquant pendant combien de temps vous devez maintenir la touche. Ensuite, un message **Preset Stored** (Présélection enregistrée) s'affiche. Relâchez la touche.