3. Выберите **Adaptive Volume** (Адаптивное управление громкостью), затем нажмите **OK**.
4. С помощью переключателей навигации задайте требуемый уровень AVC в диапазоне от 0 до 7.

НАСТРОЙКА ТЕМБРА

Чтобы отрегулировать тембр звучания аудиосистемы:

1. Нажмите кнопку **MENU** (Меню) (**2**).
2. Выберите **Audio settings** (Настройки аудиосистемы).
3. Выберите **Sound** (Звук). Настройки низких частот, высоких частот, баланса левых и правых динамиков, а также баланса передних и задних динамиков можно отрегулировать с помощью переключателей навигации.
4. Нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки и вернуться к предыдущему окну.

Примечание: *Если регулировка не выполняется в течение нескольких секунд, на дисплее появляется предыдущее окно.*

ЛИЦЕНЗИИ

См. **179, ЛИЦЕНЗИИ**.