VISUALIZZAZIONE METRICA / IMPERIALE / MISTA

È possibile cambiare l'unità di misura dei valori visualizzati dal computer di bordo tra sistema metrico, imperiale o misto dal menu **Computer di bordo** del centro messaggi. vedere **45, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: *la visualizzazione della temperatura può essere selezionata in* ***°C*** *(Celsius) o* ***°F*** *(Fahrenheit) indipendentemente dall'unità di misura metrica o imperiale.*