Hinweis: *Die Hupe und die Warnblinkanlage schalten sich automatisch nach 2 Minuten und 45 Sekunden aus.*

- Sobald die Alarmanlage länger als fünf Sekunden aktiv ist, kann sie deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt) wird.
- Der Notfallalarm wird auch deaktiviert, wenn der START/STOP-Knopf gedrückt wird und ein gültiger Smart Key vorhanden ist.

5. Annäherungsbeleuchtung:

- Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.
- Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann auf eine Beleuchtungsdauer von 0–180 Sekunden konfiguriert werden.

6. Notschlüssel des Smart Key:

- Die Abdeckung aufschieben und abnehmen, um an den Notschlüssel zu gelangen.
- Den Notschlüssel herausnehmen und aufklappen.

7. Falls das Fahrzeug nicht mit dem Smart Key geöffnet werden kann:

- Den Notschlüssel in den Schlitz unten in der Türschlossabdeckung stecken. Die Abdeckung vorsichtig nach oben hebeln und drehen, um die Abdeckung aus den Halteclips zu lösen.
- Anschließend den Notschlüssel zum Entriegeln in das freigelegte Schloss stecken.

Verriegeln: Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind, den Schlüssel zur Fahrzeugvorderseite drehen, und ihn wieder freigeben. Dadurch werden die Türen verriegelt, die Alarmanlage wird jedoch nicht eingeschaltet.

Entriegeln: Den Schlüssel Richtung Fahrzeugheck drehen und loslassen. Bei ausgeschaltetem Sicherheitssystem werden alle Türen und die Heckklappe entriegelt. Bei eingeschaltetem Sicherheitssystem wird nur die Fahrertür entriegelt.

Wird das Fahrzeug bei eingeschaltetem Sicherheitssystem mit dem Notfallschlüssel entriegelt, ertönt der Alarm, sobald die Tür entriegelt wird. Der Alarm ertönt so lange, bis sich der Smart Key in der richtigen Position befindet (siehe **99, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**).

Hinweis: *Ein Ersatz-Smart-Key ist nur bei einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall ist ein Eigentumsnachweis erforderlich.*
Ein Händler bzw. ein autorisierter Servicebetrieb ist bei Verlust oder Diebstahl des Smart Keys umgehend zu informieren.

Hinweis: *Die Tankklappe kann nur bei entriegeltem Fahrzeug geöffnet werden.*

KOMFORTÖFFNUNG

Die Entriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Fahrzeug zu entriegeln und alle Fenster zu öffnen.

Um die Komfortöffnung abzubrechen, eine beliebige Taste auf dem Smart Key drücken oder den fahrerseitigen Fensterschalter betätigen. Um das Öffnen eines bestimmten Fensters abzubrechen, den entsprechenden Fensterschalter betätigen.