PANORAMICA DI INCONTROL

InControl™ utilizza la tecnologia del veicolo per telefoni cellulari e smartphone per stabilire il collegamento remoto del veicolo a una serie di servizi e funzioni utili.

InControl dispone di 3 funzioni principali:

- InControl Remote.
- InControl Secure.
- InControl Apps.

Se InControl non è stato precedentemente registrato dal concessionario o il veicolo è usato, è necessario visitare il sito Web all'indirizzo **www.landroverincontrol.com/owner** per creare un account. Dopo la creazione dell'account, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare il proprio account al veicolo e per attivare InControl.

Nota: *una connettività del 100% non può essere garantita ovunque.*

Nota: *è responsabilità del proprietario eliminare l'account di InControl associato al veicolo quando la proprietà del veicolo stesso cambia.*

INCONTROL REMOTO

InControl Remoto comprende:

- Applicazione per smartphone remota.
- Funzione di chiamata in caso di guasto.
- Funzione di chiamata di emergenza SOS.

Applicazione per smartphone remota

L'applicazione per smartphone remota dispone di diverse funzionalità, tra cui:

- Controllo remoto del livello del carburante e di gamma.
- Un sistema di individuazione del veicolo, per individuare il veicolo in parcheggi affollati.
- Un servizio di messaggistica SMS, che informa il proprietario in caso le portiere o i finestrini vengano lasciati inavvertitamente aperti.
- Una funzione di download dei dettagli di viaggio, per tenere traccia del chilometraggio percorso per eventuali richieste di rimborso aziendale.

L'applicazione per smartphone InControl Remoto può essere scaricata per iPhone tramite Apple App Store o per i telefoni Android tramite Google Play.

Chiamata in caso di guasto

Situato nella consolle superiore. Vedere **334, COMANDI PER LA GUIDA**.

In caso di guasto, premere e rilasciare il coperchio del pulsante per rendere il pulsante disponibile. Il pulsante verrà illuminato da un LED bianco. Premere il pulsante per 2 secondi per effettuare la chiamata. La propria posizione e i dettagli del veicolo vengono automaticamente inviati a Land Rover Assistance.

Quando si inizia la chiamata, il tasto lampeggia di colore giallo ambra e resta acceso in modo fisso nello stesso colore durante la chiamata.

Dopo l'uso riposizionare il coperchio del pulsante premendolo in posizione.

Chiamata di emergenza SOS

Situato nella consolle superiore. Vedere **334, COMANDI PER LA GUIDA**.

In caso la propria sicurezza personale sia a rischio, premere e rilasciare il coperchio del pulsante per rendere il pulsante disponibile. Il pulsante verrà illuminato da un LED rosso. Premere il pulsante per 2 secondi per effettuare la chiamata. La propria posizione e i dettagli del veicolo vengono automaticamente inviati ai servizi di emergenza.