选择代客泊车模式

代客泊车模式让泊车服务员可以驾驶并锁定车辆，但无法打开装载区。代客泊车模式也阻止操作触摸屏，以防获取电话号码和导航地址。

每次使用代客泊车模式时必须输入个人识别号 (PIN)。

1. 触按**额外功能**中的**代客泊车模式**。
2. 输入一个便于记忆的四位 PIN。系统将提示您确认PIN。如果您希望取消PIN，则选择**删除**。如果PIN被取消，或未正确输入，则系统将提示您再次输入PIN。
3. 将显示 **Valet mode activated**（代客泊车模式已启动），表示 PIN 已被接受。

现在载货区被牢固地锁定在代客泊车模式下，而且显示**代客泊车模式开启**屏幕。

取消选择代客泊车模式

1. 当您重新进入车辆时，在**额外功能**中选择**代客泊车模式**。
2. 输入您记住的 4 位 PIN 并触按**确定**软键。

将显示**代客泊车模式已关闭**，表示 PIN 已被接受。

- 载货区将恢复到先前设置的安全要求。
- 触摸屏将被启用。

注意： *如果忘记了 PIN，那么只有经销商/授权维修厂才能停用代客泊车模式。*