- 当点火开关打开时，警告灯会随时点亮（除进行灯泡检查外）。

当点火开关打开时，诊断控制单元将监测系统电路是否就绪。被监测的辅助约束系统 (SRS) 元件包括：

- SRS 报警指示灯。
- 旋转耦合器。
- 安全气囊模块。
- 前排和第三排座椅安全带预张紧器。
- 前排安全带锁扣开关。
- 前排座椅导轨位置传感器。
- 安全气囊诊断控制单元。
- 碰撞和侧翻传感器。
- 安全气囊线束。
- 安全气囊状态指示灯。

安全气囊保养信息

请勿试图维修、修理、更换、改装或擅改 SRS 的任何部分。这包括 SRS 组件附近的线路或组件。否则可触发系统或导致系统失效。

请勿在 SRS 组件或线路附近使用任何电气测试设备或装置。否则可触发系统或导致系统失效。

所有下列操作任务只能交由经销商/授权维修厂或者其他资质人员来完成：

- 拆卸或维修任何 SRS 元件附近的任何配线或元件。
- 装配电气或电子设备和附件。
- 改动车辆前部或侧部外饰。
- 在车辆的前部或侧面加装附件。

残障乘员乘坐改装

残疾人车主可能有改动车辆的要求，改动之前必须联系经销商/授权修理厂。