

3. Rijd het voertuig achteruit naar de aanhanger.
4. Wanneer het voertuig minder dan 600 mm (2 ft) bij de dissel van de aanhanger vandaan is, treedt automatisch de zoomfunctie in werking om een vergroot beeld weer te geven.
5. Ga verder met de manoeuvre tot het voertuig en de aanhanger dicht genoeg bij elkaar zijn.

DE AFNEEMBARE TREKHAKKOGEL MONTEREN

Bij dit accessoire worden montage- en demontage-instructies geleverd. Zorg ervoor dat deze op een veilige plaats worden bewaard.