

2. Задний бампер: поверните два фиксатора на 90 градусов против часовой стрелки. Потяните панель и извлеките ее из заднего бампера.

***Примечание:** Если установлен тюнинг-пакет Dунатис, то для использования буксировочной проушины потребуется также снять отделку выхлопной трубы.*

Установка панелей выполняется в обратной последовательности.

-  Перед поездкой по бездорожью снимайте крышки буксировочных проушин во избежание повреждения или потери.

-  **При отсоединении буксировочного оборудования соблюдайте особые меры предосторожности.**

**Автомобиль может покатиться, если имеется уклон, что может привести к тяжелым травмам.**

### **ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ НА БЕЗДОРОЖЬЕ**

-  Если предполагается использовать буксировочные проушины для эвакуации на бездорожье, необходимо пройти курс обучения приемам эвакуации автомобиля на бездорожье.

Дополнительная информация по обучению вождению по бездорожью приводится на сайте [www.landroverexperience.com](http://www.landroverexperience.com).