



Убедитесь, что нагрузка на сцепное устройство соответствует используемому буксировочному оборудованию. См. 109, МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА.



Не накидывайте петлю страховочного троса на шаровую опору сцепного устройства – она может соскользнуть.



Не превышайте полную разрешенную массу автомобиля (GVW), максимальную нагрузку на заднюю ось, максимальную массу прицепа и нагрузку на сцепное устройство. Превышение любого из этих ограничений может привести к потере устойчивости и управляемости.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИЦЕПА

Система помощи при присоединении прицепа выбирается на сенсорном экране и предназначена для упрощения подсоединения автомобиля к сцепному устройству прицепа. Используйте функцию сцепного устройства при движении задним ходом к сцепному устройству прицепа.

Действуйте следующим образом:

1. Включите заднюю передачу (R). Камера заднего вида выводит на сенсорный экран широкоугольное цветное изображение области позади автомобиля.

2. Чтобы открыть настройки изображения, выберите **Camera Settings** (Настройки камеры) на главной странице камеры. См. 157, СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА.
3. Выберите **Hitch assist** (Система помощи при присоединении прицепа). На изображение пространства позади автомобиля проецируется только одна траектория сцепки.
4. Двигайтесь задним ходом к прицепу.
5. Когда автомобиль окажется на расстоянии 600 мм (2 футов) от сцепного устройства прицепа, включится автоматическое увеличение изображения.
6. Продолжайте осторожно маневрировать до тех пор, пока автомобиль и прицеп не окажутся на необходимом расстоянии друг от друга.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ/ТЯГОВОГО БРУСА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА



Сцепное устройство/гнездо тягово-сцепного устройства тяжелое, поэтому при обращении с ним следует соблюдать осторожность. Когда шаровая опора фиксируется на месте, стопорный рычаг может быть отброшен пружиной, поэтому следите, чтобы не повредить пальцы.

5-местные автомобили: сцепное устройство/гнездо тягово-сцепного устройства хранится под полом багажного отделения.

7-местные автомобили: сцепное устройство/гнездо тягово-сцепного устройства хранится за крышкой в левой части багажного отделения.