



E161701

1. Servendosi di un cacciavite a lama piatta o attrezzo simile, sganciare il dispositivo di chiusura (indicato dalla freccia).
2. Riportare il meccanismo di disinserimento della posizione di parcheggio della trasmissione in posizione orizzontale (ripiegata).
3. Ruotare il meccanismo di bloccaggio di 90° in senso antiorario.

Una volta disattivato il meccanismo di disinserimento della posizione di parcheggio della trasmissione, rimontare il pannello di accesso e gli inserti del portabicchieri.

## SBLOCCAGGIO DEL PIANTONE DELLO STERZO

- ⚠ Durante il recupero del veicolo, la chiave Smart deve rimanere all'interno del veicolo e l'accensione deve essere inserita per garantire che il piantone dello sterzo non si blocchi.

## RECUPERO FUORISTRADA

- ⚠ Nel caso in cui gli occhioni di traino debbano essere utilizzati per il recupero fuoristrada, è essenziale seguire un corso di guida fuoristrada che illustri le tecniche di recupero fuoristrada. Ulteriori informazioni sull'addestramento per la guida fuoristrada sono disponibili all'indirizzo <http://www.landroverexperience.com>.

## TRASPORTO DEL VEICOLO

Il metodo consigliato per il recupero/trasporto del veicolo prevede l'impiego di un rimorchio progettato specificatamente per questo scopo. Richiedere sempre l'intervento di personale qualificato per garantire che il veicolo venga recuperato correttamente.

- ⚠ **AVVERTENZA: agire con estrema cautela durante lo spostamento o il traino del veicolo. Vi sono rischi di lesioni gravi o di morte.**
- ⚠ Se i sistemi elettronici del veicolo funzionano correttamente, prima di attaccare un veicolo a un carro attrezzi o a un rimorchio, impostare le sospensioni pneumatiche sull'altezza di accesso. Vedere **123, ALTEZZA DI ACCESSO**.