

Установите подвеску в положение высоты для движения по бездорожью, чтобы облегчить доступ к креплениям бампера. См. **148, ВЫСОТА НА БЕЗДОРОЖЬЕ**.

1. Снимите крышку под капотом рядом с фарой, которую необходимо снять. См. **284, КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ – СНЯТИЕ**.
 2. Снимите четыре фиксатора с решетки.
 3. Аккуратно и равномерно потяните решетку радиатора вперед, чтобы отсоединить 4 нижних фиксатора и снять решетку. Уберите решетку радиатора в безопасное место.
 4. Снимите крепление и отсоедините облицовку.
 5. Снимите три крепежных болта с фары.
 6. С помощью подходящего инструмента аккуратно надавите вниз, чтобы отсоединить фиксатор.
-  Не пытайтесь снять фару на этом этапе.
7. Снимите крепление с брызговика крыла.
 8. Аккуратно потяните брызговик крыла назад, чтобы обеспечить доступ.
 9. Выверните крепежный винт бампера.
 10. Аккуратно и равномерно потяните край бампера, чтобы отсоединить 3 фиксатора от панели крыла.
-  Не прилагайте излишних усилий, так как это может стать причиной повреждений автомобиля.

***Примечание:** Для отсоединения верхнего края бампера от нижнего края фары требуется только небольшое перемещение.*

11. Отсоедините электрические разъемы и снимите фару. Положите на плоскую поверхность, покрытую мягким материалом, лицевой частью вниз во избежание повреждения стекла.

***Примечание:** Для установки фары повторите действия в обратном порядке.*

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ



Замену или обслуживание ксеноновых ламп должны производить только квалифицированные специалисты.



Для воспламенения газа и пара металлов, используемых в ксеноновых лампах, требуется высокое напряжение. Контакт с таким напряжением может привести к тяжелым травмам.



Блоки ксеноновых ламп работают при очень высоких температурах. Прежде чем прикасаться к блок-фаре, убедитесь в том, что она остыла.



По вопросу надлежащей утилизации ксеноновых блок-фар проконсультируйтесь у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover или в соответствующих местных уполномоченных органах.