

2. Zum Absenken die Verriegelungstaste betätigen und die Kopfstütze nach unten drücken.

## AUSBAUEN DER KOPFSTÜTZEN



Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.



**Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Ist eine Kopfstütze nicht korrekt eingestellt, erhöht sich bei einer Kollision oder bei einem plötzlichen Halt die Gefahr von Halsverletzungen.**

Manuell einstellbare Kopfstützen können bei Bedarf ausgebaut werden (z. B. für den Einbau größerer Kindersitze).

1. Die Kopfstütze in die höchste Position bringen und den Feststellring drücken.
2. Die Kopfstütze aus der Rückenlehne herausziehen.

Sicherstellen, dass die Kopfstütze wieder eingesetzt wird, bevor der Sitz von einer Person belegt wird.

1. Sicherstellen, dass die Kopfstütze in die richtige Richtung weist.
2. Die Stangen der Kopfstütze in die Halterungen der Rückenlehnen einsetzen.
3. Die Kopfstütze nach unten schieben, bis das erste Klicken zu hören ist.

**Hinweis:** Detaillierte Informationen zum korrekten Einbau von Kinderrückhaltesystemen siehe **40, EMPFOHLENE KINDERSITZE**.