

Enchufe de entrada auxiliar (AUX IN)

ENCHUFE DE ENTRADA AUXILIAR (AUX IN)

AVISOS



⚠ Asegúrese de que todo aparato auxiliar esté guardado en forma segura mientras el vehículo está en movimiento. Los objetos sueltos pueden constituir un peligro durante las maniobras repentinas, las frenadas de emergencia o en caso de producirse un accidente.

⚠ No coloque sobre los asientos, la moqueta u otro elemento de tapicería ningún artículo que esté conectado a la toma para aparatos auxiliares, ni al enchufe para accesorios. El calor que generan estos aparatos puede estropear la tapicería o, en casos extremos, podría llegar a incendiar el vehículo.

⚠ No deje conectado ningún aparato auxiliar cuando abandone el vehículo. Existe el riesgo de daños por el calor o riesgo de incendio, además del riesgo de robo.

AVISO

⚠ Lea las instrucciones del fabricante del aparato ANTES de conectarlo al sistema de audio del vehículo. Verifique que el aparato sea apropiado y siga las instrucciones de conexión y uso. De lo contrario, se podría dañar el sistema de audio del vehículo o el aparato auxiliar.



E80550

El modo **AUX** (entrada auxiliar) permite conectar equipos auxiliares al sistema de audio del vehículo. Los equipos tales como un estéreo personal, un reproductor MP3, un aparato de navegación portátil, etc., se pueden conectar al sistema de audio del vehículo.

La toma auxiliar se encuentra en la parte posterior de la consola central. Para acceder a ella, levante el borde inferior de la tapa.


Se pueden conectar aparatos auxiliares de audio en el enchufe para clavija estéreo de 3,5 mm marcada **AUX**.

El enchufe de alimentación auxiliar situado junto a la toma auxiliar se puede utilizar para alimentar de corriente o cargar cualquier aparato apropiado.

Note: Los vehículos equipados con un sistema multimedia trasero, están equipados con enchufes audiovisuales adicionales (**AV1** y **AV2**). Esto permite conectar equipos auxiliares (como consolas de vídeo juegos) a las pantallas traseras de DVD. Para más información sobre la instalación de estos equipos, consulte la guía de instalación suministrada con el equipo auxiliar.

Enchufe de entrada auxiliar (AUX IN)

Modo auxiliar



Para escuchar una fuente auxiliar, conecte el aparato y pulse momentáneamente el botón **AUX**. La unidad reproducirá audio a través del enchufe para clavija estéreo de 3,5 mm.

Como alternativa, puede mantener pulsado el botón **MODE** (modo) situado en el volante o en los mandos de audio traseros.

El volumen es controlado mediante el uso del mando giratorio izquierdo. También se puede ajustar el tono y equilibrio.

Note: Los niveles del volumen y la calidad del sonido de los dispositivos conectados a las entradas auxiliares puede variar mucho.