

Entretien

ENTRETIEN PAR LE PROPRIETAIRE

Outre les opérations d'entretien et inspections périodiques mentionnées précédemment, quelques vérifications simples doivent être entreprises plus fréquemment. Ces contrôles peuvent être entrepris par le conducteur, en suivant les conseils des pages suivantes.

Signaler immédiatement au concessionnaire Land Rover / réparateur agréé toute baisse de niveau importante ou soudaine de liquide ou toute usure irrégulière des pneus.

Contrôles quotidiens

- Fonctionnement des feux, avertisseurs, clignotants, essuie-glaces, lave-glaces et témoins.
- Fonctionnement des ceintures et des freins.
- Rechercher toute tache de liquide sous le véhicule, pouvant signaler une fuite.

Contrôles hebdomadaires

- Niveau d'huile moteur.

Note : *Le niveau d'huile moteur doit être contrôlé plus fréquemment si le véhicule est conduit longtemps à grande vitesse.*

- Niveau de liquide de freins.
- Niveau de liquide de direction assistée.
- Niveau de liquide de lave-glace.
- Pressions et état des pneumatiques.
- Faire fonctionner la climatisation d'air*.

Toutes les spécifications et capacités de liquides sont indiquées sous **LUBRIFIANTS ET LIQUIDES, 353**.

Conduite dans des conditions ardues

Conditions d'utilisation spéciales

Lorsqu'un véhicule est utilisé dans des conditions particulièrement ardues, son entretien devra être plus fréquent.

Par exemple : si le véhicule emprunte des passages à gué, il peut nécessiter un entretien QUOTIDIEN pour assurer la sécurité et la fiabilité de son fonctionnement.

Parmi les conditions de conduite ardues, citons :

- Conduite dans une atmosphère poussiéreuse et/ou le sable.
- Conduite sur routes déformées et/ou boueuses et/ou passages à gué.
- Conduite par temps extrêmement chaud.
- Remorquage ou conduite en montagne.

Demander conseil à un concessionnaire Land Rover / réparateur agréé.