

ATTENUATION AUTOMATIQUE DU RETROVISEUR

Si le véhicule est équipé de l'option de mémoire de siège conducteur, les rétroviseurs peuvent s'incliner au moment de l'engagement de la marche arrière. Ceci permet au conducteur d'observer le trottoir et de faciliter les manoeuvres en marche arrière.

Cette fonction est facultative et peut être réglée par l'utilisateur.


Pour plus de détails concernant l'inclinaison automatique du rétroviseur, voir **Inclinaison automatique du rétroviseur***, 92.

RESONANCE AVEC GLACES OUVERTES

Si une résonance ou un grondement se produit lorsque seules les glaces arrière sont ouvertes, ouvrir légèrement une glace avant d'environ 25 mm (1 pouce) pour éliminer cette condition. Cela produira un changement de fréquence de la quantité d'air entrant dans le véhicule et en sortant et réduira ou éliminera le grondement.

NEUTRALISATION D'AIRBAG

Il est possible de neutraliser l'airbag se trouvant devant le siège du passager avant. Bien que la position la plus sûre recommandée pour un siège d'enfant soit à l'arrière, il est possible d'installer ce siège sur le siège passager avant.



Du côté passager, ouvrir la porte avant et insérer la clef de contact dans l'interrupteur de neutralisation d'airbag. La faire tourner en position de coupure "OFF".

Pour plus de détails concernant la neutralisation de l'airbag, voir **INTERRUPTEUR DE NEUTRALISATION DE L'AIRBAG PASSAGER**, 85.