


# Remplacement d'ampoule


## LAMPE DE LECTURE DE CARTE



H5734G

Insérer la lame plate d'un petit tournevis dans le cran sur le côté du verre et extraire prudemment ce dernier de la lampe. Tirer l'ampoule pour l'enlever.

## LAMPE DE MIROIR DE COURTOISIE\*



H5735G

Le couvercle du miroir de courtoisie étant ouvert, utiliser la lame plate d'un petit tournevis pour dégager le verre de la lampe d'éclairage du miroir. Tirer l'ampoule pour l'enlever.

# Caractéristiques techniques

---

## **Lubrifiants et liquides**

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES ..... 353

## **Contenances**

CONTENANCES ..... 355

## **Moteurs**

MOTEURS ..... 356

## **Équipement électrique**

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ..... 358

## **Direction**

Direction ..... 359

## **Roues et pneus**

ROUES ET PNEUS ..... 360

PRESSIONS DE GONFLAGE ..... 361

## **Poids du véhicule**

POIDS DU VEHICULE ..... 363

## **Dimensions**

DIMENSIONS ..... 364

POIDS REMORQUABLES

ET DIMENSIONS ..... 367

DIMENSIONS DE BARRE

DE REMORQUAGE ..... 367

DIMENSIONS DE BARRE DE

REMORQUAGE A PLAQUE A

HAUTEURS MULTIPLES ..... 368

## **Annexes**

DECLARATIONS DE CONFORMITE ..... 370



# Caractéristiques techniques

---

**LAND ROVER  
RECOMMANDE**

