


DE SPRAAKBEDIENING GEBRUIKEN

Opmerking:

De spraakbediening is ontworpen om verschillende talen te herkennen. Land Rover kan echter niet garanderen dat het systeem compatibel is met elk accent van de betreffende taal. Raadpleeg uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur voor het testen van de spraakbediening op compatibiliteit met bepaalde accenten.



1. Spraakbedieningstoets: druk kort om met een spraaksessie te beginnen. Er wordt een dialoogvenster op het touchscreen weergegeven. Houd ingedrukt om een spraaksessie te annuleren.

Opmerking: Druk tijdens een spraaksessie kort op de spraakbedieningstoets om de feedback te onderbreken. Wacht altijd tot na het geluidssignaal voordat u de volgende opdracht geeft.

2. Spraaksymbool: dit geeft aan dat er een opdracht beschikbaar is. Wacht totdat het symbool wordt weergegeven en u een geluidssignaal hoort voordat u de opdracht geeft.
3. Opdrachtenlijst: deze wordt weergegeven in het dialoogvenster en toont voor elk stadium van de spraaksessie de mogelijke feedback en de beschikbare opdrachten. Spreek een beschikbare opdracht uit.

Opmerking: Omdat de opdrachten in de lijst worden weergegeven voordat het systeem klaar is om te luisteren, moet u wachten totdat het spraaksymbool naast de betreffende opdracht wordt weergegeven voordat u de opdracht geeft.

4. Zodra dit symbool wordt weergegeven, zegt u **Cancel (Annuleer)** om de huidige spraaksessie te annuleren.
5. Zodra dit symbool wordt weergegeven, zegt u **Help** voor assistentie tijdens een spraaksessie.

Opmerking: De huidige geselecteerde gebruiker (Gebr. 1 of Gebr. 2) wordt onderaan de opdrachtenlijst vermeld.

Opmerking: Als het item in de lijst langer is dan de beschikbare ruimte in het menu, wordt het symbool ...> weergegeven. Gebruik de pijltoetsen naar links en naar rechts op het stuurwiel om de volledige informatie te bekijken. Zie **113, AUDIO-/VIDEOBEDIENINGSELEMENTEN VAN HET TOUCHSCREEN** items 14 en 15. Zie ook **165, BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD GELUIDSINSTALLATIE** items 19 en 20.

TUTORIAL VAN DE SPRAAKBEDIENING

Als u een introductie in het gebruik van de spraakbediening wilt:

- Druk kort op de spraakbedieningstoets om met een spraaksessie te beginnen.
- Wacht totdat u een geluidssignaal hoort en zeg dan **Voice tutorial (Spraaktutorial)**.

U kunt de tutorial als volgt ook selecteren via het touchscreen:

- Selecteer **Setup (Instellen)** in het hoofdmenu van het touchscreen.
- Selecteer **Voice (Spraak)** in het instellingsmenu.
- Selecteer **Operating guide (Instructies)** in het menu Spraakinstellingen.
- Selecteer **Voice tutorial (Spraaktutorial)**.

U kunt de spraaktutorial te allen tijde annuleren door het dialoogvenster op het scherm aan te raken of de spraakbedieningstoets ingedrukt te houden.

SPRAAKTRAINING

Deze functie stelt het systeem in staat de stemkarakteristieken van een gebruiker na het uitvoeren van de spraaktraining gemakkelijker te herkennen. De spraaktraining uitvoeren:

- Selecteer **Setup (Instellen)** in het hoofdmenu.
- Selecteer **Voice (Spraak)** in het instellingsmenu.
- Selecteer **Voice training (Spraaktraining)** in het menu Spraakinstellingen.
- Selecteer **User 1 (Gebr. 1)** of **User 2 (Gebr. 2)**, om de training te starten.
- Volg zowel de aanwijzingen op het scherm als de gesproken instructies op.

U kunt de trainingstutorial te allen tijde annuleren door het dialoogvenster op het scherm aan te raken of de spraakbedieningstoets ingedrukt te houden.

SPRAAKLABELS

Spraaklabels stellen u in staat om de spraakbediening te personaliseren, zodat u een enkel woord kunt gebruiken om een navigatiebestemming, telefoonnummer of radiostation op te roepen.

Een spraaklabel toevoegen:

1. Druk kort op de spraakbedieningstoets om met een spraaksessie te beginnen.
2. Wacht op het geluidssignaal en zeg vervolgens **Phone (Telefoon), Navigation (Navigatie)** of **Radio**.
3. Zeg **Store voicetag (Spraaklabel)**.

U kunt de spraaklabels ook als volgt beheren via het touchscreen:

1. Selecteer **Setup (Instellen)** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Voice (Spraak)** in het instellingsmenu.
3. Selecteer **Voicetags (Spraaklabels)** in het menu Spraakinstellingen.
4. Selecteer het systeem dat u met de spraaklabel wilt activeren (**Phone (Telefoon), Navigation (Navigatie)** of **Radio**).

Volg zowel de aanwijzingen op het scherm als de gesproken instructies op.

POI-SPRAAKOPDRACHTEN VOOR HET NAVIGATIESYSTEEM

Om de POI-pictogrammen op het scherm van het navigatiesysteem laten verschijnen:

- Zeg **Navigation (Navigatie)**, gevolgd door de naam van de gewenste POI-categorie uit de volgende lijst:
 - Benzinstation/Benzine.
 - Parking/Parkeerterrein.
 - Land Rover-dealerbedrijf.
 - Ziekenhuis.
 - Golfbaan.
 - VVV.
 - Restaurant/Ik heb trek.
 - Winkelcentrum.
 - Hotel.
 - Parkeerplaats langs snelweg.

- Stadscentrum.

Op het scherm van het navigatiesysteem worden pictogrammen weergegeven die de locaties van de geselecteerde PVI's aangeven. Raadpleeg voor meer informatie over POI's **157, POI-CATEGORIEËN EN SUBCATEGORIEËN**.