


DE STOELN ACHTERIN IN-EN OPKLAPPEN



U kunt de gedeelde inklapbare achterbank van modellen met vijf deuren helemaal inklappen of gedeeltelijk inklappen (60/40) voor een lading met grote afmetingen, terwijl er nog steeds ruimte voor passagiers overblijft.

Zo klappt u de achterbank geheel of gedeeltelijk in:

1. Druk eerst de vergrendeling in en zet vervolgens de hoofdsteunen helemaal omlaag.

Opmerking: De plaats van de ring hangt af van de stoelpositie. Bij de rechterstoel bevindt de ring zich onderaan de hoofdsteun of in de rechterhoofdsteunstang. Bij de stoel aan de linkerzijde of in het midden bevindt de ring zich aan de linkerzijde.

2. Druk op een van de knoppen voor het loszetten van de rugleuning en klap de betreffende rugleuning vervolgens helemaal voorover.

Om een ingeklapte stoel op te klappen volgt u de inklapprocedure in omgekeerde volgorde.

Zodra de rugleuning helemaal omhoog is gezet en op zijn plaats is vergrendeld, springt de ontgrendel-/vergrendelknop omhoog.

Stoelen achterin inklappen (coupémodel)

Als u de stoelen wilt inklappen, moet u het kleinere deel eerst inklappen. Daarna kunt u het grotere deel inklappen.

Om een ingeklapte stoel op te klappen bij een coupémodel volgt u de inklapprocedure in omgekeerde volgorde. Controleer of de ontgrendel-/vergrendelknop terugkeert in de juiste stand.



Zorg bij het omhoog zetten van de rugleuning dat het vergrendelmechanisme helemaal in het slot valt. Als de rugleuningen niet volledig worden vergrendeld, zijn er rode markeringen zichtbaar rond de ontgrendel-/vergrendelknoppen van de rugleuning.