

HOOFDSTEUNEN VOORIN



Verstel de hoofdsteen zodanig dat de bovenkant van de hoofdsteen boven de hartlijn van het hoofd ligt. Een verkeerd ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.




U mag nooit het voertuig besturen of passagiers vervoeren, terwijl de hoofdsteenen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.



Verstel de hoofdsteenen nooit tijdens het rijden.



Berg een verwijderde hoofdsteen altijd goed op.



1. Beweeg de hoofdsteen omhoog naar de gewenste hoogte.
2. Druk eerst de vergrendeling in om de hoofdsteen omlaag te stellen.
3. Om een handbediende hoofdsteen te verwijderen, zet u eerst de hoofdsteen in de hoogste stand. Druk de vergrendeling in met behulp van gereedschap. Til de hoofdsteen uit de rugleuning.

Opmerking: Hoofdsteenen die zijn uitgerust met een scherm voor het multimediasysteem achterin mogen NIET worden verwijderd.

Zorg dat de hoofdsteen weer wordt aangebracht voordat de stoel wordt gebruikt.

U kunt de hoofdsteen weer aanbrengen door deze in de juiste richting te houden, de geleidestangen in de gaten te steken en de hoofdsteen omlaag te duwen totdat u een klik hoort.

GEÏNTEGREERDE HOOFDSTEUNEN

Modellen met 'Sport'-voorstoelen hebben niet-verstelbare en niet-verwijderbare hoofdsteenen.

HOOFDSTEUNEN ACHTERIN



Verstel de hoofdsteen zodanig dat de bovenkant van de hoofdsteen boven de hartlijn van het hoofd ligt. Een verkeerd ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.



U mag niet met het voertuig rijden terwijl uw hoofdsteen of de hoofdsteenen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.




Berg een verwijderde hoofdsteen altijd goed op.



Verwijder geen hoofdsteenen met geïntegreerde multimediaschermen. De multimediaschermen raken anders mogelijk beschadigd.

U kunt hoofdsteenen zo nodig verwijderen (bijvoorbeeld wanneer u een groter kinderzitje op de stoel wilt aanbrengen). Om een hoofdsteen te verwijderen, zet u eerst de hoofdsteen in de hoogste stand. Terwijl u de vergrendeling ingedrukt houdt, tilt u de hoofdsteen uit de rugleuning.

U kunt de hoofdsteen weer aanbrengen door hem in de juiste richting vast te houden, de geleidestangen in de gaten te steken en de hoofdsteen omlaag te duwen totdat u een klik hoort.



1. Als u de hoofdsteun omhoog wilt zetten, trekt u hem omhoog.
2. Als u de hoofdsteun wilt laten zakken, drukt u de vergrendeling in en duwt u de hoofdsteun omlaag.