


INSTRUMENTENPANEEL



SL1862

1. Snelheidsmeter.
2. Bestuurderinformatiecentrum (message centre).
3. Toerenteller.
4. Temperatuurmeter



Als u met het voertuig blijft rijden terwijl de motor oververhit is, kan de motor ernstig beschadigd raken.

Als de wijzer naar de rode lijn doorslaat, is de motor oververhit. Breng het voertuig tot stilstand zodra u dit veilig kunt doen en laat de motor stationair lopen totdat de temperatuur daalt. Als de temperatuur na een paar minuten nog niet is gedaald, schakelt u de motor uit en laat u de motor afkoelen. Als dit probleem zich blijft voordoen, roept u onmiddellijk deskundige hulp in.

Opmerking: Als de motor oververhit raakt, merkt u waarschijnlijk dat het motorvermogen terugloopt. De kans bestaat dat de airconditioning niet meer werkt. Dit is een normale werkwijze, om de belasting van de motor te verlagen en de koeling te verbeteren.

5. Brandstofpeilmeter.





Zorg dat de brandstof nooit opdraakt. De motor kan hierdoor overslaan, waardoor de katalysator ernstig beschadigd kan raken.

Als het oranje waarschuwingslampje voor een laag brandstofpeil gaat branden, moet u zo snel mogelijk tanken. De afstand die bij benadering nog kan worden afgelegd met de resterende brandstof kunt u bekijken met de afstands bereikfunctie van de boordcomputer.

Om u eraan te herinneren waar de brandstofvulklep zit, staat er naast het brandstofpompsymbool een pijl, die de betreffende kant van het voertuig aanwijst.

INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU



SL1863

In het informatie- en instellingsmenu kunt u een aantal voertuigfuncties en scherminstellingen aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt het informatie- en instellingsmenu laten weergegeven en er doorheen bladeren met de menu-toetsen op het stuurwiel.

1. Menu-toetsen op het stuurwiel.
 - Druk op de pijlen omhoog/omlaag om door een lijst te bladeren. De huidige selectie wordt gemarkeerd.
 - Druk op de pijl naar rechts om een sublijst weer te geven.
 - Druk op de pijl naar links om naar het vorige menu terug te keren.
 - Druk op **OK** om het gemarkeerde item te selecteren.
2. Hiermee kunt u afsluiten of naar het hoofdmenu teruggaan.
3. Hiermee geeft u alle actieve waarschuwingen weer.
4. Hiermee opent u het menu **Vehicle Set-up (Voertuiginstellingen)**. U kunt de volgende instellingen aanpassen:



Voordat u veranderingen aanbrengt in de voertuiginstellingen, moet u de betreffende hoofdstukken van het instructieboekje hebben gelezen en volledig hebben begrepen. Als u dit nalaat, kan dit ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

- Dodehoekmonitor.
 - Snelheidswaarschuwing.
 - Grootlichthulp.
 - Passagiersairbag.
 - Alarmsensors.
 - ECO-gegevens
 - Spiegel omlaag bij achteruit rijden.
 - Instap-/uitstapcomfort.
 - Afsluiten in twee stappen.
 - Hoorbare vergrendelwaarschuwing
 - Wissers in ruststand voor de winter.
 - Wegrijvergrendeling.
 - Koplampvertraging.
5. Hiermee opent u het menu **Trip Computer (Boordcomputer)**.

6. Hiermee opent u het menu **Display settings (Instellingen display)**. U kunt de volgende instellingen aanpassen:

- Taal voor het bestuurderinformatiecentrum.
- Temperatuureenheden.
- Weergave van het instrumentenpaneel.

7. Hiermee opent u het **Service Menu (Onderhoudsmenu)**. Dit is alleen mogelijk wanneer de motor is uitgeschakeld.

Opmerking: Het is mogelijk dat bepaalde opties in alle landen beschikbaar zijn.