

LOCATIES VAN DE STICKERS




Op uw voertuig aangebrachte waarschuwingsstickers met dit symbool betekenen: raak de onderdelen niet aan en stel ze niet af voordat u de betreffende instructies in het instructieboekje hebt doorgelezen.



Stickert met dit symbool maken u erop attent dat de ontsteking uitermate hoge spanningen gebruikt. U mag geen onderdelen van de ontsteking aanraken terwijl het contact is ingeschakeld.

Op de volgende locaties kunnen ook extra informatiestickers zijn aangebracht:



1. Motorkapvergrendelpaneel - sticker voor de airconditioning.

2. Informatie ten behoeve van de motoridentificatie. Gestanst in de motorophangingsflens.
3. Sticker met motorinformatie. Rechtsboven op de afdekking in de motorruimte.
4. Bovenvlak van de accu-waarschuwingssymbolen op de accu.
5. Het VIN (voertuigidentificatienummer) staat op een plaatje dat u links op de onderkant van de voorruit kunt zien.

Opmerking: Als u contact moet opnemen met een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur, vragen zij u waarschijnlijk om het VIN.

6. Uiteinde van het dashboard (passagierskant) - sticker voor de passagiersairbag.
7. Zonneklep - airbagsticker, sticker voor omgang met het voertuig.
8. Onderkant van de B-stijl rechts - bandeninformatiesticker, waarschuwingslabel voor de airbag en plaatje met het voertuigidentificatienummer (China).
9. B-stijl links - waarschuwingslabel voor de airbag, plaatje met het voertuigidentificatienummer (alle markten behalve China).
10. Binnenkant van de brandstofvulklep - brandstofsticker.

Het is belangrijk dat u met deze onderwerpen vertrouwd bent om te waarborgen dat uw voertuig en de functies ervan veilig worden gebruikt.

IDENTIFICATIEPLAATJE MET DE FABRICAGEDATUM (alleen Australië)

Dit geeft de kalendermaand en het jaar aan waarin de carrosserie en de aandrijflijn werden samengevoegd en het voertuig van de productielijn werd gereden.

De fabricagedatum van het voertuig staat op de bandeninformatiesticker 8.

SL1903