


## OPBERGRUIMTEN



E143054



Zorg dat de in het voertuig opgeborgen voorwerpen goed vast zitten en niet kunnen bewegen. Als u met het voertuig bij een ongeluk betrokken raakt, plotseling moet remmen of van richting moet veranderen,

kunnen losse voorwerpen ernstig letsel veroorzaken.



**U mag de bekerhouders niet tijdens het rijden gebruiken en u mag ook niet tijdens het rijden drinken.**

1. Bekerhouders voorin: schuif het paneel open voor toegang. Druk op het paneel en laat het los om het te sluiten.
2. Opbergvakken.
3. Handschoenenkastje.
4. Ondergedeelte van het handschoenenkastje.
5. Opbergruimte/koelbox in de middenconsole.

**Opmerking:** De rubberen mat onderin de middenconsole is speciaal ontworpen om cd-doosjes in te plaatsen.

6. Koelbox: in- en uitschakelen met de schakelaar aan de binnenzijde van de voorklep. Nadat u op de schakelaar hebt gedrukt, duurt het even voordat het lampje gaat branden.

Als u de speciale koelbak gebruikt, is de koelprestatie optimaal.

**Opmerking:** De koelbox werkt alleen als het contact is ingeschakeld.




Als de koelbox niet wordt gebruikt, dient deze te worden uitgeschakeld om de accu te sparen.

7. Bekerhouders achterin: klap de middelste armsteun omlaag.
8. Kaartzakken.

# Opbergruimten

## Opbergruimten - business class



E145023

1. Bekerhouders voorin: schuif het paneel open voor toegang. Druk op het paneel en laat het los om het te sluiten.
2. Opbergvakken.
3. Handschoenenkastje.
4. Ondergedeelte van het handschoenenkastje.

5. Koelbox voor- en achterin: in- en uitschakelen met de schakelaar aan de binnenzijde van de voorklep. Nadat u op de schakelaar hebt gedrukt, duurt het even voordat het lampje gaat branden.

Als u de speciale koelbak gebruikt, is de koelprestatie optimaal.

**Opmerking:** *De koelbox werkt alleen als het contact is ingeschakeld.*




Als de koelbox niet wordt gebruikt, dient deze te worden uitgeschakeld om de accu te sparen.

6. Bekerhouders stoelen achterin: schuif het paneel open voor toegang. Druk op het paneel en laat het los om het te sluiten.
7. Kaartzakken.

# Opbergruimten

## Aansluitpunten voor aanvullende apparatuur




E149606

1. Aansluitpunt in handschoenenkastje.
2. Aansluitpunt voorin.
3. Aansluitpunt voorin.

4. Aansluitpunten achterin.
5. Aansluitpunt in bagageruimte.

## Aansluitpunten voor aanvullende apparatuur - business class



E149738

1. Aansluitpunt in handschoenenkastje.
2. Aansluitpunt voorin.
3. Aansluitpunt voorin.
4. Aansluitpunten achterin.
5. Aansluitpunt in bagageruimte.



Gebruik alleen door Land Rover goedgekeurde accessoires. Het gebruik van andere apparatuur kan het elektrische systeem van het voertuig beschadigen. Neem bij twijfel contact op met een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.



Bij langdurig gebruik van de accessoires dient u de motor te laten lopen. Als u dit nalaat, kan de accu leeg raken.

**Opmerking:** U kunt de stekkerdozen gebruiken voor het voeden van goedgekeurde accessoires die maximaal een vermogen van 180 W verbruiken.