


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE DAB-RADIO



E142729



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen of afstellen wanneer u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

- 1. DAB-radio:** raak deze toets aan om een DAB-band te bekijken en te selecteren (**DAB 1, 2 of 3**). De radio stemt af op het meest recent beluisterde station op die golfband. Raak nogmaals aan om te sluiten.

Het DAB-bandselectievakje sluit automatisch na vijf seconden als u het niet gebruikt.

- 2.** Geeft de geselecteerde DAB-band (**DAB1, 2 of 3**) aan.
- 3. Terug zoeken:**
 - Raak deze toets kort aan om het vorige beschikbare station te zoeken.
 - Raak lang aan om het vorige beschikbare ensemble te zoeken. Het eerste station in het nieuwe ensemble wordt geselecteerd.
- 4. Stationsinformatie:** raak deze toets aan om DAB-tekst en stationsinformatie te bekijken.

- 5. Verder zoeken:**

- Raak deze toets kort aan om het volgende beschikbare station te zoeken.
- Raak lang aan om het volgende beschikbare ensemble te zoeken. Het eerste station in het nieuwe ensemble wordt geselecteerd.

- 6. Instellingen:** raak deze toets aan om het menu voor de DAB-instellingen te openen:

- Opties:** om FM-verkeer en DAB linken in/uit te schakelen, en om het DAB-land en de DAB-indeling te wijzigen (terwijl het voertuig stil staat).
- Berichten:** selecteer een alarmmelding en maximaal drie andere berichttypen (verkeer, nieuws etc.) uit de lijst. De geselecteerde berichten onderbreken het huidige programma wanneer ze worden uitgezonden.

7. **Stationslijst:** raak deze toets aan om een lijst met beschikbare ensembles en stations te bekijken. U kunt de lijst sorteren op **Ensemble**, **Station**, **Substation** of op **Categorie**.

- Als u een **Ensemble** selecteert uit de lijst, worden alle beschikbare stations voor dat ensemble weergegeven.
- Sorteren op **Substation** is alleen beschikbaar wanneer het huidige station ook uitzendt via substations.
- Als u **Categorie** selecteert, raakt u de gewenste categorie aan om de bijbehorende stations te bekijken alvorens uit de lijst te selecteren.

Als u een selectie hebt gemaakt, selecteert u de terugtoets om terug te gaan naar het DAB-hoofdmenu.

8. **Substation:** deze schermtoets is beschikbaar als het huidige station ook uitzendt via substations. Selecteer deze schermtoets om substations toe te staan en selecteer daarna het gewenste substation met de toetsen voor verder/terug zoeken.

9. **Aut.afst.:** raak deze toets aan om te zoeken naar alle beschikbare DAB-ensembles/-stations. U moet dit doen voordat u de DAB-radio voor de eerste keer gebruikt.

Auto-tune (Automatisch afstemmen) is ook handig tijdens het maken van lange ritten, omdat u hiermee op regionale ensembles kunt afstemmen.

Tijdens het automatisch afstemmen verschijnt een dialoogvenster waarin het verloop van het afstemmen wordt weergegeven.

Het automatisch afstemmen overschrijft de opgeslagen voorkeuzestations niet, maar sommige voorkeuzetoetsen werken niet meer als het station dat eronder is opgeslagen niet langer beschikbaar is (de mededeling **Geen ontvangst** verschijnt).

10. Voorkeuzestations: voor elke DAB-band kunt u zes voorkeuzestations opslaan.

- Raak een voorkeuzetoets aan om af te stemmen op dat station.
- Raak de toets lang aan om het huidige station onder die voorkeuzetoets op te slaan (het geluid van de radio valt weg terwijl het station wordt opgeslagen).
- Gebruik de zoektoetsen op het stuurwiel om naar het vorige of het volgende voorkeuzestation te gaan.

Opmerking: Als u probeert een voorkeuzestation te selecteren dat niet beschikbaar of ongeldig is, wordt de mededeling **Geen ontvangst** weergegeven.

INSTELLINGEN VOOR DAB-RADIO

In **Instellingen**:

- Als u de instelling **DAB kopp.** inschakelt en de signaalsterkte voor een station onder het acceptabele niveau zakt, zoekt de geluidsinstallatie automatisch naar een station met dezelfde naam in de andere beschikbare ensembles.

Als het systeem een alternatief lokaal station vindt, wordt automatisch na een paar seconden op het nieuwe station afgestemd. Vindt het systeem na een paar seconden echter geen station, dan wordt de mededeling **Geen ontvangst** weergegeven.

Het woord **Link** wordt aan de bovenkant van het touchscreen weergegeven wanneer u **DAB kopp.** hebt ingeschakeld.

- Selecteer **DAB land** wanneer u een ander land binnenrijdt. Blader vervolgens door de beschikbare landen om het juiste land te selecteren. Er wordt nu automatisch afgestemd op de DAB-radiostations van het land.

Opmerking: Deze optie is uitgeschakeld terwijl het voertuig rijdt.

- Selecteer **DAB indeling** wanneer u in een gebied komt waar een andere digitale band wordt gebruikt. Dit zijn de beschikbare indelingen:

- Band L
- Band III
- Band L & Band III
- Band L Canada
- Band L Can & Band III

Er wordt nu automatisch afgestemd op de DAB-radiostations van het land.

Opmerking: Deze optie is uitgeschakeld terwijl het voertuig rijdt.

ENSEMBLES

Anders dan de AM-/FM-radio verzendt de DAB-radio het signaal van verschillende kanalen/stations op één enkele frequentie. Zo'n groep stations wordt aangeduid als een ensemble. Sommige stations binnen het ensemble kunnen ook uitzenden via substations, die uiteenlopende luisteropties bieden.

Als de ontvangst tijdens het rijden wegvalt, is het voertuig mogelijk buiten het bereik van het ensemble. Selecteer **Aut.afst.** om een nieuwe lijst met ensembles samen te stellen.