

Système antidémarrage du moteur

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN GARDE



Le dispositif antidémarrage peut subir des interférences en provenance d'autres utilisateurs légaux de cette bande de fréquences.

L'antidémarrage est une fonction importante du système de sécurité du véhicule. Il a été conçu pour prévenir le vol du véhicule si le conducteur oublie de verrouiller les portes. Le système neutralise le démarrage du moteur tant qu'une clé intelligente n'est pas détectée dans le véhicule.

Le dispositif antidémarrage est activé automatiquement dans les cinq secondes qui suivent le retrait de la clé intelligente du véhicule.

Note : Le démarrage est à nouveau possible dès qu'une clé intelligente reconnue est détectée dans le véhicule. Lorsque cela se produit, le témoin d'alarme antivol s'allume brièvement.

CLES CODEES

Note : Vous pouvez vous procurer une clé intelligente de rechange uniquement auprès de votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. Le concessionnaire vous demandera de prouver que vous êtes bien le propriétaire du véhicule.

En cas de vol ou de perte d'une clé intelligente, informez-en immédiatement votre concessionnaire.