

**A**

- |   |          |
|---|----------|
| Ablendlicht .....                         | 38       |
| Ablagefach .....                          | 67       |
| Abmessungen                               |          |
| Bremspedalweg (nur China) .....           | 221      |
| Fahrzeuge mit Federaufhängung .....       | 218      |
| Fahrzeuge mit Luftfederung .....          | 219      |
| Radfluchtdaten (nur China) .....          | 221      |
| Abschleppen .....                         | 246      |
| Abschleppen auf vier Rädern .....         | 248      |
| Gelände .....                             | 246      |
| Nach dem Abschleppen .....                | 248      |
| Abschleppösen .....                       | 246      |
| Abstellen des Motors .....                | 82       |
| Airbags .....                             | 34, 35   |
| Auslösung .....                           | 37       |
| Bestandteile .....                        | 35       |
| Funktion .....                            | 35       |
| Reinigung der Airbagabdeckungen .....     | 206      |
| Servicehinweise .....                     | 37       |
| Warnleuchte .....                         | 37       |
| Wartung .....                             | 188      |
| Aktives Kurvenlicht (AFS) .....           | 39       |
| Alarm                                     |          |
| Anzeigeleuchte .....                      | 11       |
| Ausschalten .....                         | 7, 12    |
| Ausschalten des ausgelösten Alarms .....  | 12       |
| Einschalten .....                         | 10       |
| Perimetrisch .....                        | 10       |
| Vollständig einschalten .....             | 10       |
| Anhängerbetrieb .....                     | 72       |
| Anhängergewichte .....                    | 72       |
| Anhängerkupplung                          |          |
| Werkzeugsatz .....                        | 237      |
| Anhänger-Nivellierung .....               | 72       |
| Anhängerstützlast .....                   | 72       |
| Annäherungsbeleuchtung .....              | 42       |
| Anruf                                     |          |
| Ablehnen .....                            | 148      |
| Annehmen .....                            | 148      |
| Beenden .....                             | 148      |
| Anruferverzeichnis .....                  | 152      |
| Anschluss für Zusatzgeräte .....          | 124, 127 |
| Antiblockiersystem (ABS) .....            | 92       |
| Warnleuchte .....                         | 92       |
| Armaturenbrett – Übersicht .....          | 278      |
| Armllehne .....                           | 15       |
| Audiosystem                               |          |
| Adaptive Lautstärkeregelung (AVC) .....   | 110      |
| Audio-Bedienelemente im Fond .....        | 142      |
| Automatisches Speichern .....             | 110      |
| Balance-Einstellung .....                 | 116      |
| Bedienelemente .....                      | 109      |
| CD-Player .....                           | 113      |
| DAB-Radio .....                           | 121      |
| DVD .....                                 | 132      |
| Einstellungen .....                       | 116      |
| Fernseher-Bedienelemente .....            | 128      |
| Frequenzbandauswahl .....                 | 110      |
| iPod® .....                               | 124      |
| Klangregelung .....                       | 110      |
| Logic 7 .....                             | 116      |
| MP3-Wiedergabe .....                      | 113      |
| Radiobetrieb .....                        | 110      |
| Radiodaten­system (RDS) .....             | 111      |
| Radiosender-Speichertasten .....          | 111      |
| Sendersuche .....                         | 110      |
| Touchscreen                               |          |
| Bedienelemente .....                      | 114      |
| Klangeinstellungen .....                  | 116      |
| MP3-Wiedergabe .....                      | 119      |
| Sendersuche .....                         | 118      |
| Übersicht .....                           | 114      |
| Tragbare Audiogeräte .....                | 124      |
| Übersicht .....                           | 109      |
| Übersicht über das Audiosystem            |          |
| in Luxusausführung .....                  | 109      |
| USB-Geräte .....                          | 124      |
| Verkehrsmeldungen .....                   | 112      |
| Aufhängung .....                          | 89       |
| Aufzeichnung der Servicedaten .....       | 203      |
| Aufzeichnung von Ereignisdaten .....      | 249      |
| Ausbau der Heckleuchten .....             | 200      |
| Ausschalten des Alarms .....              | 7        |
| Ausschalten der Alarmanlage bei           |          |
| Störung der Entriegelungstaste .....      | 7        |
| Ausschalten des ausgelösten Alarms .....  | 12       |
| Ausschaltverzögerung (Scheinwerfer) ..... | 38       |
| Ausstiegsleuchten .....                   | 42       |
| Ausstiegsmodus .....                      | 16, 24   |
| Außenspiegel .....                        | 49       |
| Automatische Spiegelparkhilfe .....       | 50       |
| Einstellen und Einklappen .....           | 49       |
| Außentemperatur .....                     | 54       |

- Automatikgetriebe . . . . . 83
  - CommandShift™ . . . . . 84
  - Sportmodus . . . . . 83
- Automatische Klimaregelung . . . . . 61
- Automatische Lautstärkeregelung (AVC) . . . . . 116
- Automatisches Speichern . . . . . 110
- B**
- Batterie . . . . . 223
  - Ausbau . . . . . 226
  - Auswirkungen des Abklemmens . . . . . 227
  - Entsorgung . . . . . 227
  - Ersatzbatterien . . . . . 227
  - Laden . . . . . 226
  - Pflege . . . . . 223
  - Sicherheit . . . . . 223
  - Smart Key . . . . . 9
  - Starthilfe . . . . . 224, 225
  - Starthilfegerät verwenden . . . . . 225
  - Starthilfekabel verwenden . . . . . 224
  - Warnleuchte . . . . . 80
  - Warnsymbole . . . . . 223
  - Wiedereinbau . . . . . 227
- Becherhalter . . . . . 67
- Begrenzungsleuchten . . . . . 38
- Beheizte Spiegel . . . . . 63
- Behindertengerechter Umbau . . . . . 188
- Beleuchtung . . . . . 38
  - Aktives Kurvenlicht (AFS) . . . . . 39
  - Innen . . . . . 42
  - Kurvenleuchten . . . . . 39
  - Umgebungslicht . . . . . 38
- Belüftung
  - Auto-Modus . . . . . 62
  - Bedienelemente vorn . . . . . 61
  - Gebälseregelung . . . . . 61
  - Luftverschmutzungssensor . . . . . 62
  - Luftverteilung . . . . . 62
  - Umluftfunktion . . . . . 61, 62
  - Vordersitze . . . . . 61
- Benzin
  - Kraftstoffqualität . . . . . 183
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
  - Auffahren auf steile Hänge . . . . . 108
  - Bedienelemente . . . . . 107
  - Bedienung . . . . . 107
  - Berganfahrhilfe (GRC) . . . . . 108
  - Warnleuchte . . . . . 107
  - Warnmeldungen . . . . . 108
- Betriebsart „Entfrostet“ . . . . . 61, 62
- Bluetooth® . . . . . 146
  - Kompatibilität . . . . . 147
- Bordcomputer . . . . . 59
- Bremsassistent (EBA) . . . . . 92
- Bremsen . . . . . 92
  - ABS-Warnleuchte . . . . . 92
  - Bremsassistent (EBA) . . . . . 92
  - Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) . . . . . 93
  - Feststellbremse . . . . . 93
  - Pedalweg (nur China) . . . . . 221
  - Warnleuchte . . . . . 92
- Bremsflüssigkeit
  - Füllstandsprüfung . . . . . 211
  - Lage des Flüssigkeitsbehälters . . . . . 192, 193
  - Nachfüllen . . . . . 212
- Bremsklötze . . . . . 239
- C**
- CD-Player . . . . . 113
  - Auswählen eines Titels . . . . . 113
  - Einlegen einer CD . . . . . 113
  - MP3-Wiedergabe . . . . . 113, 119
  - Touchscreen
    - Einlegen einer CD . . . . . 119
    - Wiederholen . . . . . 113
    - Zufallswiedergabe . . . . . 113
- CO<sub>2</sub>-Emissionen . . . . . 187
- CommandShift™ . . . . . 84

**D****DAB**

Automatische Einstellung	121
Bildschirmtasten	121
DAB-Verbund	123
Einstellungen	121
Ensembles	122
Frequenzbandwahl	121
Kanalliste	121
Meldungen	121
Radio	121
Radiotext	122
Senderinformationen	121
Senderspeicher	121
Sendersuche vorwärts/rückwärts	121
Suche	123
Text	121
Untersender	121, 122
Verwendung des Touchscreens	121
<b>Datenaufzeichnung</b>	
Servicedaten	203
Datumeinstellungen	112
Deaktivieren des Beifahrerairbags	36
<b>Diesel</b>	
Dieselrußfilter	190
Fehlbetankungssicherung	186
Kraftstoffqualität	184
Schwefelgehalt	184
Dieselrußfilter (DPF)	190
Regenerierungsverfahren	190
Digitales Radio	121
Doppelverriegelung	10
Drehzahlmesser	54
Drehzahlregelung Lüfter	61
<b>DVD-Player</b>	132
Bedienelemente	133
Bildschirmeinstellungen	135
Einlegen einer DVD	132
Formate	135
Menüauswahl	134
Sonderfunktionen	135
Wiedergabe	134

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	87
Aktivierung	87
Deaktivierung	87
Systemfehler	88
Warnleuchte	87
Dynamometer	190

**E**

Ein-/Ausschalten der Beleuchtung	38
Hauptbedienkonsole	38
Scheinwerfer	38
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung	38
Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes	31
Einfachverriegelung	10
Einparkhilfe	98
Gespannbetrieb	99
Schalter	98
Sensor	98
Pflege der Sensoren	99
Systemstörung	99
Einschalten des Alarms	10
Vollständiger Alarm	10
Einstellung der Scheinwerfer	
für Auslandsreisen	40
Einstellungen	60
Uhrzeit und Datum	112
Einsteigsmodus	16, 24
Einzelpunkteinstieg	6
Elektrisch verstellbare Sitze	14
Fahrerpositionsspeicher	16
Elektrische Fensterheber	
Umgehen der Sicherheitsschließfunktion	48
Elektrischer Anschluss des Anhängers	72
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	93
Elektronische Feststellbremse (EPB)	93
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	88
Emissionen	
CO <sub>2</sub>	187
Ensembles	122
Entriegeln	4, 11
Erweiterte Geländehöhe	90
Etappenziele	161
Ethanol	183

- F**
- Fahrbereichswechsel . . . . . 85
  - Anzeigen . . . . . 85
  - Fahren
    - Erschwerte Bedingungen . . . . . 189
    - Fahren nach einer Kollision
      - Vor dem Anlassen oder Fahren . . . . . 249
  - Fahrerinformationsmodul . . . . . 58
  - Fahrgastraumsicherungen . . . . . 234
  - Fahrzeug anheben . . . . . 240, 241, 242
  - Fahrzeugbatterie
    - Laden . . . . . 226
  - Fahrzeugeinstellungen . . . . . 60
  - Fahrzeugherstellungsdatumsschild . . . . . 250
  - Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) . . . . . 250
  - Fahrzeug-Informations-
    - und Einstellungs-menü . . . . . 60
  - Felsenkriechen . . . . . 106
  - Fenster . . . . . 47
    - Bedienung . . . . . 47
    - Fenstersperrschalter . . . . . 47
    - KomfortschlieÙung . . . . . 11
    - SicherheitsschlieÙfunktion . . . . . 48
    - Tippfunktion . . . . . 48
    - Zurücksetzen der Fenster . . . . . 203
  - Fernbedienung . . . . . 4
    - Batteriewechsel . . . . . 9
    - Notfall-Schlüsselklinge . . . . . 4
    - Prüfung des Smart Keys . . . . . 7
    - Smart Key . . . . . 4
      - Smart Key-Systemsender . . . . . 222
    - Verriegeln des Fahrzeugs und
      - Einschalten der Alarmanlage . . . . . 10
  - Fernseher
    - Auswählen von Sendern . . . . . 128
    - Bedienelemente . . . . . 128
    - Einstellungen . . . . . 131
    - Elektronischer Programmführer (EPG) . . . . . 131
    - Formate . . . . . 131
    - Ländereinstellungen . . . . . 131
    - Menüauswahl . . . . . 129
    - Senderliste . . . . . 128
    - Senderspeicherung . . . . . 129
    - Sendersuche . . . . . 129
    - Suchlauf nach oben/unten . . . . . 128
    - Umschalten zwischen Sendern . . . . . 130
    - Verwendung des Touchscreen . . . . . 128
    - Voreingestellte Sender . . . . . 128
  - Feststellbremse . . . . . 93
    - Automatische Betätigung . . . . . 93
  - Flachstellen . . . . . 230
  - Flüssigkeiten
    - Bremsflüssigkeit
      - Füllstandsprüfung . . . . . 211
      - Lage des Flüssigkeitsbehälters . . . . . 192, 193
      - Nachfüllen . . . . . 212
    - Frostschutzmittel . . . . . 211
    - Füllmengen . . . . . 216
    - Kupplungsflüssigkeit
      - Füllstandsprüfung . . . . . 211
      - Nachfüllen . . . . . 212
    - Motorkühlmittel
      - Füllstandsprüfung . . . . . 210
      - Lage der Flüssigkeitsbehälter . . . . . 192, 193
      - Nachfüllen . . . . . 210
    - Motoröl
      - Füllstandsprüfung . . . . . 207, 208
      - Lage des Einfüllstutzens . . . . . 192, 193
      - Nachfüllen . . . . . 209
      - Spezifikation . . . . . 209
    - Scheibenwaschflüssigkeit
      - Füllstandsprüfung . . . . . 214
      - Lage des Flüssigkeitsbehälters . . . . . 192, 193
      - Nachfüllen . . . . . 214
    - Servolenkungsöl
      - Füllstandsprüfung . . . . . 213
      - Lage des Flüssigkeitsbehälters . . . . . 192, 193
      - Nachfüllen . . . . . 213
      - Spezifikationen . . . . . 215

- Fond-Multimediasystem (RSE) ..... 136
- Audioquellenauswahl ..... 140
  - Auswählen einer Audioquelle ..... 137
  - Auswählen einer Videoquelle ..... 137
  - Bedienbildschirm ..... 136
  - Bedienung ..... 137
  - Bildschirmeinstellungen ..... 139
  - Bildschirm-Informationen ..... 141
  - Einschalten ..... 137
  - Fernbedienung ..... 138
  - Fernbedienungssperre ..... 137
  - Fond-Bedienelemente ..... 142
  - Kopfhörer ..... 143
  - Steuerung ..... 137
  - Videoquellenauswahl ..... 140
  - VideosignalfORMAT ..... 139
- Frequenzbandauswahl ..... 110
- Frostschutzmittel ..... 211
- Funkzulassungen ..... 251
- G**
- Gänge im hohen Fahrbereich ..... 85
- Gänge im niedrigen Fahrbereich ..... 85
- Gangwahl ..... 83
- CommandShift™ ..... 84
- Garagentoröffner ..... 51
- Garagentor-Transceiver
- Einfahrtstorprogrammierung ..... 53
  - Informationen und Hilfe ..... 53
  - Löschen aller Programmierungen ..... 52
  - Neuprogrammierung einer einzelnen
    - Garagentoröffnertaste ..... 52
  - Programmierung ..... 51
  - Programmierung von
    - Geräten mit Rollcodes ..... 52
  - Vor der Programmierung ..... 51
- Gebälseregelung ..... 61
- Geländefahrten
- Reinigung ..... 204
- Geländehöhe ..... 89
- Geländnavigation ..... 170
- Neue Route ..... 170
  - Route bearbeiten ..... 171
  - Route laden ..... 170
  - Routenoptionen ..... 171
- Gepäckverankerungen ..... 71
- Geschwindigkeitsregelung ..... 100
- Aussetzen ..... 101
  - Bedienelemente ..... 100
  - Einschalten ..... 100
  - Erhöhen der Geschwindigkeit ..... 101
  - Verringern der Geschwindigkeit ..... 101
- Gespanntrieb ..... 72
- Abmessungen des Kugelkopfs ..... 77, 78
  - Anbringen des Kugelkopfs ..... 74
  - Anhänger einrichten (Kamera) ..... 104
  - Anhängershilfe ..... 103
  - Anhänger-Nivellierung ..... 72
  - Anhängerstützlast ..... 72
  - Elektrischer Anschluss ..... 72
  - Kugelkopfstaufach ..... 73
  - Wichtige Prüfungen ..... 73
- Getriebe
- Automatikgetriebe ..... 83
  - Schaltgetriebe ..... 85
  - Verteilergetriebe ..... 85
- Gewichte ..... 217
- Giftige Flüssigkeiten ..... 191
- Glühlampenspezifikationen ..... 220
- Glühlampenwechsel ..... 194
- Ausbau der Heckleuchten ..... 200
  - Ausbau der Scheinwerfer ..... 195
  - Begrenzungsleuchte ..... 199
  - Blinkleuchte ..... 199
  - Halogen-Abblendlicht-Scheinwerfer ..... 197
  - Halogen-Fernlicht-Scheinwerfer ..... 198
  - Halogen-Glühlampen ..... 196
  - Heckleuchten ..... 201
  - Identifizierung der
    - Scheinwerferglühlampen ..... 196
  - Innenbeleuchtung ..... 202
  - Kennzeichenleuchte ..... 201
  - Nebelscheinwerfer ..... 200
  - Seitliche Blinkleuchte ..... 201
  - Statisches Kurvenlicht ..... 198
  - Xenon-Leuchten ..... 196
  - Xenon-Scheinwerfer ..... 197
- Gras ..... 105

<b>H</b>	
Halogen-Glühlampen	196
Halterungsgurte	33
Handschuhfach	67
Heckklappe	
Öffnen	4, 8
Heckscheibenheizung	63
Heckscheibenwaschanlage	46
Heckscheibenwischer	46
Heizung	61
Auto-Modus	62
Bedienelemente	61
Entfrostern	62
Fondbedienelemente	63
Fondklimaanlage	63
Luftverteilung	62
Vordersitze	61
Zeitsteuerung	64, 66
Zusatzheizung	64
Herstellungsdatumsschild	250
Hinweisschilder	250
HomeLink®	51
<b>I</b>	
Informationsdisplay	58
Informationsmeldungen	58
Informationsdisplay	58
Meldungen	58
Innenbeleuchtung	42
Glühlampenwechsel	202
Hinten	42
Vorn	42
Instrumentenanzeigen	58
Instrumententafel-Übersicht	54
Instrumententafel	54
iPod®-Anschluss	124
ISOFIX-Kindersitze	31
Einbau	31
ISOFIX-Verankerungen	31
Einbau	31
<b>K</b>	
Kamerasysteme	102
Anhänger einrichten	104
Anhängerhilfe	103
Automatische	
Nahbereichsansicht (Japan)	102
Einstellungen (Japan)	103
Nahbereichsansicht	102
Rückfahrkamera	102
Sonderansichten	103
Surround-Kamerasystem	102
Zurücksetzen	103
Keyless Entry	7
Schlüssellose Verriegelung	12
Keyless Start	80
Keyless Start-Hilfsverfahren	82
Kilometerzähler	59
Kindersicherungen	25
Kindersitze	28
Checkliste	29
Halterungsgurte	33
Halterungsverankerungen	33
ISOFIX-Verankerungen	31
Kindersitzerhöhung	33
Positionierung	30
Sicherheit	29
Verankerungen	31
Klangeinstellungen	116
Klangregelung	110
Klimaanlage	61
Auto-Modus	62
Fond-Klimaanlage	63
Hintere Bedienelemente	63
Luftverschmutzungssensor	62
Luftverteilung	62
Maximales Entfrostern	62
Umluft	62
Klimaregelung	61
Auto-Modus	62
Fond-Klimaanlage	63
Hintere Bedienelemente	63
Luftverschmutzungssensor	62
Luftverteilung	62
Maximales Entfrostern	62
Umluft	62
Zeitsteuerung	64, 66
Komfortöffnung	7

- Komfortschließung ..... 11  
 Schlüssellos ..... 12  
 Kompressor ..... 178  
 Konformitätserklärungen ..... 251  
 Kopfhörer ..... 143  
 Kopfstützen  
 Hinten ..... 23  
 Vorn ..... 17  
 Kraftstoff  
 Anzeige ..... 54  
 Benzinqualität ..... 183  
 Diesel-Fehlbetankungssicherung ..... 186  
 Dieselqualität ..... 184  
 Einfüllstutzen ..... 185  
 Ethanol ..... 183  
 Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung ..... 64  
 Leerer Tank ..... 184  
 Methanol ..... 183  
 Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) ..... 183  
 Niedriger Kraftstoffstand ..... 184  
 Oktanzahl ..... 183  
 Schwefelgehalt ..... 184  
 Sicherheit ..... 183  
 Spezifikation ..... 185  
 Tankinhalt ..... 185  
 Tankklappe ..... 184  
 Verbrauch ..... 187  
 Anzeige ..... 59  
 Fahrten außerorts ..... 187  
 Fahrten innerorts ..... 187  
 Wartung ..... 191  
 Wasser im Kraftstoff ..... 185  
 Kriechmodus ..... 91  
 Kugelkopf  
 Abmessungen ..... 77, 78  
 Abnehmbar ..... 74  
 Abnehmen ..... 74, 76  
 Anbringen ..... 74  
 Verstauen ..... 73  
 Kühlmittelstand ..... 210  
 Kupplungsflüssigkeit  
 Füllstandsprüfung ..... 211  
 Nachfüllen ..... 212  
 Kurvenleuchten ..... 39
- L**  
 Laderraum  
 Abdeckung ..... 70  
 Zugang ..... 8  
 Lautstärkeeinstellungen ..... 116  
 Lautstärkeregelung der Sprachsteuerung ..... 145  
 Lautstärkereglern  
 Automatische Lautstärkeregelung (AVC) ..... 110  
 Lendenwirbelstütze ..... 13, 14  
 Lenkrad  
 Ein- und Ausstiegsmodus ..... 24  
 Einstellung ..... 24  
 Speichereinstellungen ..... 24  
 Lenkradschloss ..... 8  
 Lenksäule  
 Ausstiegsmodus ..... 16  
 Einstiegsmodus ..... 16  
 Schloss ..... 8, 80  
 Leselampen ..... 42  
 Leuchten ..... 38  
 Abblendlicht ..... 38  
 Aktives Kurvenlicht (AFS) ..... 39  
 Annäherungsbeleuchtung ..... 4, 42  
 Ausbau der Heckleuchten ..... 200  
 Begrenzungsleuchten ..... 38  
 Glühlampenspezifikation ..... 220  
 Innen ..... 42  
 Kurvenleuchten ..... 39  
 Scheinwerfer ..... 38  
 Ausbau der Scheinwerfer ..... 195  
 Glühlampenidentifizierung ..... 196  
 Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung ..... 38  
 Umgebungslicht ..... 38  
 Luftfederung ..... 89  
 Erweiterte Geländehöhe ..... 90  
 Fernbedienung ..... 91  
 Geländehöhe ..... 89  
 Kriechmodus ..... 91  
 Schalter ..... 89  
 Zugangshöhe ..... 90  
 Luftverschmutzungssensor ..... 62  
 Luftverteilung ..... 61, 62

- M**
- Manuell einstellbare Sitze . . . . . 13
  - Media-Hub (tragbare Geräte) . . . . . 124
  - Mehrpunkteinstieg . . . . . 6
  - Methanol . . . . . 183
  - Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) . . . . . 183
  - Motor
    - Benzin . . . . . 215
    - Diesel . . . . . 215
    - Spezifikationen . . . . . 215
  - Motorhaube
    - Öffnen . . . . . 191
    - Schließen . . . . . 191
  - Motorhaubenverriegelung . . . . . 191
  - Motor Kühlmittel
    - Frostschutz . . . . . 211
    - Füllstandsprüfung . . . . . 210
    - Nachfüllen . . . . . 210
  - Motornummer . . . . . 250
  - Motoröl . . . . . 191
    - Füllstandsprüfung . . . . . 207, 208
    - Nachfüllen . . . . . 209
    - Spezifikation . . . . . 209
  - Motorraum . . . . . 192, 193
    - Ausbau von Abdeckungen
      - im Motorraum . . . . . 194
    - Wiedereinbau von
      - Abdeckungen im Motorraum . . . . . 194
  - MP3 . . . . . 119
    - MP3-Wiedergabe . . . . . 113, 119
- N**
- Namenskennungen . . . . . 154
  - Navigation . . . . . 155
    - Abrufen eines Geländepunkts . . . . . 160
    - Aktivierung von RDS-TMC . . . . . 167
    - Alternative Routen . . . . . 161
    - Alternative Routenführung . . . . . 169
    - Ändern einer Route . . . . . 161
    - Autobahnkreuz . . . . . 160
    - Bildschirmmodi . . . . . 156
    - Etappenziele hinzufügen . . . . . 161
    - Gebietsüberwachung . . . . . 169
    - Gelände
      - Navigation . . . . . 170
      - Neue Route . . . . . 170
      - Route bearbeiten . . . . . 171
      - Route laden . . . . . 170
      - Routenoptionen . . . . . 171
    - Heimadresse als Ziel . . . . . 160
    - Kompassanzeige . . . . . 156
    - Liste der Verkehrsereignisse
      - auf der Route . . . . . 169
    - Lizenzvereinbarungen . . . . . 176
    - Persönliche Einstellungen . . . . . 157
    - RDS-TMC . . . . . 167
      - Ereignissymbole . . . . . 168
      - Sprachführung . . . . . 169
    - Reihenfolge der Etappenziele ändern . . . . . 162
    - Routenpräferenzen . . . . . 161
    - Routenvorschau . . . . . 162
    - Routenvorschau und Abbiegeliste . . . . . 163
    - Schnelle SoZ . . . . . 167
    - Sonderziele (SoZ) . . . . . 166
      - Kategorien . . . . . 166
      - Symbole . . . . . 167
    - Speichern einer Heimadresse . . . . . 165
    - Speichern neuer Orte . . . . . 163
    - Speicherpunkte . . . . . 165
    - Sprachführung . . . . . 156
    - Sprachsteuerung . . . . . 172
    - Verkehr auf Route . . . . . 169
    - Verkehrsfunk (TMC)
      - Übersicht . . . . . 167
    - Vorheriges Ziel . . . . . 160
    - Vorschau-Bedienelemente . . . . . 162

- Ziel  
 Adresse ..... 158  
 Eingabe ..... 157  
 Karte ..... 159  
 Koordinaten ..... 159  
 Postleitzahl ..... 159  
 Sonderziel (SoZ) ..... 158  
 Speicher ..... 160  
 Zu vermeidende Punkte ..... 165  
 Zugriff auf einen Überwachungspunkt ..... 170  
 Nebelleuchten ..... 38  
 Notfall-Schlüsselklinge ..... 4  
 Notizblock ..... 145  
 Aufzeichnen einer Notiz ..... 145  
 Löschen von Notizen ..... 145  
 Wiedergabe von Notizen ..... 145  
 Notrad ..... 244
- O**  
 Öffnen und Schließen der Motorhaube ..... 191  
 Oktanzahl ..... 183  
 Öldruck zu niedrig ..... 80  
 Ölmesstab ..... 192  
 Ölstand ..... 207, 208
- P**  
 Panne  
 Abschleppen ..... 246  
 Gelände ..... 246  
 Programmtyp (PTY) ..... 118
- R**  
 Räder  
 Räder mit Bremsklötzen sichern ..... 239  
 Radfluchtdata (nur China) ..... 221  
 Radmutternsicherungen ..... 243  
 Schneeketten verwenden ..... 230  
 Sicherheit beim Radwechsel ..... 239  
 Zubehörspezifikationen ..... 221  
 Räder und Reifen  
 Spezifikationen ..... 220  
 Radio  
 DAB ..... 121  
 Manuelle Sendereinstellung ..... 118  
 Programmtyp (PTY) ..... 118  
 Sendersuche ..... 118  
 Radiobetrieb ..... 116  
 Radiodaten­system (RDS) ..... 111, 118  
 Radmutternsicherungen ..... 243  
 Radwechsel  
 Absenken des Reserverads ..... 237  
 Anheben des Fahrzeugs ..... 240  
 Ausgewechseltes Rad verstauen ..... 245  
 Bremsklötzen verwenden ..... 239  
 Fahrzeug anheben ..... 241, 242  
 Notrad ..... 244  
 Radmutternsicherungen ..... 243  
 Sicherheit ..... 239  
 Verfahren ..... 244  
 Wagenheber-Ansatzpunkte ..... 241, 242  
 Werkzeugsatz ..... 237  
 Regenerierungsverfahren (DPF) ..... 190  
 Regensensor ..... 46  
 Reifen  
 Druckwerte Zubehörrreifen ..... 221  
 Ersatzreifen ..... 229  
 Flachstellen ..... 230  
 Pflege ..... 228  
 Reifendruck ..... 182, 228  
 Druckausgleich für  
 Temperaturänderungen ..... 229  
 Kontrolle des Reifendrucks ..... 228  
 Reifendruckkontrolle  
 nach einer Reparatur ..... 182  
 Reifendrucküberwachungssystem (TPM) ..... 96  
 Reifenpanne ..... 229  
 Reparatursatz für Reifenpannen ..... 179  
 Reparatursatz ..... 178, 179  
 Reparaturverfahren ..... 180  
 Schneeketten verwenden ..... 230  
 Sicherheit ..... 228  
 Ventile ..... 229  
 Winterreifen ..... 230  
 Zeitbedingte Abnutzung ..... 230  
 Reifendrucküberwachungssystem (TPM) ..... 96  
 Betrieb ..... 96  
 Fahrzeugbelastung ..... 97  
 Reifenwechsel ..... 97  
 Reserverad ..... 97  
 Warnleuchten ..... 96

- Reinigung
- Airbagmodulabdeckungen ..... 206
  - Audiosystem ..... 206
  - Außen ..... 204
  - Fahrzeugunterboden ..... 204
  - Innenraum ..... 204
  - Instrumentengruppe ..... 206
  - Kunststoff und Stoff ..... 204
  - Leder ..... 205
  - Nach Geländefahrten ..... 204
  - Sicherheitsgurte ..... 205
  - Touchscreen ..... 206
- Reparaturatz für Reifenpannen ..... 178, 179
- Reparaturverfahren bei Reifenpannen ..... 180
- Reserverad ..... 244
- Absenken ..... 237
- Richtige Sitzhaltung ..... 15
- Rollenprüfstände ..... 190
- Rückfahrkamera ..... 102
- Rückhaltesysteme ..... 28
- Rücksitze
- Aufrichten
    - 5-Sitzer ..... 19
    - 7-Sitzer ..... 20
  - Dritte Reihe (7-Sitzer) ..... 21
    - Aufrichten ..... 22
    - Umklappen ..... 22
    - Zugang ..... 21
  - Umklappen
    - 5-Sitzer ..... 18
    - 7-Sitzer ..... 20
    - Zugangsposition (7-Sitzer) ..... 21
- Rückspiegel ..... 49
- S**
- Sand ..... 106
  - Satellitennavigation ..... 155
  - Schadstoffbegrenzung ..... 189
  - Schaltgetriebe ..... 85
  - Scheibenheizungen ..... 61, 63
  - Scheibenwaschdüsen
    - Verstopfte Waschdüsen ..... 194
  - Scheibenwaschflüssigkeit
    - Füllstandsprüfung ..... 214
    - Lage des Flüssigkeitsbehälters ..... 192, 193
    - Nachfüllen ..... 214
  - Scheibenwischer ..... 44
    - Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb ..... 45
    - Hinten ..... 46
    - Regensensor ..... 46
  - Scheinwerfer ..... 38
    - Abblendlicht ..... 38
    - Ausbau ..... 195
    - Auslandsfahrten ..... 40
      - Einstellung für Auslandsreisen ..... 40
        - Halogen ..... 41
        - Xenon ..... 40
      - Glühlampenidentifizierung ..... 196
      - Leuchtweitenregulierung ..... 41
      - Waschanlage ..... 46
  - Schiebedach ..... 47
    - Bedienung ..... 47
    - Kalibrierung ..... 203
    - Sicherheitsschließfunktion ..... 48
    - Sonnenblenden ..... 47
    - Zurücksetzen ..... 203
  - Schilder ..... 250
  - Schlamm ..... 105
  - Schlüssel
    - Notfall-Schlüsselklinge ..... 4
  - Schlüssellose Komfortschließung ..... 12
  - Schlüssellose Verriegelung ..... 4, 12
  - Schnee ..... 105
  - Schneeketten ..... 230
  - Schotter ..... 105
  - Sender ..... 222
  - Senderoptionen
    - Auswahl eines Ensembles ..... 122
  - Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem ..... 38
  - Serviceintervalle ..... 188

Servolenkungslöl		
Füllstandsprüfung	213	
Nachfüllen	213	
Sicherheit		
Airbags	34	
Batterie	223	
Giftige Flüssigkeiten	191	
Kindersicherungen	25	
Kindersitze	28	
Checkliste	29	
Kraftstoffsicherheit	183	
Nach einer Kollision	249	
Radwechsel	239	
Reifen	228	
Reifendrucke	228	
Reifenreparaturinformationen	178	
Sicherheitsgurte	25	
Prüfen	28	
Verwenden eines Telefons	147	
Wartung	191	
Sicherheitsgurte	25, 27	
Anlegen eines Sicherheitsgurts	25	
Höheneinstellung	25	
Lösen eines Sicherheitsgurts	25	
Nicht angelegt	28	
Reinigung	205	
Sicherheit	25, 27	
Prüfen	28	
Während der Schwangerschaft	25	
Warnleuchte	28	
Sicherungen	231	
Austausch	232	
Einbaulage der Sicherungskästen	231	
Fahrgastraumsicherungen	234	
Motorraumsicherungen	233	
Wechseln	232	
Zugang	231	
Sitze		
Aufrichten der Rücksitze		
5-Sitzer	19	
7-Sitzer	20	
Ausstiegsmodus	16	
Dritte Reihe (7-Sitzer)	21	
Aufrichten	22	
Umklappen	22	
Zugang	21	
Einstiegsmodus	16	
Elektrische Einstellung	14	
Kindersitze	28	
Lendenwirbelstütze	13, 14	
Manuelle Einstellung	13	
Programmierbar	16	
Richtige Sitzhaltung	15	
Sitzpolster-Einstellung	14	
Sitzposition	15	
Speicher	16	
Umklappen der Rücksitze		
5-Sitzer	18	
7-Sitzer	20	
Unterbrechung der Einstellung	15	
Vordersitzkopfstützen	17	
Vorn	14	
Vorn (manuell einstellbar)	13	
Zugangsposition (7-Sitzer)	21	
Smart Key	4	
Batteriewechsel	9	
Prüfung des Standorts	7	
Systemsender	222	
Verriegeln und Einschalten		
der Alarmanlage	10	
Smogsensor	62	
Sonderziel (SoZ)		
Als Ziel	158	
Sonnenblenden	47	
Sonnenblendenbeleuchtung	42	
Speichertasten		
DAB	122	
Abrufen gespeicherter Sender	122	
Sender speichern	122	
Radio	111	

## Spezifikationen

Fahrzeugabmessungen	218, 219
Fahrzeuggewichte	217
Füllmengen	216
Motoren	215
Räder	220
Reifen	220
Schmiermittel und Flüssigkeiten	215
Zubehöräder und -reifen	221

## Spiegel

Außen	49
Automatische Spiegelparkhilfe	50
Betrieb	49
Elektrisch einklappbar	49
Heizung	63

## Sportmodus

Sportmodus	83
------------	----

## Sprachaktivierung

Sprachaktivierung	144
-------------------	-----

## Sprachsteuerung

Bedienungsanleitung	145
Hilfemodus	144
Lautstärke	145
Lernprogramm	145
Liste der Anweisungen	144
Navigation	172
Notizblock	145
Sprechtaste	144
Telefon	153
Unterbrechung einer Sitzung	145

## Spurrillen

Spurrillen	105
------------	-----

## Stabilitätskontrolle

Aktivierung	87
Deaktivierung	87
DSC	87
Systemfehler	88
Warnleuchte	87

## Starten des Motors

Starten des Motors	80
--------------------	----

## Starthilfe

Starthilfe	224
------------	-----

## Starthilfekabel

Starthilfekabel	224
-----------------	-----

## Staufächer

Staufächer	67
------------	----

## Steckdose

Steckdose	69
-----------	----

## Surround-Kamerasystem

Surround-Kamerasystem	102
-----------------------	-----

## T

Tachometer	54
Tageskilometerstand	59
Tageskilometerzähler	54
Tageskilometerzähler-Speicher	59
Tanken	
Diesel-Fehlbetankungssicherung	186
Kraftstoff-Einfüllstutzen	185
Kraftstoffspezifikation	185
Kraftstoffverbrauch	187
Tankinhalt	185
Tankklappe	184
Technische Spezifikationen	215
Teile	203
Telefon	146, 149
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	148
Allgemeine Informationen	146
Anbinden und Andocken	
mit dem Mobiltelefon	148
Annehmen eines eingehenden Anrufs	148
Anrufverzeichnis	152
Bedienelemente	146, 149
Bedienung über den Touchscreen	149
Beenden eines Anrufs	148, 149, 150
Bluetooth®	146
Eingehende Anrufe	150
Entgangene Anrufe	152
Gesprächslautstärke	148
Gesprächsumleitung	149
Herstellen einer Verbindung	148, 149
Kompatibilität	147
Letzten zehn Anrufe	152
Nachrichten	152
Notizblock	150
Sicherheit	147
Sprachanweisungen	153
Sprachsteuerung	153
Sprachsteuerungs-Namenskennungen	154
Status	149
Telefonbuch	151
Telefonieren bei	
ausgeschalteter Zündung	150
Voicemail-Funktion	149
Vorangegangene Anrufe	152
Wählen	148, 149
Wahlwiederholung	150

- |                                      |     |   |           |
|--------------------------------------|-----|---|-----------|
| Temperaturanzeige .....              | 54  | Tragbare Geräte .....                       | 124       |
| Temperaturregler                     |     | Anschlüsse .....                            | 124       |
| Vorn .....                           | 61  | Titel durchsuchen .....                     | 127       |
| Terrain-Response-System              |     | Traktionshilfen .....                       | 230       |
| Allgemeines Programm .....           | 105 | Traktionskontrolle .....                    | 88        |
| Aufhebungsoptionen des Fahrers ..... | 106 | Transportieren von Lasten .....             | 70        |
| Bedienelemente .....                 | 105 | Gepäckverankerungen .....                   | 71        |
| Bedienung .....                      | 105 | Türschlösser .....                          | 11        |
| Felsenkriechen .....                 | 106 | Türstaufächer .....                         | 67        |
| Gras .....                           | 105 | TV .....                                    | 128       |
| Sand .....                           | 106 |   |           |
| Schlamm .....                        | 105 | <b>U</b>                                    |           |
| Schnee .....                         | 105 | Uhr .....                                   | 54        |
| Schotter .....                       | 105 | Uhrzeiteinstellungen .....                  | 112       |
| Spurrillen .....                     | 105 | Umluftbetrieb .....                         | 61, 62    |
| Vor Geländefahrten .....             | 105 | Luftverschmutzungssensor .....              | 62        |
| Touchscreen                          |     | Umstellhebel (Scheinwerfer) .....           | 40        |
| Ausschalten .....                    | 115 | Untersender .....                           | 122       |
| Auswahl des Valet-Modus .....        | 12  | USB-Geräte .....                            | 124       |
| Bedienbildschirm                     |     |   |           |
| Fond-Multimediasystem .....          | 136 | <b>V</b>                                    |           |
| Bedienelemente für                   |     | Valet-Modus .....                           | 12        |
| tragbare Audiogeräte .....           | 126 | Aktivierung .....                           | 12        |
| Bildschirmtasten .....               | 117 | Deaktivierung .....                         | 7, 12     |
| DAB-Bildschirmtasten .....           | 121 | PIN-Eingabe .....                           | 12        |
| Einschalten .....                    | 115 | Ver- und Entriegeln .....                   | 4, 10, 11 |
| Fernseher-Bedienelemente .....       | 128 | Doppelverriegelung .....                    | 10        |
| Personalisierung .....               | 115 | Einfachverriegelung .....                   | 10        |
| Reinigung .....                      | 206 | Kindersicherungen .....                     | 25        |
| Spracherkennung .....                | 115 | Komfortschließung .....                     | 11        |
| Telefonbedienelemente .....          | 149 | Schlüssellos .....                          | 4         |
| Tragbare Audiogeräte .....           | 124 | Schlüssellose Verriegelung .....            | 12        |
| Anschließen eines Geräts .....       | 125 | Valet-Modus .....                           | 12        |
| Anschließen mehrerer Geräte .....    | 125 | Verriegelungsfehler .....                   | 11        |
| Anschlüsse .....                     | 124 | Verwenden der Notfall-Schlüsselklinge ..... | 4         |
| Bedienelemente .....                 | 126 | Vollständigen Alarm einschalten .....       | 10        |
| Durchsuchen .....                    | 126 | Wegfahr-Türverriegelung .....               | 11        |
| Quellenwahl .....                    | 126 | Verkehrsmeldungen .....                     | 112       |
| Suche .....                          | 126 | Verriegeln                                  |           |
| Titelliste .....                     | 126 | Automatisches Wiederverriegeln .....        | 6         |
| Touchscreen-Bedienung .....          | 126 | Einzelpunkteinstieg .....                   | 6         |
| Überspringen/Durchsuchen .....       | 126 | Innen .....                                 | 11        |
| Wiedergabe mit einem Gerät .....     | 124 | Keyless Entry .....                         | 7         |
| Wiederholen .....                    | 126 | Komfortöffnung .....                        | 7         |
| Zufallswiedergabe .....              | 126 | Mehrpunkteinstieg .....                     | 6         |
|                                      |     | Smart Key-Batterie wechseln .....           | 9         |

Verriegelungsfehler .....	11	Wartung .....	188
Verteilergetriebe .....	85	Airbagsystem .....	188
Bereichswechsel .....	85	Austausch von Glühlampen .....	194
Bereichswechselanzeigen .....	85	Bremsflüssigkeit	
Voicemail-Funktion .....	149	Füllstandsprüfung .....	211
		Nachfüllen .....	212
<b>W</b>		Dieselfrußfilter (DPF) .....	190
Wagenheber-Ansatzpunkte .....	241, 242	Regenerierungsverfahren .....	190
Wählen .....	148	Erschwerte Fahrbedingungen .....	189
Warnleuchten .....	55	Flüssigkeitsspezifikationen .....	215
Antiblockiersystem (ABS) .....	92	Garagensicherheit .....	191
Batteriewarnleuchte .....	80	Gebrauchtes Motoröl .....	191
Bremsen .....	92	Giftige Flüssigkeiten .....	191
Reifendrucküberwachungssystem (TPM) .....	96	Kontrolle des Reifendrucks .....	228
Sicherheitsgurt .....	28	Kraftstoffsystem .....	191
Übersicht .....	55	Motor Kühlmittel	
Zu niedriger Öldruck .....	80	Füllstandsprüfung .....	210
Warmmeldungen .....	58	Nachfüllen .....	210
		Motorölprüfung .....	207, 208
		Motorraum-Übersicht .....	192, 193
		Öffnen der Motorhaube .....	191
		Reifenventile .....	229
		Reinigung .....	204
		Schadstoffbegrenzung .....	189
		Scheibenwaschflüssigkeit	
		Füllstandsprüfung .....	214
		Nachfüllen .....	214
		Schließen der Motorhaube .....	191
		Serviceintervalle .....	188
		Servolenkungsöl	
		Füllstandsprüfung .....	213
		Nachfüllen .....	213
		Sicherheit .....	191
		Sicherheitsgurte .....	205
		Tägliche Kontrollen .....	189
		Technische Spezifikationen .....	215
		Unterbodenreinigung .....	204
		Wöchentliche Kontrollen .....	189
		Waschanlage	
		Hinten .....	46
		Scheinwerfer .....	46
		Waschen des Fahrzeugs .....	204
		Wegfahr-Türverriegelung .....	11
		Werkzeugsatz .....	237
		Windschutzscheiben-/	
		Heckscheibenheizung .....	61, 63

Windschutzscheibenwaschflüssigkeit	
Füllstandsprüfung .....	214
Lage des Flüssigkeitsbehälters .....	192, 193
Nachfüllen .....	214
Windschutzscheibenwischer .....	44
Einmaliges Wischen .....	44
Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb .....	45
Regensensor .....	46
Scheibenwischerbetrieb .....	44
Winterreifen .....	230
<b>X</b>	
Xenon-Leuchten .....	196
<b>Z</b>	
Zeitgesteuerte Heizregelung .....	64, 66
Zubehör .....	203
Zugang mit dem Notschlüssel .....	4
Zugangshöhe .....	90
Zündung .....	80
Zusatzheizung .....	64
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) .....	34
Zusatzsteckdosen .....	69