

A

- Abblendlicht 38
 Ablagefach 67
 Abmessungen
 Bremspedalweg (nur China) 221
 Fahrzeuge mit Federaufhängung 218
 Fahrzeuge mit Luftfederung 219
 Radfluchtdaten (nur China) 221
 Abschleppen 246
 Abschleppen auf vier Rädern 248
 Gelände 246
 Nach dem Abschleppen 248
 Abschleppösen 246
 Abstellen des Motors 82
 Airbags 34, 35
 Auslösung 37
 Bestandteile 35
 Funktion 35
 Reinigung der Airbagabdeckungen 206
 Servicehinweise 37
 Warnleuchte 37
 Wartung 188
 Aktives Kurvenlicht (AFS) 39
 Alarm
 Anzeigeleuchte 11
 Ausschalten 7, 12
 Ausschalten des ausgelösten Alarms 12
 Einschalten 10
 Perimetrisch 10
 Vollständig einschalten 10
 Anhängerbetrieb 72
 Anhängergewichte 72
 Anhängerkupplung
 Werkzeugsatz 237
 Anhänger-Nivellierung 72
 Anhängerstützlast 72
 Annäherungsbeleuchtung 42
 Anruf
 Ablehnen 148
 Annehmen 148
 Beenden 148
 Anruferverzeichnis 152
 Anschluss für Zusatzgeräte 124, 127
 Antiblockiersystem (ABS) 92
 Warnleuchte 92
 Armaturenbrett – Übersicht 278
 Armlehne 15
- Audiosystem
 Adaptive Lautstärkeregelung (AVC) 110
 Audio-Bedienelemente im Fond 142
 Automatisches Speichern 110
 Balance-Einstellung 116
 Bedienelemente 109
 CD-Player 113
 DAB-Radio 121
 DVD 132
 Einstellungen 116
 Fernseher-Bedienelemente 128
 Frequenzbandauswahl 110
 iPod® 124
 Klangregelung 110
 Logic 7 116
 MP3-Wiedergabe 113
 Radiobetrieb 110
 Radiodaten­system (RDS) 111
 Radiosender-Speichertasten 111
 Sendersuche 110
 Touchscreen
 Bedienelemente 114
 Klangeinstellungen 116
 MP3-Wiedergabe 119
 Sendersuche 118
 Übersicht 114
 Tragbare Audiogeräte 124
 Übersicht 109
 Übersicht über das Audiosystem
 in Luxusausführung 109
 USB-Geräte 124
 Verkehrsmeldungen 112
 Aufhängung 89
 Aufzeichnung der Servicedaten 203
 Aufzeichnung von Ereignisdaten 249
 Ausbau der Heckleuchten 200
 Ausschalten des Alarms 7
 Ausschalten der Alarmanlage bei
 Störung der Entriegelungstaste 7
 Ausschalten des ausgelösten Alarms 12
 Ausschaltverzögerung (Scheinwerfer) 38
 Ausstiegsleuchten 42
 Ausstiegsmodus 16, 24
 Außenspiegel 49
 Automatische Spiegelparkhilfe 50
 Einstellen und Einklappen 49
 Außentemperatur 54

- Automatikgetriebe 83
 - CommandShift™ 84
 - Sportmodus 83
- Automatische Klimaregelung 61
- Automatische Lautstärkeregelung (AVC) 116
- Automatisches Speichern 110

- B**
- Batterie 223
 - Ausbau 226
 - Auswirkungen des Abklemmens 227
 - Entsorgung 227
 - Ersatzbatterien 227
 - Laden 226
 - Pflege 223
 - Sicherheit 223
 - Smart Key 9
 - Starthilfe 224, 225
 - Starthilfegerät verwenden 225
 - Starthilfekabel verwenden 224
 - Warnleuchte 80
 - Warnsymbole 223
 - Wiedereinbau 227
- Becherhalter 67
- Begrenzungsleuchten 38
- Beheizte Spiegel 63
- Behindertengerechter Umbau 188
- Beleuchtung 38
 - Aktives Kurvenlicht (AFS) 39
 - Innen 42
 - Kurvenleuchten 39
 - Umgebungslicht 38
- Belüftung
 - Auto-Modus 62
 - Bedienelemente vorn 61
 - Gebälseregelung 61
 - Luftverschmutzungssensor 62
 - Luftverteilung 62
 - Umluftfunktion 61, 62
 - Vordersitze 61
- Benzin
 - Kraftstoffqualität 183
- Bergabfahrkontrolle (HDC)
 - Auffahren auf steile Hänge 108
 - Bedienelemente 107
 - Bedienung 107
 - Berganfahrhilfe (GRC) 108
 - Warnleuchte 107
 - Warnmeldungen 108
- Betriebsart „Entfrostet“ 61, 62
- Bluetooth® 146
 - Kompatibilität 147
- Bordcomputer 59
- Bremsassistent (EBA) 92
- Bremsen 92
 - ABS-Warnleuchte 92
 - Bremsassistent (EBA) 92
 - Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) 93
 - Feststellbremse 93
 - Pedalweg (nur China) 221
 - Warnleuchte 92
- Bremsflüssigkeit
 - Füllstandsprüfung 211
 - Lage des Flüssigkeitsbehälters 192, 193
 - Nachfüllen 212
- Bremsklötze 239

- C**
- CD-Player 113
 - Auswählen eines Titels 113
 - Einlegen einer CD 113
 - MP3-Wiedergabe 113, 119
 - Touchscreen
 - Einlegen einer CD 119
 - Wiederholen 113
 - Zufallswiedergabe 113
- CO₂-Emissionen 187
- CommandShift™ 84

D**DAB**

Automatische Einstellung	121
Bildschirmtasten	121
DAB-Verbund	123
Einstellungen	121
Ensembles	122
Frequenzbandwahl	121
Kanalliste	121
Meldungen	121
Radio	121
Radiotext	122
Senderinformationen	121
Senderspeicher	121
Sendersuche vorwärts/rückwärts	121
Suche	123
Text	121
Untersender	121, 122
Verwendung des Touchscreens	121
Datenaufzeichnung	
Servicedaten	203
Datumeinstellungen	112
Deaktivieren des Beifahrerairbags	36
Diesel	
Dieselrußfilter	190
Fehlbetankungssicherung	186
Kraftstoffqualität	184
Schwefelgehalt	184
Dieselrußfilter (DPF)	190
Regenerierungsverfahren	190
Digitales Radio	121
Doppelverriegelung	10
Drehzahlmesser	54
Drehzahlregelung Lüfter	61
DVD-Player	132
Bedienelemente	133
Bildschirmeinstellungen	135
Einlegen einer DVD	132
Formate	135
Menüauswahl	134
Sonderfunktionen	135
Wiedergabe	134

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	87
Aktivierung	87
Deaktivierung	87
Systemfehler	88
Warnleuchte	87
Dynamometer	190

E

Ein-/Ausschalten der Beleuchtung	38
Hauptbedienkonsole	38
Scheinwerfer	38
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung	38
Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes	31
Einfachverriegelung	10
Einparkhilfe	98
Gespannbetrieb	99
Schalter	98
Sensor	98
Pflege der Sensoren	99
Systemstörung	99
Einschalten des Alarms	10
Vollständiger Alarm	10
Einstellung der Scheinwerfer	
für Auslandsreisen	40
Einstellungen	60
Uhrzeit und Datum	112
Einsteigsmodus	16, 24
Einzelpunkteinstieg	6
Elektrisch verstellbare Sitze	14
Fahrerpositionsspeicher	16
Elektrische Fensterheber	
Umgehen der Sicherheitsschließfunktion	48
Elektrischer Anschluss des Anhängers	72
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	93
Elektronische Feststellbremse (EPB)	93
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	88
Emissionen	
CO ₂	187
Ensembles	122
Entriegeln	4, 11
Erweiterte Geländehöhe	90
Etappenziele	161
Ethanol	183

- F**
- Fahrbereichswechsel 85
 - Anzeigen 85
 - Fahren
 - Erschwerte Bedingungen 189
 - Fahren nach einer Kollision
 - Vor dem Anlassen oder Fahren 249
 - Fahrerinformationsmodul 58
 - Fahrgastraumsicherungen 234
 - Fahrzeug anheben 240, 241, 242
 - Fahrzeugbatterie
 - Laden 226
 - Fahrzeugeinstellungen 60
 - Fahrzeugherstelldatumsschild 250
 - Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) 250
 - Fahrzeug-Informations-
und Einstellungs-menü 60
 - Felsenkriechen 106
 - Fenster 47
 - Bedienung 47
 - Fenstersperrschalter 47
 - KomfortschlieÙung 11
 - SicherheitsschlieÙfunktion 48
 - Tippfunktion 48
 - Zurücksetzen der Fenster 203
 - Fernbedienung 4
 - Batteriewechsel 9
 - Notfall-Schlüsselklinge 4
 - Prüfung des Smart Keys 7
 - Smart Key 4
 - Smart Key-Systemsender 222
 - Verriegeln des Fahrzeugs und
Einschalten der Alarmanlage 10
 - Fernseher
 - Auswählen von Sendern 128
 - Bedienelemente 128
 - Einstellungen 131
 - Elektronischer Programmführer (EPG) 131
 - Formate 131
 - Ländereinstellungen 131
 - Menüauswahl 129
 - Senderliste 128
 - Senderspeicherung 129
 - Sendersuche 129
 - Suchlauf nach oben/unten 128
 - Umschalten zwischen Sendern 130
 - Verwendung des Touchscreen 128
 - Voreingestellte Sender 128
 - Feststellbremse 93
 - Automatische Betätigung 93
 - Flachstellen 230
 - Flüssigkeiten
 - Bremsflüssigkeit
 - Füllstandsprüfung 211
 - Lage des Flüssigkeitsbehälters 192, 193
 - Nachfüllen 212
 - Frostschutzmittel 211
 - Füllmengen 216
 - Kupplungsflüssigkeit
 - Füllstandsprüfung 211
 - Nachfüllen 212
 - Motorkühlmittel
 - Füllstandsprüfung 210
 - Lage der Flüssigkeitsbehälter 192, 193
 - Nachfüllen 210
 - Motoröl
 - Füllstandsprüfung 207, 208
 - Lage des Einfüllstutzens 192, 193
 - Nachfüllen 209
 - Spezifikation 209
 - Scheibenwaschflüssigkeit
 - Füllstandsprüfung 214
 - Lage des Flüssigkeitsbehälters 192, 193
 - Nachfüllen 214
 - Servolenkungsöl
 - Füllstandsprüfung 213
 - Lage des Flüssigkeitsbehälters 192, 193
 - Nachfüllen 213
 - Spezifikationen 215

- Fond-Multimediasystem (RSE) 136
- Audioquellenauswahl 140
 - Auswählen einer Audioquelle 137
 - Auswählen einer Videoquelle 137
 - Bedienbildschirm 136
 - Bedienung 137
 - Bildschirmeinstellungen 139
 - Bildschirm-Informationen 141
 - Einschalten 137
 - Fernbedienung 138
 - Fernbedienungssperre 137
 - Fond-Bedienelemente 142
 - Kopfhörer 143
 - Steuerung 137
 - Videoquellenauswahl 140
 - VideosignalfORMAT 139
- Frequenzbandauswahl 110
- Frostschutzmittel 211
- Funkzulassungen 251
- G**
- Gänge im hohen Fahrbereich 85
- Gänge im niedrigen Fahrbereich 85
- Gangwahl 83
- CommandShift™ 84
- Garagentoröffner 51
- Garagentor-Transceiver
- Einfahrtstorprogrammierung 53
 - Informationen und Hilfe 53
 - Löschen aller Programmierungen 52
 - Neuprogrammierung einer einzelnen
 - Garagentoröffnertaste 52
 - Programmierung 51
 - Programmierung von
 - Geräten mit Rollcodes 52
 - Vor der Programmierung 51
- Gebälseregelung 61
- Geländefahrten
- Reinigung 204
- Geländehöhe 89
- Geländ navigation 170
- Neue Route 170
 - Route bearbeiten 171
 - Route laden 170
 - Routenoptionen 171
- Gepäckverankerungen 71
- Geschwindigkeitsregelung 100
- Aussetzen 101
 - Bedienelemente 100
 - Einschalten 100
 - Erhöhen der Geschwindigkeit 101
 - Verringern der Geschwindigkeit 101
- Gespanntrieb 72
- Abmessungen des Kugelkopfs 77, 78
 - Anbringen des Kugelkopfs 74
 - Anhänger einrichten (Kamera) 104
 - Anhäng erhilfe 103
 - Anhäng er-Nivellierung 72
 - Anhäng erstützlast 72
 - Elektrischer Anschluss 72
 - Kugelkopfstaufach 73
 - Wichtige Prüfungen 73
- Getriebe
- Automatikgetriebe 83
 - Schaltgetriebe 85
 - Verteilergetriebe 85
- Gewichte 217
- Giftige Flüssigkeiten 191
- Glühlampenspezifikationen 220
- Glühlampenwechsel 194
- Ausbau der Heckleuchten 200
 - Ausbau der Scheinwerfer 195
 - Begrenzungsleuchte 199
 - Blinkleuchte 199
 - Halogen-Abblendlicht-Scheinwerfer 197
 - Halogen-Fernlicht-Scheinwerfer 198
 - Halogen-Glühlampen 196
 - Heckleuchten 201
 - Identifizierung der
 - Scheinwerferglühlampen 196
 - Innenbeleuchtung 202
 - Kennzeichenleuchte 201
 - Nebelscheinwerfer 200
 - Seitliche Blinkleuchte 201
 - Statisches Kurvenlicht 198
 - Xenon-Leuchten 196
 - Xenon-Scheinwerfer 197
- Gras 105

- H**
- Halogen-Glühlampen 196
 - Halterungsgurte 33
 - Handschuhfach 67
 - Heckklappe
 - Öffnen 4, 8
 - Heckscheibenheizung 63
 - Heckscheibenwaschanlage 46
 - Heckscheibenwischer 46
 - Heizung 61
 - Auto-Modus 62
 - Bedienelemente 61
 - Entfrostet 62
 - Fondbedienelemente 63
 - Fondklimaanlage 63
 - Luftverteilung 62
 - Vordersitze 61
 - Zeitsteuerung 64, 66
 - Zusatzheizung 64
 - Herstellungsdatumsschild 250
 - Hinweisschilder 250
 - HomeLink® 51
- I**
- Informationsdisplay 58
 - Informationsmeldungen 58
 - Informationsdisplay 58
 - Meldungen 58
 - Innenbeleuchtung 42
 - Glühlampenwechsel 202
 - Hinten 42
 - Vorn 42
 - Instrumentenanzeigen 58
 - Instrumententafel-Übersicht 54
 - Instrumententafel 54
 - iPod®-Anschluss 124
 - ISOFIX-Kindersitze 31
 - Einbau 31
 - ISOFIX-Verankerungen 31
 - Einbau 31
- K**
- Kamerasysteme 102
 - Anhänger einrichten 104
 - Anhängerhilfe 103
 - Automatische
 - Nahbereichsansicht (Japan) 102
 - Einstellungen (Japan) 103
 - Nahbereichsansicht 102
 - Rückfahrkamera 102
 - Sonderansichten 103
 - Surround-Kamerasystem 102
 - Zurücksetzen 103
 - Keyless Entry 7
 - Schlüssellose Verriegelung 12
 - Keyless Start 80
 - Keyless Start-Hilfsverfahren 82
 - Kilometerzähler 59
 - Kindersicherungen 25
 - Kindersitze 28
 - Checkliste 29
 - Halterungsgurte 33
 - Halterungsverankerungen 33
 - ISOFIX-Verankerungen 31
 - Kindersitzerhöhung 33
 - Positionierung 30
 - Sicherheit 29
 - Verankerungen 31
 - Klangeinstellungen 116
 - Klangregelung 110
 - Klimaanlage 61
 - Auto-Modus 62
 - Fond-Klimaanlage 63
 - Hintere Bedienelemente 63
 - Luftverschmutzungssensor 62
 - Luftverteilung 62
 - Maximales Entfrostet 62
 - Umluft 62
 - Klimaregelung 61
 - Auto-Modus 62
 - Fond-Klimaanlage 63
 - Hintere Bedienelemente 63
 - Luftverschmutzungssensor 62
 - Luftverteilung 62
 - Maximales Entfrostet 62
 - Umluft 62
 - Zeitsteuerung 64, 66
 - Komfortöffnung 7

- Komfortschließung 11
 Schlüssellos 12
 Kompressor 178
 Konformitätserklärungen 251
 Kopfhörer 143
 Kopfstützen
 Hinten 23
 Vorn 17
 Kraftstoff
 Anzeige 54
 Benzinqualität 183
 Diesel-Fehlbetankungssicherung 186
 Dieselqualität 184
 Einfüllstutzen 185
 Ethanol 183
 Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung 64
 Leerer Tank 184
 Methanol 183
 Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) 183
 Niedriger Kraftstoffstand 184
 Oktanzahl 183
 Schwefelgehalt 184
 Sicherheit 183
 Spezifikation 185
 Tankinhalt 185
 Tankklappe 184
 Verbrauch 187
 Anzeige 59
 Fahrten außerorts 187
 Fahrten innerorts 187
 Wartung 191
 Wasser im Kraftstoff 185
 Kriechmodus 91
 Kugelkopf
 Abmessungen 77, 78
 Abnehmbar 74
 Abnehmen 74, 76
 Anbringen 74
 Verstauen 73
 Kühlmittelstand 210
 Kupplungsflüssigkeit
 Füllstandsprüfung 211
 Nachfüllen 212
 Kurvenleuchten 39
- L**
 Laderraum
 Abdeckung 70
 Zugang 8
 Lautstärkeeinstellungen 116
 Lautstärkeregelung der Sprachsteuerung 145
 Lautstärkereglern
 Automatische Lautstärkeregelung (AVC) 110
 Lendenwirbelstütze 13, 14
 Lenkrad
 Ein- und Ausstiegsmodus 24
 Einstellung 24
 Speichereinstellungen 24
 Lenkradschloss 8
 Lenksäule
 Ausstiegsmodus 16
 Einstiegsmodus 16
 Schloss 8, 80
 Leselampen 42
 Leuchten 38
 Abblendlicht 38
 Aktives Kurvenlicht (AFS) 39
 Annäherungsbeleuchtung 4, 42
 Ausbau der Heckleuchten 200
 Begrenzungsleuchten 38
 Glühlampenspezifikation 220
 Innen 42
 Kurvenleuchten 39
 Scheinwerfer 38
 Ausbau der Scheinwerfer 195
 Glühlampenidentifizierung 196
 Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung 38
 Umgebungslicht 38
 Luftfederung 89
 Erweiterte Geländehöhe 90
 Fernbedienung 91
 Geländehöhe 89
 Kriechmodus 91
 Schalter 89
 Zugangshöhe 90
 Luftverschmutzungssensor 62
 Luftverteilung 61, 62

- M**
- Manuell einstellbare Sitze 13
 - Media-Hub (tragbare Geräte) 124
 - Mehrpunkteinstieg 6
 - Methanol 183
 - Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) 183
 - Motor
 - Benzin 215
 - Diesel 215
 - Spezifikationen 215
 - Motorhaube
 - Öffnen 191
 - Schließen 191
 - Motorhaubenverriegelung 191
 - Motor Kühlmittel
 - Frostschutz 211
 - Füllstandsprüfung 210
 - Nachfüllen 210
 - Motornummer 250
 - Motoröl 191
 - Füllstandsprüfung 207, 208
 - Nachfüllen 209
 - Spezifikation 209
 - Motorraum 192, 193
 - Ausbau von Abdeckungen
 - im Motorraum 194
 - Wiedereinbau von
 - Abdeckungen im Motorraum 194
 - MP3 119
 - MP3-Wiedergabe 113, 119
- N**
- Namenskennungen 154
 - Navigation 155
 - Abrufen eines Geländepunkts 160
 - Aktivierung von RDS-TMC 167
 - Alternative Routen 161
 - Alternative Routenführung 169
 - Ändern einer Route 161
 - Autobahnkreuz 160
 - Bildschirmmodi 156
 - Etappenziele hinzufügen 161
 - Gebietsüberwachung 169
 - Gelände
 - Navigation 170
 - Neue Route 170
 - Route bearbeiten 171
 - Route laden 170
 - Routenoptionen 171
 - Heimadresse als Ziel 160
 - Kompassanzeige 156
 - Liste der Verkehrsereignisse
 - auf der Route 169
 - Lizenzvereinbarungen 176
 - Persönliche Einstellungen 157
 - RDS-TMC 167
 - Ereignissymbole 168
 - Sprachführung 169
 - Reihenfolge der Etappenziele ändern 162
 - Routenpräferenzen 161
 - Routenvorschau 162
 - Routenvorschau und Abbiegeliste 163
 - Schnelle SoZ 167
 - Sonderziele (SoZ) 166
 - Kategorien 166
 - Symbole 167
 - Speichern einer Heimadresse 165
 - Speichern neuer Orte 163
 - Speicherpunkte 165
 - Sprachführung 156
 - Sprachsteuerung 172
 - Verkehr auf Route 169
 - Verkehrsfunk (TMC)
 - Übersicht 167
 - Vorheriges Ziel 160
 - Vorschau-Bedienelemente 162

- Ziel
 Adresse 158
 Eingabe 157
 Karte 159
 Koordinaten 159
 Postleitzahl 159
 Sonderziel (SoZ) 158
 Speicher 160
 Zu vermeidende Punkte 165
 Zugriff auf einen Überwachungspunkt 170
 Nebelleuchten 38
 Notfall-Schlüsselklinge 4
 Notizblock 145
 Aufzeichnen einer Notiz 145
 Löschen von Notizen 145
 Wiedergabe von Notizen 145
 Notrad 244
- O**
 Öffnen und Schließen der Motorhaube 191
 Oktanzahl 183
 Öldruck zu niedrig 80
 Ölmesstab 192
 Ölstand 207, 208
- P**
 Panne
 Abschleppen 246
 Gelände 246
 Programmtyp (PTY) 118
- R**
 Räder
 Räder mit Bremsklötzen sichern 239
 Radfluchtdata (nur China) 221
 Radmutternsicherungen 243
 Schneeketten verwenden 230
 Sicherheit beim Radwechsel 239
 Zubehörspezifikationen 221
 Räder und Reifen
 Spezifikationen 220
 Radio
 DAB 121
 Manuelle Sendereinstellung 118
 Programmtyp (PTY) 118
 Sendersuche 118
 Radiobetrieb 116
 Radiodatensystem (RDS) 111, 118
 Radmutternsicherungen 243
 Radwechsel
 Absenken des Reserverads 237
 Anheben des Fahrzeugs 240
 Ausgewechseltes Rad verstauen 245
 Bremsklötzen verwenden 239
 Fahrzeug anheben 241, 242
 Notrad 244
 Radmutternsicherungen 243
 Sicherheit 239
 Verfahren 244
 Wagenheber-Ansatzpunkte 241, 242
 Werkzeugsatz 237
 Regenerierungsverfahren (DPF) 190
 Regensensor 46
 Reifen
 Druckwerte Zubehörrreifen 221
 Ersatzreifen 229
 Flachstellen 230
 Pflege 228
 Reifendruck 182, 228
 Druckausgleich für
 Temperaturänderungen 229
 Kontrolle des Reifendrucks 228
 Reifendruckkontrolle
 nach einer Reparatur 182
 Reifendrucküberwachungssystem (TPM) 96
 Reifenpanne 229
 Reparatursatz für Reifenpannen 179
 Reparatursatz 178, 179
 Reparaturverfahren 180
 Schneeketten verwenden 230
 Sicherheit 228
 Ventile 229
 Winterreifen 230
 Zeitbedingte Abnutzung 230
 Reifendrucküberwachungssystem (TPM) 96
 Betrieb 96
 Fahrzeugbelastung 97
 Reifenwechsel 97
 Reserverad 97
 Warnleuchten 96

- Reinigung
- Airbagmodulabdeckungen 206
 - Audiosystem 206
 - Außen 204
 - Fahrzeugunterboden 204
 - Innenraum 204
 - Instrumentengruppe 206
 - Kunststoff und Stoff 204
 - Leder 205
 - Nach Geländefahrten 204
 - Sicherheitsgurte 205
 - Touchscreen 206
- Reparaturatz für Reifenpannen 178, 179
- Reparaturverfahren bei Reifenpannen 180
- Reserverad 244
- Absenken 237
- Richtige Sitzhaltung 15
- Rollenprüfstände 190
- Rückfahrkamera 102
- Rückhaltesysteme 28
- Rücksitze
- Aufrichten
 - 5-Sitzer 19
 - 7-Sitzer 20
 - Dritte Reihe (7-Sitzer) 21
 - Aufrichten 22
 - Umklappen 22
 - Zugang 21
 - Umklappen
 - 5-Sitzer 18
 - 7-Sitzer 20
 - Zugangsposition (7-Sitzer) 21
- Rückspiegel 49
- S**
- Sand 106
 - Satellitennavigation 155
 - Schadstoffbegrenzung 189
 - Schaltgetriebe 85
 - Scheibenheizungen 61, 63
 - Scheibenwaschdüsen
 - Verstopfte Waschdüsen 194
 - Scheibenwaschflüssigkeit
 - Füllstandsprüfung 214
 - Lage des Flüssigkeitsbehälters 192, 193
 - Nachfüllen 214
 - Scheibenwischer 44
 - Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb 45
 - Hinten 46
 - Regensensor 46
 - Scheinwerfer 38
 - Abblendlicht 38
 - Ausbau 195
 - Auslandsfahrten 40
 - Einstellung für Auslandsreisen 40
 - Halogen 41
 - Xenon 40
 - Glühlampenidentifizierung 196
 - Leuchtweitenregulierung 41
 - Waschanlage 46
 - Schiebedach 47
 - Bedienung 47
 - Kalibrierung 203
 - Sicherheitsschließfunktion 48
 - Sonnenblenden 47
 - Zurücksetzen 203
 - Schilder 250
 - Schlamm 105
 - Schlüssel
 - Notfall-Schlüsselklinge 4
 - Schlüssellose Komfortschließung 12
 - Schlüssellose Verriegelung 4, 12
 - Schnee 105
 - Schneeketten 230
 - Schotter 105
 - Sender 222
 - Senderoptionen
 - Auswahl eines Ensembles 122
 - Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 38
 - Serviceintervalle 188

Servolenkungslöl		
Füllstandsprüfung	213	
Nachfüllen	213	
Sicherheit		
Airbags	34	
Batterie	223	
Giftige Flüssigkeiten	191	
Kindersicherungen	25	
Kindersitze	28	
Checkliste	29	
Kraftstoffsicherheit	183	
Nach einer Kollision	249	
Radwechsel	239	
Reifen	228	
Reifendrucke	228	
Reifenreparaturinformationen	178	
Sicherheitsgurte	25	
Prüfen	28	
Verwenden eines Telefons	147	
Wartung	191	
Sicherheitsgurte	25, 27	
Anlegen eines Sicherheitsgurts	25	
Höheneinstellung	25	
Lösen eines Sicherheitsgurts	25	
Nicht angelegt	28	
Reinigung	205	
Sicherheit	25, 27	
Prüfen	28	
Während der Schwangerschaft	25	
Warnleuchte	28	
Sicherungen	231	
Austausch	232	
Einbaulage der Sicherungskästen	231	
Fahrgastraumsicherungen	234	
Motorraumsicherungen	233	
Wechseln	232	
Zugang	231	
Sitze		
Aufrichten der Rücksitze		
5-Sitzer	19	
7-Sitzer	20	
Ausstiegsmodus	16	
Dritte Reihe (7-Sitzer)	21	
Aufrichten	22	
Umklappen	22	
Zugang	21	
Einstiegsmodus	16	
Elektrische Einstellung	14	
Kindersitze	28	
Lendenwirbelstütze	13, 14	
Manuelle Einstellung	13	
Programmierbar	16	
Richtige Sitzhaltung	15	
Sitzpolster-Einstellung	14	
Sitzposition	15	
Speicher	16	
Umklappen der Rücksitze		
5-Sitzer	18	
7-Sitzer	20	
Unterbrechung der Einstellung	15	
Vordersitzkopfstützen	17	
Vorn	14	
Vorn (manuell einstellbar)	13	
Zugangsposition (7-Sitzer)	21	
Smart Key	4	
Batteriewechsel	9	
Prüfung des Standorts	7	
Systemsender	222	
Verriegeln und Einschalten		
der Alarmanlage	10	
Smogsensor	62	
Sonderziel (SoZ)		
Als Ziel	158	
Sonnenblenden	47	
Sonnenblendenbeleuchtung	42	
Speichertasten		
DAB	122	
Abrufen gespeicherter Sender	122	
Sender speichern	122	
Radio	111	

Spezifikationen

Fahrzeugabmessungen	218, 219
Fahrzeuggewichte	217
Füllmengen	216
Motoren	215
Räder	220
Reifen	220
Schmiermittel und Flüssigkeiten	215
Zubehöräder und -reifen	221

Spiegel

Außen	49
Automatische Spiegelparkhilfe	50
Betrieb	49
Elektrisch einklappbar	49
Heizung	63

Sportmodus

Sportmodus	83
------------	----

Sprachaktivierung

Sprachaktivierung	144
-------------------	-----

Sprachsteuerung

Bedienungsanleitung	145
Hilfemodus	144
Lautstärke	145
Lernprogramm	145
Liste der Anweisungen	144
Navigation	172
Notizblock	145
Sprechtaste	144
Telefon	153
Unterbrechung einer Sitzung	145

Spurrillen

Spurrillen	105
------------	-----

Stabilitätskontrolle

Aktivierung	87
Deaktivierung	87
DSC	87
Systemfehler	88
Warnleuchte	87

Starten des Motors

Starten des Motors	80
--------------------	----

Starthilfe

Starthilfe	224
------------	-----

Starthilfekabel

Starthilfekabel	224
-----------------	-----

Staufächer

Staufächer	67
------------	----

Steckdose

Steckdose	69
-----------	----

Surround-Kamerasystem

Surround-Kamerasystem	102
-----------------------	-----

T

Tachometer	54
Tageskilometerstand	59
Tageskilometerzähler	54
Tageskilometerzähler-Speicher	59
Tanken	
Diesel-Fehlbetankungssicherung	186
Kraftstoff-Einfüllstutzen	185
Kraftstoffspezifikation	185
Kraftstoffverbrauch	187
Tankinhalt	185
Tankklappe	184
Technische Spezifikationen	215
Teile	203
Telefon	146, 149
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	148
Allgemeine Informationen	146
Anbinden und Andocken	
mit dem Mobiltelefon	148
Annehmen eines eingehenden Anrufs	148
Anrufverzeichnis	152
Bedienelemente	146, 149
Bedienung über den Touchscreen	149
Beenden eines Anrufs	148, 149, 150
Bluetooth®	146
Eingehende Anrufe	150
Entgangene Anrufe	152
Gesprächslautstärke	148
Gesprächsumleitung	149
Herstellen einer Verbindung	148, 149
Kompatibilität	147
Letzten zehn Anrufe	152
Nachrichten	152
Notizblock	150
Sicherheit	147
Sprachanweisungen	153
Sprachsteuerung	153
Sprachsteuerungs-Namenskennungen	154
Status	149
Telefonbuch	151
Telefonieren bei	
ausgeschalteter Zündung	150
Voicemail-Funktion	149
Vorangegangene Anrufe	152
Wählen	148, 149
Wahlwiederholung	150

- | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----------|
| Temperaturanzeige | 54 | Tragbare Geräte | 124 |
| Temperaturregler | | Anschlüsse | 124 |
| Vorn | 61 | Titel durchsuchen | 127 |
| Terrain-Response-System | | Traktionshilfen | 230 |
| Allgemeines Programm | 105 | Traktionskontrolle | 88 |
| Aufhebungsoptionen des Fahrers | 106 | Transportieren von Lasten | 70 |
| Bedienelemente | 105 | Gepäckverankerungen | 71 |
| Bedienung | 105 | Türschlösser | 11 |
| Felsenkriechen | 106 | Türstaufächer | 67 |
| Gras | 105 | TV | 128 |
| Sand | 106 | | |
| Schlamm | 105 | U | |
| Schnee | 105 | Uhr | 54 |
| Schotter | 105 | Uhrzeiteinstellungen | 112 |
| Spurrillen | 105 | Umluftbetrieb | 61, 62 |
| Vor Geländefahrten | 105 | Luftverschmutzungssensor | 62 |
| Touchscreen | | Umstellhebel (Scheinwerfer) | 40 |
| Ausschalten | 115 | Untersender | 122 |
| Auswahl des Valet-Modus | 12 | USB-Geräte | 124 |
| Bedienbildschirm | | | |
| Fond-Multimediasystem | 136 | V | |
| Bedienelemente für | | Valet-Modus | 12 |
| tragbare Audiogeräte | 126 | Aktivierung | 12 |
| Bildschirmtasten | 117 | Deaktivierung | 7, 12 |
| DAB-Bildschirmtasten | 121 | PIN-Eingabe | 12 |
| Einschalten | 115 | Ver- und Entriegeln | 4, 10, 11 |
| Fernseher-Bedienelemente | 128 | Doppelverriegelung | 10 |
| Personalisierung | 115 | Einfachverriegelung | 10 |
| Reinigung | 206 | Kindersicherungen | 25 |
| Spracherkennung | 115 | Komfortschließung | 11 |
| Telefonbedienelemente | 149 | Schlüssellos | 4 |
| Tragbare Audiogeräte | 124 | Schlüssellose Verriegelung | 12 |
| Anschließen eines Geräts | 125 | Valet-Modus | 12 |
| Anschließen mehrerer Geräte | 125 | Verriegelungsfehler | 11 |
| Anschlüsse | 124 | Verwenden der Notfall-Schlüsselklinge | 4 |
| Bedienelemente | 126 | Vollständigen Alarm einschalten | 10 |
| Durchsuchen | 126 | Wegfahr-Türverriegelung | 11 |
| Quellenwahl | 126 | Verkehrsmeldungen | 112 |
| Suche | 126 | Verriegeln | |
| Titelliste | 126 | Automatisches Wiederverriegeln | 6 |
| Touchscreen-Bedienung | 126 | Einzelpunkteinstieg | 6 |
| Überspringen/Durchsuchen | 126 | Innen | 11 |
| Wiedergabe mit einem Gerät | 124 | Keyless Entry | 7 |
| Wiederholen | 126 | Komfortöffnung | 7 |
| Zufallswiedergabe | 126 | Mehrpunkteinstieg | 6 |
| | | Smart Key-Batterie wechseln | 9 |

Verriegelungsfehler	11	Wartung	188
Verteilergetriebe	85	Airbagsystem	188
Bereichswechsel	85	Austausch von Glühlampen	194
Bereichswechselanzeigen	85	Bremsflüssigkeit	
Voicemail-Funktion	149	Füllstandsprüfung	211
		Nachfüllen	212
W		Dieselfrußfilter (DPF)	190
Wagenheber-Ansatzpunkte	241, 242	Regenerierungsverfahren	190
Wählen	148	Erschwerte Fahrbedingungen	189
Warnleuchten	55	Flüssigkeitsspezifikationen	215
Antiblockiersystem (ABS)	92	Garagensicherheit	191
Batteriewarnleuchte	80	Gebrauchtes Motoröl	191
Bremsen	92	Giftige Flüssigkeiten	191
Reifendrucküberwachungssystem (TPM)	96	Kontrolle des Reifendrucks	228
Sicherheitsgurt	28	Kraftstoffsystem	191
Übersicht	55	Motor Kühlmittel	
Zu niedriger Öldruck	80	Füllstandsprüfung	210
Warmmeldungen	58	Nachfüllen	210
		Motorölprüfung	207, 208
		Motorraum-Übersicht	192, 193
		Öffnen der Motorhaube	191
		Reifenventile	229
		Reinigung	204
		Schadstoffbegrenzung	189
		Scheibenwaschflüssigkeit	
		Füllstandsprüfung	214
		Nachfüllen	214
		Schließen der Motorhaube	191
		Serviceintervalle	188
		Servolenkungsöl	
		Füllstandsprüfung	213
		Nachfüllen	213
		Sicherheit	191
		Sicherheitsgurte	205
		Tägliche Kontrollen	189
		Technische Spezifikationen	215
		Unterbodenreinigung	204
		Wöchentliche Kontrollen	189
		Waschanlage	
		Hinten	46
		Scheinwerfer	46
		Waschen des Fahrzeugs	204
		Wegfahr-Türverriegelung	11
		Werkzeugsatz	237
		Windschutzscheiben-/	
		Heckscheibenheizung	61, 63

Windschutzscheibenwaschflüssigkeit	
Füllstandsprüfung	214
Lage des Flüssigkeitsbehälters	192, 193
Nachfüllen	214
Windschutzscheibenwischer	44
Einmaliges Wischen	44
Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb	45
Regensensor	46
Scheibenwischerbetrieb	44
Winterreifen	230
X	
Xenon-Leuchten	196
Z	
Zeitgesteuerte Heizregelung	64, 66
Zubehör	203
Zugang mit dem Notschlüssel	4
Zugangshöhe	90
Zündung	80
Zusatzheizung	64
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	34
Zusatzsteckdosen	69