


Ecrans d'informations

ORDINATEUR DE BORD



LAN2001

Appuyez brièvement (moins de 2 secondes) une ou plusieurs fois sur le bouton **i** pour changer l'affichage de l'ordinateur de bord.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Autonomie approximative selon le niveau de carburant
- Consommation actuelle de carburant
- Consommation moyenne de carburant
- Vitesse moyenne
- Passage en revue des messages d'avertissement actifs
- Ecran vierge de l'ordinateur de bord (affichage de la température extérieure)
- Distance partielle


Pour mettre les valeurs de l'ordinateur de bord à zéro, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **i**.

Pour réinitialiser le chiffre de consommation de carburant, appuyez de manière prolongée sur le bouton **i** jusqu'à ce que le chiffre s'efface.

Ecrans d'informations

MESSAGES D'INFORMATION

Afficheur de messages principal



L'afficheur de messages principal permet de transmettre au conducteur des informations, mises en garde et messages d'avertissement importants.

Messages d'avertissement importants

MISE EN GARDE

⚠ N'ignorez pas les messages d'avertissement ; prenez immédiatement les mesures qui s'imposent. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager gravement le véhicule.

Les messages d'avertissement importants sont accompagnés d'un signal sonore. Le symbole de manuel apparaît parfois à côté des messages. Ces messages restent affichés tant que le contact est établi.

Messages d'information et d'avertissement

MISE EN GARDE

⚠ N'ignorez pas les messages d'avertissement ; prenez immédiatement les mesures qui s'imposent. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager gravement le véhicule.

Lorsqu'ils s'affichent, les messages de mise en garde sont accompagnés d'un signal sonore. Les messages de mise en garde sont affichés pendant 20 secondes environ. Les messages de mise en garde s'affichent lorsque le problème surgit et lorsque le contact est établi et coupé.

Quand le symbole **i** apparaît, cela signifie que des messages de mise en garde en cours attendent d'être passés en revue. Pour passer les messages de mise en garde en revue, appuyez plusieurs fois sur le bouton **i** jusqu'à ce que la liste des messages apparaisse. L'afficheur fait alors défiler les messages jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton **i**.

Note : Les messages apparaissent dans l'ordre d'importance, la plus grande priorité étant donnée aux messages critiques.

Messages

Pour plus d'informations sur les messages, leur signification et les mesures qui s'imposent, consultez les sections concernées dans ce manuel.