# Prise d'alimentation auxiliaire (AUX IN)

## PRISE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (AUX IN)

#### **AVERTISSEMENT**

Tout appareil auxiliaire doit être correctement rangé dans le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Tout objet non attaché dans l'habitacle constitue un risque potentiel en cas de manœuvre brusque, de freinage brutal ou d'accident.




Ne placez jamais un appareil connecté à la prise d'alimentation auxiliaire ou à la prise électrique sur les sièges du véhicule, la

moquette ou toute autre surface garnie de l'habitacle. La chaleur dégagée par cet appareil risquerait d'endommager l'intérieur du véhicule et pourrait, dans les cas extrêmes, provoquer un incendie.




Ne laissez iamais d'appareil auxiliaire connecté dans un véhicule sans surveillance. Non seulement l'appareil risque d'être volé, mais il risque d'endommager le véhicule voire de causer un incendie.

#### MISE EN GARDE



Le mode **AUX** (connexion d'équipements auxiliaires) permet de connecter des équipements supplémentaires au système audio du véhicule. Il est donc possible de connecter un baladeur, un lecteur MP3, une unité de navigation portable, etc. au système audio du véhicule.

Note : Les niveaux et la qualité sonores des équipements reliés aux entrées auxiliaires peuvent varier considérablement d'un appareil à l'autre. Si l'appareil audio branché est muni d'une prise sortie de ligne et d'une prise casque, utilisez plutôt la prise sortie de ligne.



Le connecteur d'équipements auxiliaires se trouve à l'arrière de la console centrale.

- La prise d'alimentation auxiliaire, située près du connecteur d'entrée auxiliaire, permet de recharger ou d'alimenter tout équipement approprié.
- Les équipements audio auxiliaires sont connectés par l'intermédiaire de la prise jack stéréo de 3.5 mm.

### Mode auxiliaire

Pour écouter une source auxiliaire, branchez l'équipement et appuyez brièvement sur le bouton CD ou AUX du système audio haut de gamme. Sur les systèmes standard, appuyez brièvement sur le bouton AUX. La lecture audio de l'équipement s'effectue via la prise jack stéréo 3,5 mm.

Vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur le bouton MODE du volant ou des commandes audio arrière jusqu'à ce que AUX apparaisse.