


# Equipements de signalisation

---


## FEUX DE DETRESSE



Si le véhicule est arrêté dans un endroit peu sûr ou pouvant présenter un danger pour les autres usagers de la route, allumez les feux de détresse. Pour allumer les feux de détresse, appuyez sur le commutateur.

**Note :** *Les feux de détresse fonctionnent que le contact soit établi ou non.*

## TRIANGLE DE SIGNALISATION



L'emplacement prévu pour le triangle de signalisation se trouve sous le plancher de l'espace de chargement, à gauche.