

Renseignements généraux

DONNEES DES EVENEMENTS A BORD

Enregistrement des données d'entretien

Les enregistreurs de données d'entretien de votre véhicule peuvent rassembler et mémoriser des informations de diagnostic de votre véhicule. Ces données peuvent inclure des informations de performances ou d'état de différents systèmes et modules du véhicule, tels que moteur, accélérateur, direction ou freins.

Pour pouvoir entreprendre correctement le diagnostic et la révision de votre véhicule, les concessionnaires Land Rover et les installations de révision et de réparation peuvent accéder aux informations de diagnostic du véhicule par l'intermédiaire d'une connexion directe avec le véhicule.

Enregistrement des données d'événements

D'autres modules du véhicule - enregistreurs de données d'événements - sont capables de rassembler et d'enregistrer des données au cours d'une collision ou d'un événement qui aurait pu entraîner une collision. Les informations enregistrées peuvent être utiles au cours des recherches après un tel événement. Les modules peuvent enregistrer des informations concernant le véhicule et ses occupants, par exemple :

- La façon dont fonctionnaient les différents systèmes du véhicule à cet instant.
- Si les ceintures conducteur et passager étaient bouclées ou non.
- Quelle était la position de la pédale d'accélérateur et/ou de la pédale de frein à cet instant.
- Quelle était la vitesse du véhicule.
- Dans quelle position le conducteur avait-il placé le volant.

Pour accéder à ces informations, un équipement spécial doit être raccordé directement à ces modules enregistreurs. Land Rover n'accèdera pas aux informations des enregistreurs d'événements sans permission, sauf en cas d'ordonnance d'un tribunal ou si exigé par les autorités de police, d'autres autorités gouvernementales ou des tiers autorisés par la loi.

Des tiers peuvent tenter d'accéder aux informations sans passer par Land Rover.

Commandes et instruments

Clefs et émetteurs

CLEFS ET EMETTEURS	35
--------------------------	----

Serrures et alarmes

SYSTEME DE SECURITE	36
BOUTON "LAND ROVER"	36
SYSTEME D'ALARME	41
VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE	42
IMMOBILISATION DU MOTEUR	47
SECURITES ENFANT	47
HAYON	48

Sièges

SIEGES AVANT	49
SIEGES AVANT A COMMANDE MANUELLE	50
SIEGES AVANT A COMMANDE ELECTRIQUE ET MANUELLE	52
SIEGES AVANT A REGLAGE ELECTRIQUE	53
SIEGES CHAUFFANTS*	55
FONCTION DE MEMOIRE DU SIEGE CONDUCTEUR*	56
SIEGES DE LA SECONDE RANGEE - VEHICULE A 5 PLACES	58
SIEGES DE LA SECONDE RANGEE - VEHICULE A 7 PLACES	61
SIEGES DE TROISIEME RANGEE	66

Commandes et instruments

Ceintures de sécurité

CEINTURES DE SECURITE	68
FEMMES ENCEINTES	68
SECURITE DES CEINTURES	69
CEINTURES DE SECURITE AVANT	70
CEINTURES DES SIEGES DES SECONDE ET TROISIEME RANGEES	71
SIEGES ARRIERE - VEHICULES A 7 PLACES	71
PRETENSIONNEURS DE CEINTURE	72
ENTRETIEN DES CEINTURES	73

Sièges de sécurité pour enfants

SIEGES POUR ENFANTS	74
SIEGES DE SECURITE ISOFIX POUR ENFANTS (sièges de la seconde rangée)	76
LISTE DE CONTROLE DES SIEGES POUR ENFANTS	78

Système SRS à airbag

SYSTEME SRS A AIRBAG	79
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME SRS A AIRBAG	82
DEPLOIEMENT DE L'AIRBAG	83
INTERRUPTEUR DE NEUTRALISATION DE L'AIRBAG PASSAGER	85
INFORMATIONS DE SERVICE	88

Colonne de direction

REGLAGE DU VOLANT	89
-------------------------	----

Rétroviseurs extérieurs

RETROVISEURS EXTERIEURS	90
COMMANDES DE LA PLANCHE DE BORD	93
LEGENDE DES COMMANDES DE LA PLANCHE DE BORD	94

Instruments

ENSEMBLE D'INSTRUMENTS	95
------------------------------	----

Menu Paramètres

SELECTION DU MENU PARAMETRES	98
------------------------------------	----

Centre d'information

CENTRE D'INFORMATION	100
MESSAGES DU CENTRE D'INFORMATION	101
INDICATEUR DE PERIODICITE D'ENTRETIEN	112
AFFICHAGE DU SELECTEUR DE VITESSES	113
AFFICHAGE DU TOTALISATEUR	113

Ordinateur de bord

ORDINATEUR DE BORD - SELECTION DE FONCTION	114
---	-----

Témoins d'avertissement

TEMOINS D'AVERTISSEMENT	116
ARRIERE-PLAN	116
COMPTE-TOURS	117
INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT / TEMPERATURE	119
ECRAN D'affichage A DIODES ELECTROLUMINESCENTES	120
INDICATEUR DE VITESSE	121

Avertissements sonores

AVERTISSEMENTS SONORES	122
------------------------------	-----

Lampes et indicateurs

ECLAIRAGE EXTERIEUR	123
FEUX DE DETRESSE	127
CLIGNOTANTS	127

Essuie-glaces et lave-glaces

UTILISATION	128
ESSUIE-GLACES	128
LAVE-GLACE AVANT	130
LAVE-PHARES	130
ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE ARRIERE	131

Avertisseur

AVERTISSEUR	132
-------------------	-----

Glaces électriques

GLACES ELECTRIQUES	133
--------------------------	-----

Commandes et instruments

Toit ouvrant

FONCTIONNEMENT DU

TOIT OUVRANT	136
COMMANDES DE TEMPERATURE	138
UTILISATION DES COMMANDES	139
ELEMENTS CHAUFFANTS DE SIEGE*	143
COMMANDES DES PASSAGERS	
ARRIERE*	144
RECHAUFFEUR ADDITIONNEL*	144
VENTILATION	145

Equipement intérieur

LAMPES INTERIEURES	149
MONTRE	152
EQUIPEMENT POUR FUMEURS	154
PRISES DE COURANT AUXILIAIRES	155
PORTE-TASSES	156
CASIERS DE RANGEMENT ARRIERE	159
VIDE-POCHES	160
BOITE DE REFROIDISSEMENT*	161
PARE-SOLEIL	163
PORTE-TICKET	163
RETROVISEURS	164
BOITE A GANTS	165
POINTS D'ANCRAGE DES BAGAGES	166
TRAPPE D'ACCES A L'ESPACE DE	
CHARGEMENT ARRIERE	166

Cache-bagages de coffre

CACHE-BAGAGES DE COFFRE	167
-------------------------------	-----

Système audio

ANTENNE RADIO	170
COMMANDES AUDIO A DISTANCE*	170
COMMANDES DES PASSAGERS	171

Téléphones de voiture

TELEPHONES DE VOITURE	172
-----------------------------	-----

Reconnaissance vocale

RECONNAISSANCE VOCALE*	173
------------------------------	-----

